



PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČÁSTÍ



EN Instruction manual

SAFETY INSTRUCTIONS

- As the veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te voorkomen.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.

PARTS DESCRIPTION

1. Insect collection tray
2. Wall hanger
3. Plastic cover

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.

USE

- This device is used to attract flying insects by UV light.
- If you plug the power cord into the outlet, the lamp directly lightens, if you switch the ON/OFF switch to ON, the fan inside will start and the killed insects will fall into the sliding tray.
- You should regularly empty the tray, always remove the plug from the outlet before you empty the tray.
- This device works under high voltage, never touch the inside when the plug is into the wall outlet.

CLEANING AND MAINTENANCE

If there are too many insects on the metal grid voltage adherence, perform the following steps:

- Unplug the power cord.
- Remove the small screw from the front of the plastic grid.
- Brush the metal grid clean with a dry brush, do not use water or any cleaning products.
- Empty the collection tray and place it back.
- Place the plastic grille back and put the screw in, make sure that the screw is fixed well.

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

- ☒ This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

SUPPORT

You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu!

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact steekt.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan, of instructies hebben ontvangen over het op een veilige wijze gebruiken van het apparaat, en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet te worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder dan 8 zijn, en onder toezicht staan.
- Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.

ONDERDELENBESCHRIJVING

1. Insecten opvangbak
2. Muurhaak
3. Plastic rooster

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
- Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, veegt u alle afneembare onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende producten.

GEBRUIK

- Dit apparaat wordt gebruikt voor het aantrekken van vliegende insecten d.m.v. UV licht.
- Als u de stekker in het stopcontact steekt gaat de lamp direct branden, als u de ON/OFF schakelaar op ON zet gaat de binnenventilator aan en zullen de gedode insecten in de uitsschifbare opvangbak vallen.
- U dient deze opvangbak regelmatig te leggen, haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens dit uit te voeren.
- Dit apparaat werkt onder hoge spanning, raak nooit het binnenwerk aan, als de stekker in het stopcontact zit.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Indien er teveel insecten op het metalen spanningsrooster blijven kleven, voer dan de volgende procedure uit :
- Haal de stekker uit het stopcontact.
 - Verwijder het kleine Schroefje uit de voorkant van het plastic beschermrooster.
 - Borstel het metalen rooster schoon met een droge borstel, gebruik geen water of schoonmaak middelen.
 - Leeg de opvangbak en plaats deze terug.
 - Plaats het plastic beschermrooster terug en zet deze vast met het Schroefje.

GARANTIEVOORWAARDEN

- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
- Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: www.service.tristar.eu

AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU

- Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op het artikel, de gebruiksaanwijzing en de verpakking attenderen u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

ONDERSTEUNING

Vind alle beschikbare informatie en onderdelen op service.tristar.eu.

FR Mode d'emploi

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des techniciens similaires agréés afin d'éviter un danger.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne devienne pas entortillé.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans supervision.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances si elles sont supervisées ou instruites pour l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers en rapport. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et ne soient supervisés.
- Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide afin de vous éviter un choc électrique.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Collection d'insectes bac
2. Mur crochet
3. Couvercle en plastique

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirer l'appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le film ou le plastique protecteur de l'appareil.
- Essayez toutes les pièces amovibles avec un chiffon humide avant d'utiliser votre appareil. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

UTILISATION

- Cet appareil sert à attirer les insectes volants à l'aide d'une lumière ultraviolette.
- Si vous brachez le cordon d'alimentation sur la prise, la lampe s'allume directement. Si vous placez l'interrupteur ON/OFF sur ON, le ventilateur qui se trouve à l'intérieur s'active et les insectes morts vont tomber dans le plateau coulissant.
- Vous devez régulièrement vider le plateau, débranchez systématiquement la prise de courant avant de vider le plateau.
- Cet appareil fonctionne sous haute tension, ne jamais toucher l'intérieur lorsque la prise est branchée dans la prise murale.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- S'il y a trop d'insectes sur la grille métallique sous tension, effectuez la démarche suivante :
- Débranchez le cordon d'alimentation
 - Retirez les petites visses de l'avant de la grille en plastique.
 - Brossez la grille métallique à l'aide d'une brosse sèche, n'utilisez pas d'eau ou de produits de nettoyage.
 - Videz le plateau de récupération et remettez-le en position.
 - Remplacez la grille en plastique et revissez-la. Assurez-vous que la vis soit bien serrée.

REINIGUNG UND WARTUNG

Wenn sich zu viele Insekten auf dem unter Spannung stehenden Metallgitter befinden, unternehmen Sie folgende Schritte:

- Stromkabel ausstecken.
- Die kleine Schraube vorne am Plastikgitter entfernen.
- Das Metallgitter mit einer trockenen Bürste abkratzen, kein Wasser oder Reinigungsmittel verwenden.
- Die Auffangschale ausleeren und wieder einsetzen.
- Das Plastikgitter wieder einsetzen und die Schraube festdrehen, sicher stellen, dass die

GARANTIE

- Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et le numéro d'article du produit.

Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre site Internet de service : www.service.tristar.eu

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d'appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, la notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usagez, vous contribuez à un apport important à la protection de notre Environnement. Adressez-vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de Recyclage.

SUPPORT

Toutes les informations et les pièces détachées sont disponibles sur service.tristar.eu!

DE Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz angeschlossen ist.
- Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für die es hergestellt wurde, verwendet werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie unter Beaufsichtigung oder Anleitung hinsichtlich der sicheren Anwendung des Geräts stehen und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten für Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
- Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.

DESKRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

1. Bandeja de recogida de insectos
2. Colgador de pared
3. Cubierta de plástico

ANTES DEL PRIMER USO

- Extraiga el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas, el envoltorio de protección o el plástico del dispositivo.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por todas las piezas desmontables. No utilice nunca productos abrasivos.

USO

- Este dispositivo se utiliza para atraer insectos voladores mediante luz UV.
- Si enchufa el cable de alimentación a la corriente la luz se enciende directamente. Si pone el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en ENCENDIDO, el ventilador del interior se activará los insectos muertos caerán a la bandeja extraíble.
- Deberá vaciar la bandeja con regularidad; desconecte siempre el enchufe de la toma antes de hacerlo.
- Este dispositivo funciona con alto voltaje, no toque nunca el interior cuando el enchufe conectado a la toma de pared.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Si hay demasiados insectos en la rejilla de adherencia de tensión, realice los pasos siguientes:
- Desenchufe el cable de alimentación.
 - Saque el tornillo pequeño de la parte delantera de la rejilla de plástico.
 - Cepille la rejilla metálica para limpiarla con un pincel seco, no use agua ni productos de limpieza.
 - Vacíe la bandeja de recolección y vuelva a colocarla.
 - Vuelva a colocar la rejilla de plástico y ponga el tornillo; asegúrese de que el tornillo esté bien fijado.

GARANTÍA

- Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para el que se creó. Además, debe enviarle un justificante de la compra original (factura, ticket o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
- Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página web de servicio: www.service.tristar.eu

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

- Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

SOPORTE

Puede encontrar toda la información disponible, así como piezas de repuesto, en service.tristar.eu!



PT Manual de utilizador

CUIDADOS IMPORTANTES

- Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo dano.
- Se o cabo eléctrico estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma qualificação de modo a evitar perigos.
- Nunca move o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que nunca cica preso.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
- Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou sem experiência e competências desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, exceto se estas tiverem 8 ou mais anos de idade e o façam sob supervisão.
- Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou outro líquido.

DESCRÍAO DOS COMPONENTES

- Insetos recolha bandeja
- Parede cabide
- Capa plástica

ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, o papel de protecção ou o plástico do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças amovíveis com um pano húmido. Nunca utilize produtos abrasivos.

UTILIZAÇÃO

- Este aparelho é utilizado para atrair insetos voadores por raios ultravioleta.
- Se ligar o cabo de alimentação à tomada, o indicador luminoso acende imediatamente, se LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF) o interruptor, a ventoinha interior será iniciada e os insetos mortos cairão na bandeja de recolha.
- Deve esvaziar regularmente a bandeja e retirar sempre a ficha da tomada antes de esvaziar a bandeja.
- Este aparelho funciona a alta voltagem, nunca toque no seu interior enquanto a ficha estiver ligada à corrente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Se houver muitos insetos no elemento aderente de voltagem da grelha metálica, siga os passos seguintes:
- Deslique o cabo de alimentação.
 - Desaperte o parafuso pequeno da parte frontal da grelha de plástico.
 - Escove a grelha metálica com uma escova limpa e seca e não utilize água ou qualquer produto de limpeza.
 - Esvazie a bandeja de recolha e coloque-a outra vez no seu lugar.
 - Coloque a grelha de plástico outra vez no seu lugar e aperte o parafuso, certificando-se de que o parafuso está bem apertado.

GARANTIA

- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: www.service.tristar.eu

ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

- Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

ASSISTÊNCIA

Encontrará toda a informação disponível e peças em [service.tristar.eu!](http://www.service.tristar.eu)

PL Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Producenci nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
- Jesieli przedwóz zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie złapał.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Z urządzeń mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi fizycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi możliwościami lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały nadzorowane lub poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ewentualne ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczaniem ani konserwacją urządzenia, chybiąc, że ukochyły 8 lat i są nadzorowane.
- Aby chronić siebie przed porażeniem pradem, nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.

OPIS CZĘŚCI

- Tacka na owady
- Zawieszka na ścianę
- Plastikowa osłona

PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE

- Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudelka. Z urządzenia należy usunąć nalepkę, folię ochronną lub elementy plastikowe.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyjąć wszystkie wyjmowane części wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać szorstkich środków czyszczących.

UŻYTKOWANIE

- Urządzenie służy do przyglądzania latających owadów poprzez światło UV. Jeśli podłączymy kabel zasilania do gniazdka, lampa zapala się bezpośrednio, jeśli ustawiemy przelącznik WL/WYŁ. w poz. WL, wentylator wewnętrzny rozpoczęci pracę, a martnerwe owady znajdą się na tacce.
- Należy regularnie opróżnić tacę i przed zrobieniem tego zawsze wyjmować wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie to działa pod wysokim napięciem, nigdy nie dotykaj niczego wewnętrz, kiedy jest ono podłączone do sieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Jeśli na metalowej kratce utrzymywania napięcia znajduje się za dużo owadów, należy:
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 - Desapekto o parafusinho de parte frontal da grelha de plástico.
 - Escove a grelha metálica com uma escova limpa e seca e não utilize água ou qualquer produto de limpeza.
 - Esvazie a bandeja de recolha e coloque-a outra vez no seu lugar.
 - Coloque a grelha de plástico outra vez no seu lugar e aperte o parafuso, certificando-se de que o parafuso está bem apertado.

GWARANCJA

- Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. A sua gwarancja é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: www.service.tristar.eu

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

- Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

WSPARCIE

Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie [service.tristar.eu!](http://service.tristar.eu)

IT Manuale utente

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, o addetto all'assistenza o da persone analogamente qualificate al fine di evitare pericoli.
- Un dispositivo non deve essere utilizzato se non possa rimanere impigliato.
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza.
- Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
- L'apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali con mancanza di esperienza e conoscenza se viene loro data la giusta supervisione o istruzione riguardo l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e la comprensione dei rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non deve essere effettuata da bambini a meno che non siano maggiori di 8 anni e supervisionati.
- Per proteggere da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o apparecchio in acqua o altri liquidi.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- Vassoio di raccolta di insetti
- Appendibiti a parete
- Coperchio di plastica

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti rimovibili con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.

UTILIZZO

- Questo dispositivo viene usato per attrarre insetti volanti con la luce UV. Se inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica la lampada si accende direttamente, se posizionate l'interruttore ON/OFF su ON, la ventola all'interno inizierà ad uccidere gli insetti che cadranno in vaschetta scorevole.
- Należy regularnie opróżnić tacę i przed zrobieniem tego zawsze wyjmować wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie to działa pod wysokim napięciem, nigdy nie dotykaj niczego wewnętrz, kiedy jest ono podłączone do sieci.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Se ci sono troppi insetti sulla griglia dell'aderenza di volaggio, seguire questi passi:

- Scollegare il cavo di alimentazione.
- Rimuovere la piccola vite dalla parte frontale della griglia di plastica.
- Pulire la griglia di metallo con una spazzola asciutta, non usare acqua o qualsiasi detergente.
- Svuotare la vaschetta di raccolta e riposizionarla.
- Posizionare la griglia di plastica e inserire la vite all'interno, assicurarsi che la vite sia ben fissata.

GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
- Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web: www.service.tristar.eu

RIKTILJNER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN

Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat att fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektrisk och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållapparater gör du en viktig insats för att skydda var miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

- Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo nell'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione i na opakowaniu zwraca uwagę na te ważną kwestię. Materiały, z których tworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczycznym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.

ASSISTENZA

È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su [service.tristar.eu!](http://service.tristar.eu)

SV Bruksanvisning

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- Om nätkablen är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer, för att undvika risker.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.
- Apparaten måste placeras på en stabil och överlämpad yta.
- Apparaten måste placeras på en stabil och överlämpad yta.
- Denna apparat får endast användas för hushållsanvändning och endast för det syfte den är konstruerad för.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedslagsfysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om övervakars eller förståsätt och förstårsriskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användandet underhåll ska inte göras av barn om de inte är äldre än 8 och övervakas.
- För att undvika elstötar ska du aldrig sätta ner sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.

POGIS SOUČASŤI

- Sběrná příhrádka na hmyz
- Záves na stenu
- Plastový kryt

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyjměte spotřebič a příslušenství z krabice. Odstraňte nálepky, ochrannou fólii nebo plasty ze spotřebiče.
- Před prvním použitím tohoto spotřebiče otřete všechny očividné materiály součástí vhodnými čisticími prostředky.

POUŽITÍ

- Toto zařízení se používá pro attrahování letajícího hmyzu UV světlem.
- Načerpání napájecího šnůry do zásuvky se lampa hned rozsvítí, po zapnutí spináče ZAP/VYP do polohy ZAP se spustí ventilátor uvnitř a mytí hmyzu spadne do sferných příhrádek.
- Příhrádku pravidelně vyprázdnjte, ale předtím vždy vyndejte zástrčku ze zásuvky.
- Těmto řešením ještě můžete využít větráku.
- Denně mytí vnitřní části, když je zástrčka v zásuvce.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Utför följande steg om det finns för många insekter på metallgaljett:

- Koppla bort strömkablen.
- Ta bort den lilla skruven fram på plastgaljett.
- Börsta rent metallgaljett med en torr borste, använd inte vatten eller rengöringsprodukter.
- Töm uppstansningsbrickan och sätt tillbaka den.
- Sätt tillbaka plastgaljett och sätt i skruven. Se till att skruven sitter ordentligt.

GARANTI

- Denna produkt har en garanti på 24 månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamålet som den skapades. Dessutom, skall ursprungskonceptet (faktura eller kvitto) vidmeras med inköpsdokumentet, återförsäljarens namn och artikelnummer på produkten.

PODRÖRELJSE GARANTIVILLKOR, SE VÄR SERVICEWEBBPLATS: www.service.tristar.eu

SMERNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recykluje elektrotechnické a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v návodu k používání a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklat použitých domácích spotřebičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci ohledně svého místa se obrátte na vaše místní úřady.

PODPORA

Všechny dostup