

Návod k použití

MUM 4657

MUM4657



Q4ACZM2559

Srdečně blahopřejeme k zakoupení Vašeho nového spotřebiče od společnosti BOSCH. Zakoupením jste se rozhodli pro moderní, kvalitní domácí spotřebič. Další informace o našich produktech najdete na naší internetové stránce.

Tento spotřebič je určen pro zpracování běžných množství v domácnosti nebo v podobném prostředí, nikoliv pro komerční účely. Použití podobné domácímu obsahuje např. použití v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kancelářích, zemědělských a jiných obchodních provozů, stejně jako používání hosty v penzionech, malých hotelech a v podobných ubytovacích zařízeních.

Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti. Spotřebič nevyžaduje žádnou údržbu. Tento návod k použití popisuje různá provedení (viz také příložený přehled modelů, obrázek 17). Spotřebič používejte jen s originálním příslušenstvím. Návod k použití si uschovejte. Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nepamenejte předat také návod k použití.

Přehled

Prosím rozložte stránky s obrázky.

Otočný spínač

MUM 44..–46..

Obrázek 1

0/off = Stop

P = Parkovací poloha; Otočný spínač podržte, dokud se pohon nezastaví; nástavec je ve výklopné poloze. Pokud se pohon nepohybuje, je právě dosaženo výklopné polohy.

Stupně 1–4 = pracovní rychlost

Stupeň 1 = nejnižší otáčky - pomalu

Stupeň 4 = nejvyšší otáčky - rychle

Při přerušení proudu zůstane spotřebič zapnut a po přerušení se opět rozeběhne.

MUM 47..

0/off = Stop

M = Momentové spínání

Otočný spínač podržte, nejvyšší otáčky.

Stupně 1–4 = pracovní rychlost

Stupeň 1 = nejnižší otáčky - pomalu

Stupeň 4 = nejvyšší otáčky - rychle

Při přerušení proudu zůstane spotřebič zapnut, po přerušení nastavte spotřebič na 0/off a pak nastavte zpátky na požadovaný stupeň. Spotřebič je vybaven pojistkou proti opětovnému zapnutí při přetížení. Parkovací poloha je automatická, po vypnutí (poloha 0/off) běží spotřebič automaticky ve výklopné poloze.

Pohon

Obrázek 2

pro mlýnek na obilí (ocel), průběhový krouhač a lis na citrusové plody. Při nepoužívání nasadte ochranný kryt pohonu.

a Ochranný kryt pohonu

Pro sejmutí ochranného krytu pohonu jím otočte, dokud není zablokováno odstraněno.

Pohon

Obrázek 3

pro míchací, šlehací metlu, hnětací hák a pro míchací nástavec pro přípravu zmrzliny, sklopeno pro masový mlýnek, vyklopeno pro mlýnek na obilí (kámen)

Uložení kabelu

Obrázek 4

MUM 44.. Navinutí kabelu

MUM 46.. Kabel uklizen v přihrádce na kabel

MUM 47.. Navíjecí automatika kabelu

Tlačítko pro odblokování

Obrázek 5

stiskněte, aby došlo k pohybu výkyvného ramene.

Pohon

Obrázek 6

pro mixér a Multi-Mixér

Při nepoužívání nasadte ochranný kryt pohonu mixéru.

Kontrolky

Obrázek 7

jen u modelu MUM 47...

a kontrolka připravenosti

b Kontrolky

Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič připojte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku. Používejte jen tehdy, pokud vedení a spotřebič nevykazuje poškození.

Pozor na malé děti.

Osoby (také děti) se sníženým tělesným smyslovým vnímáním nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými znalostmi a vědomostmi, nenechávejte spotřebič ovládat, ledaže budou pod dozorem nebo dostali školení ohledně používání spotřebiče osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnosti. Po každém použití vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky, stejně tak před opuštěním místnosti a když zjistíte poruchu spotřebiče. Netáhněte síťový přívodní kabel přes ostré hrany nebo horké plochy. Opravy na spotřebiči, jako např. výměnu poškozeného kabelu smí provést jen náš zákaznický servis, aby se zabránilo ohrožení.

Příslušenství a nástavce měňte jen v klidu pohonu. Základní spotřebič neponořujte do vody nebo nečistěte pod tekoucí vodou.

Spotřebič dobíhá po vypnutí ještě nějaký čas. Při používání příslušenství dodržujte přiložené návody k použití. Po přerušení proudu se spotřebič opět rozeběhne.

Ovládání

Pokyny k modelu MUM 47...

Model MUM 47 má dodatečné kontrolky, které ukazují provozní připravenost a spínací polohy při běžícím pohonu. Pohotovostní kontrolka se rozsvítí červeně, pokud je kuchyňský přístroj napájen proudem (zastrčená zástrčka). Pokud se otočí otočný spínač na jeden ze spínacích stupňů nebo mezistupňů, rozsvítí se příslušná kontrolka.

Kontrolky blikají při následujících událostech:

- po přerušení proudu,
- při přetížení kuchyňského přístroje.

Při blikání kontrolky nastavte spotřebič na 0/off. V případě přetížení spotřebič nechejte vychladnout, případně snižte zpracovávané množství nebo opatrně odstraňte zaseklou potravinu určenou ke zpracování. Nastavte spotřebič zpátky na požadovaný stupeň. Model MUM 47 odpovídá ve všech ostatních funkcích následujícímu popisu.

Pozor!

Spotřebič provozujte jen s příslušenstvím/nástavci v pracovní poloze. Neprovozujte naprázdno.

- Spotřebič a příslušenství před prvním použitím důkladně očistěte, viz „Čištění a údržba“.

Příprava

- Základní spotřebič postavte na rovný a čistý podklad.
- Kabel odvíjte/vytáhněte. U spotřebičů s navíjecí automatikou kabelu:
- Kabel vytáhněte jedním tahem až na požadovanou délku (max. 1 metr) a pomalu pusťte; kabel je zajištěn.
- Zkrácení pracovní délky kabelu: Lehce zatáhněte za kabel a nechejte až na požadovanou délku navinout. Poté opět lehce zatáhněte za kabel a pomalu pusťte; kabel je zajištěn.

Pozor!













Kabel nezkrutíte nebo nezasunujte rukou, protože pak by nešel zcela navinout. Pokud se kabel zasekne, kabel zcela vytáhněte a pak nechejte navinout.

- Připojte zástrčku.

Provozní pozice

Pozor!

Spotřebič provozujte jen tehdy, pokud je nástavec/příslušenství umístěno podle této tabulky a v pracovní poloze.

Poloha		
1		
2		
3		
4		
5		
6		Nasazení/sejmutí míchací, šlehací metly, hnětacích háků
7		Přidání větších množství na zpracování.

Upozornění: Pokud by se zpracovávaly velká množství mlýnkem na maso, lze navolit i polohu 7.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!