

Panasonic

Návod k obsluze CD Stereo systém

Model **SC-PM250B**



Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.

Chcete-li co nejlépe využít funkce tohoto zařízení při zachování všech bezpečnostních pokynů, pozorně si přečtěte jeho návod k obsluze.

Návod k obsluze si dobře uložte k pozdějšímu nahlédnutí.

„EB“ je označení modelu pro Velkou Británii.

Výrobce: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Dovozce pro Evropu: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
Webová adresa: <http://www.panasonic.cz>



RQT0A08-B

Dodávané příslušenství

Zkontrolujte si dodávané příslušenství.

Při nákupu náhradních dílů uvádějte čísla položek v závorkách. (Čísla výrobků jsou platná k únoru 2015.

Tato čísla se mohou změnit.)

- 1 napájecí kabel**
(K2CT2YY00097)
- 1 anténa DAB (pro příjem digitálního rozhlasového vysílání)**
(N1EYYY000015)



- 1 dálkový ovladač**
(N2QAYB000984)

Odstraňování potíží

Následující část si projedíte dříve, než se obrátíte na servis. Pokud některým postupům nerozumíte nebo opatření zůstává bez výsledku, obraťte se na svého prodejce.

Všeobecné potíže

Přístroj nefunguje.

- Aktivovalo se bezpečnostní zařízení. Zkuste následující postup:
 1. Stisknutím [⏻] přístroj přepněte do pohotovostního režimu. Pokud se přístroj do pohotovostního režimu nepřepne,
 - Podržte tlačítko stisknuté nejméně 10 sekund. nebo
 - Odpojte napájecí kabel a zase ho připojte.
 2. Novým stisknutím [⏻] přístroj znovu zapněte. Pokud problém trvá, poraďte se s prodejcem.

Dálkovým ovladačem nelze provést žádnou operaci.

- Zkontrolujte, zda je správně vložená baterie.

Zvuk je zkreslený nebo žádný.

- Upravte hlasitost reprosoustav.
- Přístroj vypněte, zjistíte a odstraňte příčinu a pak ho zase zapněte. Zkreslení může způsobit přetěžování reprosoustav nadměrnou hlasitostí nebo výkonem nebo používáním při vysoké okolní teplotě.

Při přehrávání je slyšet „brum“.

- V blízkosti kabelů je napájecí kabel nebo zářivka. Nepřibližujte ke kabelům tohoto přístroje jiné spotřebiče nebo kabely.

Disk

Nesprávný obsah displeje.

Přehrávání se nespustí.

- Disk je vložený nesprávně. Vložte jej správným způsobem.
- Disk je zašpiněný. Očistěte disk.
- Je-li disk poškrábaný, zprohýbaný nebo nestandardní, použijte jiný.
- Projevila se kondenzace. Nechte přístroj 1 až 2 hodiny vysušit.

USB

USB zařízení nebo jeho obsah nelze číst.

- Formát dat na USB zařízení nebo jeho obsah není kompatibilní s tímto přístrojem.
- USB zařízení s kapacitou větší než 32 GB nebudou v některých případech fungovat.

USB zařízení pracuje pomalu.

- Čtení velkých souborů nebo velkokapacitních USB flash disků trvá déle.

Zobrazený uplynulý čas se liší od skutečné doby přehrávání.

- Zkopírujte data na jiné USB zařízení nebo data zálohujte a USB zařízení přeformátujte.

Rádio/DAB+

Zvuk je zkreslený.

- Použijte volitelnou venkovní anténu. Instalaci antény by měl provádět zkušený technik.

Je slyšet zvuk „klepání“.

- Vypněte televizor nebo jej posuňte dál od přístroje.
- Projeví-li se zřetelné rušení mobilním telefonem, odneste jej dál od přístroje.

Bluetooth®

Nelze provést párování.

- Zkontrolujte stav zařízení Bluetooth®.
- Přístroj je mimo 10metrový komunikační dosah. Zařízení přineste blíž k přístroji.

Zařízení nejde připojit.

- Párování zařízení se nezdařilo. Zopakujte postup párování.
- Párování zařízení se změnilo. Zopakujte postup párování.
- Přístroj může být připojený k dalšímu zařízení. Další zařízení odpojte a zkuste zařízení spárovat znovu.

Zařízení je připojené, ale z přístroje není slyšet žádný zvuk.

- U některých zařízení s integrovanou funkcí Bluetooth® je nutné nastavit zvukový výstup na „SC-PM250“ ručně. Podrobnější informace si vyhledejte v dokumentaci zařízení.

Zvuk z reprosoustavy se přerušil.

- Přístroj je mimo 10metrový komunikační dosah. Zařízení přineste blíž k přístroji.
- Odstraňte všechny překážky mezi přístrojem a zařízením.
- Dochází k rušení jinými zařízeními, která využívají frekvenční pásmo 2,4 GHz (bezdrátový router, mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony apod.). Přeneste zařízení blíže k přístroji a dále od ostatních zařízení.
- Vyberte „MODE 1“ kvůli stabilnější komunikaci.

Přehrávaný obraz a zvuk nejsou synchronizované.

- Na zařízení restartujte aplikaci pro přehrávání.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!