



# Vakuová balička potravin VK6



Návod k použití

# Vakuové uzavření

Pokrm se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0°C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost.

Výhody vakuového uzavření:

- Odstranění kyslíku nedává možnost růstu bakteriím.
- Zachová se vlhkost a nutriční hodnoty.
- Ochrana před pachem.
- Hygienické uskladnění.

Pokrm zůstane čerstvý podstatně déle!

## Všeobecně

Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a nesmí se používat ke komerčním účelům. Přečtěte si důkladně tento návod a odložte si jej na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě jí předejte také návod k použití. Spotřebič používejte podle popisu v návodu a dbejte na bezpečnostní informace. Neneseme žádnou odpovědnost za poškození nebo nehody, způsobené nedodržením návodu k použití.

## Bezpečnostní pokyny:

- Připojte spotřebič k uzemněné síťové zásuvce a používejte v souladu s parametry na výrobním štítku.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přírodní kabel nebo zástrčka. Vždy zkontrolujte před použitím!



- Spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a porozuměly rizikům.

Děti nesmí používat obaly jako hračku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a starší bez dohledu.

- Děti do 8 let držte mimo dosah spotřebiče a přívodní kabel.
- Spotřebič neovládejte pomocí časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Odpojte spotřebič po každém použití nebo v případě závady.
- Nikdy netahejte za přívodní kabel. Přívodní kabel nevedte přes ostré hrany a ani jej nezkroucejte.
- Držte přívodní kabel mimo horké plochy.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během použití bez dohledu.
- Nenechávejte spotřebič venku ani na vlhkých místech.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Je-li spotřebič poškozený, nepoužívejte jej (například po pádu).
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození spotřebiče způsobené jeho nesprávným použitím.
- Abyste zabránili zranění, opravy jako je výměna přívodního kabelu, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.



**Upozornění!** Spotřebič se zahřívá. Před přemístěním nechte spotřebič vychladnout.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, zabraňte dětem v kontaktu s kabelem.
- Spotřebič není určený pro nepřetržité použití, vždy jej nechte vychladnout mezi jednotlivými procesy balení.

## Umístění spotřebiče:

**Důležité:** Nikdy nestavte spotřebič na ani do blízkosti horkých povrchů (např. kamna). Postavte jej vždy na stabilní, rovný a teplu odolný povrch. Do blízkosti spotřebiče nedávejte hořlavé předměty.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!