

GODDESS

ELEKTRONICKÁ PRAČKA GODDESS WFE1015M8



NÁVOD K POUŽÍTÍ

**PŘED POUŽITÍM PRAČKY SI PŘEČTĚTE INFORMACE
V NÁVODU K POUŽÍTÍ**

OBSAH

ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM	3
Bezpečnostní upozornění	3
Doporučení	3
ČÁST 2: INSTALACE	4
Odstranění transportních šroubů	4
Nastavení nožek	4
Elektrické propojení	5
Připojení přívodu vody	5
Připojení odvodu vody	6
ČÁST 3: TECHNICKÉ SPECIFIKACE	6
ČÁST 4: KONTROLNÍ PANEL	7
Tlačítko Start/Pause	8
Kontrolky funkcí	8
Tlačítka funkcí	8
Volič teploty	9
Volič programu	9
ČÁST 5: PRANÍ PRÁDLA	9
Před praním	11
Provoz pračky	11
ČÁST 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	13
Filtry přívodu vody	13
Filtr čerpadla	14
Zásuvka pro prací prostředky	15
Sifonový uzávěr	15
Skříň	15
Buben	16
Odstraňování vodního kamene z pračky	16
ČÁST 7: PRAKTICKÉ INFORMACE	16
ČÁST 8: ŘEŠENÍ DROBNÝCH PROBLÉMŮ	18
ČÁST 9: AUTOMATICKÝ SYSTÉM DETEKCE PORUCH	19
ČÁST 10: MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO PRANÍ	20

ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky ani prodlužovačky.
- Nezapojte do zásuvky zástrčku s poškozenou nebo zlomenou šňůrou.
- Pokud je šňůra poškozena, měl by ji z důvodu zamezení rizik vyměnit výrobce nebo určený servisní zástupce.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tak, že budete tahat za šňůru. Vždy uchopte zástrčku.
- Nezapojte pračku do zásuvky mokřýma rukama.
- Nikdy se pračky nedotýkejte mokřýma rukama ani nohama.
- Nikdy neotvírejte zásuvku s pracími prostředky, pokud pračka běží.
- Nikdy se nesnažte násilím otevřít dvířka pračky, pokud pračka běží.
- Protože při praní se může dosahovat vysokých teplot, nedotýkejte se při vypouštění vody odtokové hadice ani vytékající vody.
- V případě poruchy nejprve odpojte pračku a uzavřete přívod vody. Nepokoušejte se pračku opravit. obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.
- Nezapomeňte, že balící materiál pračky může být nebezpečný pro děti.
- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály.
- Dejte, aby se k pračce nepřibližovala domácí zvířata.
- Pračku by měli používat pouze dospělí podle informací uvedených v tomto návodu.
- Pračka je určena k používání v domácnosti. Pokud ji použijete ke komerčním účelům, přestává platit záruka.
- Pračku nestavte na koberec, který může blokovat vzduchovou ventilaci na spodní straně.

DOPORUČENÍ

- Jsou-li prací prostředek nebo změkčovač po dlouhou dobu v kontaktu se vzduchem, vysuší se a přischnou k zásuvce. Aby k tomu nedošlo, dávejte prací prostředek a změkčovač do zásuvky až před praním.
- V případě velmi znečištěného prádla se doporučuje použít predeprání.
- Nepřekračujte maximální velikost náplně pračky.
- Nebudete-li pračku dlouho používat, vytáhněte ji ze zásuvky, uzavřete přívod vody a nechejte otevřená dvířka, aby vnitřek pračky mohl vyschnout a nevytvářel se nepříjemný zápach.
- Po aplikovaných postupech kontroly kvality může v pračce zůstat určitý objem vody. Není to pro pračku škodlivé.
- Nenechávejte děti v blízkosti pračky bez dozoru a nedovolte jim, aby si s pračkou hrály.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!