



MES25A0



BOSCH

cz Návod k použití



4 242002 812151

Gratulujeme Vám k zakoupení nového přístroje BOSCH. Rozhodli jste se pro moderní domácí spotřebič s vysokou kvalitou. Více informací o našich výrobcích je uvedeno na našich internetových stránkách

Tento přístroj je určen pro zpracovávání běžného množství surovin v domácnosti nebo podobného množství u neprůmyslového použití, což je např. použití v kuchyňkách zaměstnanců v obchodech, kancelářích, v zemědělství či v komerčním sektoru nebo použití ze strany hostů v penzionech, malých hotelech a v podobných zařízeních. Používejte přístroj pro zpracování běžného množství potravin pro domácí využití. Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze a uchováte jej pro pozdější použití!

Informace k bezpečnosti

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Přístroj zapojte a používejte pouze v souladu se specifikacemi uvedenými na typovém štítku.

Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od přístroje. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály.

Nedovoňte, aby přístroj používaly osoby (včetně dětí) s omezeným fyzickým smyslovým vnímáním nebo duševními schopnostmi či osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jestliže nebyly v oblasti používání přístroje poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Po použití přístroje, před jeho čištěním, než opustíte místnost nebo v případě výskytu závady je zapotřebí vždy vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Přístroj nepoužívejte, je-li kabel nebo samotný spotřebič poškozen. Před použitím přístroje jej vždy celý zkontrolujte, zejména sítko a sítkovou misku, zda nejsou poškozeny (praskliny, závady).

Abyste nedošlo ke zranění, je nutné, aby výrobce či jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba vyměnili poškozený napájecí kabel. Přístroj může opravovat pouze náš zákaznický servis. Zajistěte, aby přístroje, které nebudou opraveny naším servisem, nebylo možné použít.

Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými částmi, netahejte jej přes ostré hrany, ani napájecí kabel nepoužívejte k přenašení přístroje. Přístroj ani napájecí kabel nikdy neponořujte do vody. Přístroj rozkládejte na jednotlivé části teprve když je motor v klidu. Přístroj smí používat pouze jedna osoba.

⚠ Nebezpečí úrazu!

Do plnicího otvoru nikdy nesahejte prsty. Používejte výlučně dodávané pěchovátka. Nedotýkejte se čepele struhadla/čepelí ve spodní části sítka. Sítka nejprve vyčistěte kartáčkem, poté jej propláchněte pod tekoucí vodou nebo umyjte v myčce na nádobí.

Pojistka zapnutí

Přístroj lze zapnout jen tehdy, pokud

- jsou nádoba na sítka a víko správně nasazeny a
- je-li správně nasazena nádoba na odstavenou dužinu.

Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda je víko zajištěno!

Přehled

Rozložte ilustrovanou stránku.

Obř. A

- 1 Pohonná jednotka s motorem (s příhrádkou pro kabel)
- 2 Vypínač
 - 0/off vypnutí přístroje
 - 1 zapnutí přístroje / nízká rychlost
 - 2 zapnutí přístroje / vysoká rychlost
- 3 Nádoba na odšťavenou dužinu
- 4 Záchytná miska
- 5 Sítková miska (s výtokem)
- 6 Sítko
- 7 Víko
- 8 Plnicí otvor
- 9 Pěchovátka
- 10 Nádoba na šťávu
- 11 Oddělovač pěny
- 12 Víko nádoby na šťávu
- 13 Čistící kartáč

Ovládání přístroje

Obr. B

Sestavení

- Misku pod sítko nasadte na jednotku pohonu.
- Nasadte sítko. Předtím je prohlédněte, jestli není poškozené!
- Nádobu na odstavenou dužinu nasadte na jednotku pohonu.
- Nasadte víko.
- Do výstupků na víku (1) nasadte obě záchytné misky a stiskněte směrem dolů, aby slyšitelně zaklaply (2.).
- Nádobu na šťávu s výlevkou položte pod výpuště.
 - Chcete-li šťávu s pěnou, tak z nádoby na šťávu sejměte oddělovač pěny.
 - Na nádobu na šťávu položte víko, aby nedocházelo ke stříkání.
- Do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Pěchovátko má vodící drážku!

Příprava ovoce a zeleniny

Pozor!

Zpracovávejte ovoce a zeleninu jen ve zralém a nezmrazeném stavu. Nedozrálé plody velmi rychle ucoup sítko.

- Ovoce a zeleninu nejprve omyjte.
- Ovoce s peckami vypeckujte. Odstraňte větší stopky.
- Větší ovoce a zeleninu rozkrájejte tak, aby se jednotlivé kousky vešly do plnicího otvoru.
- Zpracovávejte pouze čerstvé ovoce a zeleninu, neboť jsou šťavnatější.
- Ovoce se silnou a tvrdou slupkou nejprve oloupejte, např. ananas, meloun, pomeranč, grepy a syrová červená řepa. U citrusového ovoce odstraňte kůru, protože je hořká.
- Konzistence jablečné šťávy závisí na druhu použitého jablka. Čím je jablko šťavnatější, tím bude šťáva řidší. Do jablečné šťávy přidejte několik kapek citrónové šťávy, aby se tak o něco oddálilo zhnědnutí šťávy.
- Odšťavňovač dokáže zpracovat i listy a stonky (např. stopky od listového salátu).
- Je-li to možné, tak šťávu pijte ihned po její přípravě. Pokud je šťáva ponechána chvíli na vzduchu, ztrácí svoji chuť a nutriční hodnotu.

- Škrobové ovoce (např. banány, papája, avokádo, fíky a mango) není pro odšťavňování v tomto přístroji vhodné.

Odšťavňování

- Sestavený spotřebič postavte na hladkou, čistou pracovní plochu.
- Vytáhněte napájecí kabel z přihrádky pro kabel nebo jej do přihrádky zasuňte (1.) do požadované délky a zapojte (2.).
- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Zapněte spotřebič. Nastavení 1 je vhodné zejména pro měkké ovoce / měkkou zeleninu, např. vodní meloun, hrozny, rajčata, okurky a maliny. Nastavení 2 je vhodné pro všechny druhy ovoce a zeleniny. U všech druhů ovoce a zeleniny, např. mrkve, okurky, jablka a hrušky, spotřebič nepoužívejte déle než 10 minut. Při zpracovávání většího množství pak spotřebič nikdy nepoužívejte déle než 40 vteřin. Poté spotřebič vypněte. Nechte spotřebič vychladnout.
- Je-li motor v chodu, tak do plnicího otvoru vkládejte ovoce/zeleninu.
- Při vládání dalších kusů je nutné používat pěchovátko. Do plnicího otvoru nikdy nesahejte prsty! **Na pěchovátko vyvíjejte jen mírný tlak. Tak se zvýší množství šťávy a uchrání spotřebič.**
- Spotřebič vypněte. Vypínač nastavte na 0/off. Spotřebič nevypinejte, dokud nevyteče veškerá šťáva.

Pozor!

Před otevřením spotřebiče je nutné vyčkat, dokud se motor nezastaví.

i Důležitá upozornění

- Vyprázdněte nádobu na odšťavenou dužinu, než dužina dosáhne okraje misky na sítko.
- Vibrace spotřebiče při odšťavňování ukazují na ucpané nebo poškozené sítko. Spotřebič okamžitě vypněte. Zkontrolujte sítko. Poškozené sítko již nepoužívejte!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!