

# guzzanti

**Skleněná rychlovarná konvice**  
**Sklenená rychlovarná kanvica**

**Czajnik elektryczny**

**Üveg vízforraló**

**Stekleni grelnik vode**

**Electric glass kettle**

---

**GZ-201**



**CZ**

**SK**

**PL**

**H**

**SI**

**EN**

**NÁVOD K OBSLUZE**

**NÁVOD NA OBSLUHU**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**NAVODILA ZA UPORABO**

**USER'S MANUAL**

**Technické parametry:** 220~240 V 50/60 Hz 1850~2200 W 1.7 l

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při použití elektrických spotřebičů dodržujte vždy základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Použijte madla nebo knoflíky.
3. Pro ochranu před požárem, zasažením elektrickým proudem a zraněním osob, neponořujte zástrčku, kabel ani základnu do vody ani jiných tekutin.
4. Zvyšte pozornost během použití spotřebiče v blízkosti dětí.
5. Po použití a před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě. Před uložením a čištěním spotřebiče jej nechte vychladnout.
6. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po závadě, po pádu, nebo pokud je spotřebič poškozený jakýmkoliv jiným způsobem. V případě poškození odevzdejte spotřebič do nejbližšího servisního střediska.
7. Nepoužívejte spotřebič venku.
8. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu ani v kontaktu s horkými povrchy.
9. Nestavte ani neumísťujte do blízkosti plynových nebo elektrických hořáků nebo do vyhřáté trouby.
10. Vždy nejdříve postavte konvici na základnu, pak připojte k síťové zástrčce. Při odpojování sejměte konvici ze základny, pak odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
11. Nepoužívejte tento spotřebič k jinému než určenému účelu.
12. Ujistěte se, zda je během provozu zavřené víko. Pokud je víko během provozu otevřené, hrozí riziko popálení horkou párou.
13. Zvyšte pozornost při přemísťování konvice naplněné horkou vodou.

**POZOR!**



**VYSOKÉ NAPĚTÍ**

**Nesnímejte kryty!**

**Uvnitř je vysoké napětí**

14. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nebyly poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
15. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
16. Pouze pro použití v domácnosti.

## **NIKDY!**

- Nikdy nevařte vodu s otevřeným víkem. Konvice se nevypne vařící voda může vystříkavat z konvice. Může to způsobit popálení.
- Nikdy se nepokoušejte sejmout víko.
- Při otvírání víka postupujte opatrně a nepokoušejte se jej tlačit za běžnou otevřenou pozici. Pokud se víko ulomí, konvice nebude fungovat správně.
- Nikdy nepiňte konvici jinou tekutinou než čistou vodou.
- Do konvice nikdy nepřidávejte instantní polévky ani jiné rozpustné přísady.
- Nepoužívejte konvici k rozpouštění žádných druhů potravin.
- Nepoužívejte konvici k přípravě omáček nebo k rozpouštění sýru, másla ani jiných potravin.
- Nikdy neponořujte konvici do žádné tekutiny. Konvici ani základnu nedávejte do myčky nádobí.

## **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a provozní pokyny před použitím této konvice.

Vylijte první dávku převařené vody z konvice k odstranění veškerých zbytků a prachu z výrobních procesů.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!