



W zależności od stopnia twardości wody w danej okolicy wewnątrz czajnika może z biegiem czasu osadzać się kamień. Osadzający się kamień może mieć wpływ na prawidłowe działanie czajnika. Regularnie usuwaj kamień, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w instrukcji obsługi. Zalecany usowanie kamienia:

-co 3 miesiące w przypadku wody mękkiej (do 18 dH);
-ко місяць в przypadku води твердє (powyżej 18 dH).
W punkcie 6 użyj białego octu (4% kwasu octowego). Oplucz czajnik, a następnie dwukrotnie zgotuj w nim wodę (czyżność 10–12), aby całkowicie usunąć ocet.

rOMĂNĂ

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la **www.philips.com/welcome**.

Important

Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

Avertisment

Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare, baza sau fierbătorul însuși sunt deteriorate. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, un centru de service autorizat de Philips sau personal calificat în domeniul pentru a evita orice pericol. Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani și persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheațe sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii, decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Feriți cablul de alimentare, baza și fierbătorul de suprafețe incinse. Nu așezați aparatul pe o suprafață cu margini ridicate (de ex. o tavă), deoarece acest lucru ar putea cauza acumularea apei sub aparat, conducând la o situație periculoasă. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța. Nu introduceți fierbătorul sau baza în apă sau în alte lichide. Curățați aparatul numai cu o cârpă umedă și un agent de curățare.

Precauție

Conectați aparatul numai la o priză de perete cu împământare. Folosiți fierbătorul numai în combinație cu baza sa originală.

Fierbătorul este destinat exclusiv pentru încălzirea și fierberea apei.

Nu umpleți niciodată fierbătorul peste nivelul limită indicat. Dacă fierbătorul este umplut excesiv, apă fierbinte poate țâșni prin gura de scurgere, apărând riscul opăririi.
-Atenție: exteriorul fierbătorului și apa din acesta devin fierbinți. Ridicați fierbătorul numai de mâner. De asemenea, aveți grijă la aburul fierbinte care iese din fierbător. Acest aparat este destinat uzului domestic și aplicațiilor similare, precum ferme, medii în care se oferă servicii de tip cazare și mic dejun, zona bucătăriei pentru personalul din magazine, medii cu cazare și mic dejun, în birouri și alte medii de lucru și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial.

-Protecție împotriva încălzirii în gol Acest fierbător este dotat cu protecție împotriva încălzirii în gol: se va opri automat dacă îl porniți din gresleală fără apă sau cu o cantitate insuficientă de apă. Lăsați fierbătorul să se răcească timp de 10 minute, apoi ridicați fierbătorul de pe bază. Comutatorul de pornire/oprire este setat la „oprit” și fierbătorul este din nou gata de utilizare.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF).

Comandarea accesoriilor

Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați **www.shop.philips.com/service** sau mergeți la distribuitorul dvs. Philips. Puteți, de asemenea, să contactați Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. (consultați broșura de garanție internațională pentru detalii de contact).

Protecția mediului

-Nu aruncați aparatul împreună cu gunoii menajere la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, ajutați la protejarea mediului înconjurător (fig. 1).

Garanție și asistență

Dacă aveți nevoie de informații sau de asistență, vă rugăm să vizitați site-ul web **www.philips.com/support** sau să consultați broșura de garanție internațională separată.



În funcție de duritatea apei din zona dvs., fierbătorul poate acumula calcar în timp. Depunerile de calcar pot afecta performanțele fierbătorului. Curățați depunerile în mod regulat urmând instrucțiunile din manualul de utilizare. Vă recomandăm următoarea frecvență de detaritare:
-O dată la 3 luni pentru zonele cu apă cu duritate scăzută (sub 18 dH).
-O dată pe lună pentru zonele cu apă cu duritate ridicată (peste 18 dH).
La pasul 6 folosiți oțet alb (4% acid acetic). Cățați fierbătorul și fierbeți de două ori (pași 10-12) pentru a elimina tot oțetul.

руССкий

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте **www.philips.com/welcome**.

Важная информация

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Предупреждение

Запрещается использовать прибор, если поврежден сетевой шнур, штепсельная вилка, подставка чайника либо сам чайник. В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. Дети старше 8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться данным прибором только под присмотром или

после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии понимания потенциальных опасностей. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и только под присмотром взрослых. Храните прибор и сетевую шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Не позволяйте детям играть с прибором. Сетевой шнур, подставка чайника и сам чайник должны находиться на достаточном расстоянии от горячих поверхностей. Не помещайте прибор на замкнутую поверхность (например, на поднос): это может привести к скоплению воды под прибором и, в результате, - к опасной ситуации. Перед очисткой прибора отключите его от электросети и дайте остыть. Запрещается погружать чайник или подставку в воду или любую другую жидкость. Для очистки прибора используйте только влажную ткань и мягкое чистящее средство.
Внимание! Подключайте прибор только к заземленной розетке. Используйте чайник только с подставкой, входящей в комплект поставки. Чайник предназначен только для подогрева и кипячения воды. Запрещается заливать в чайник воду выше отметки максимального уровня. В противном случае кипящая вода может выплескиваться из носика, при этом можно ошпариться. Осторожно! Внешняя поверхность чайника и вода в нем сильно нагреваются. Держите чайник только за ручку. Остерегайтесь выхода горячего пара из чайника. Этот прибор предназначен для использования в домашних и других подобных условиях, в том числе: в загородных домах, в мини-отелях, на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других подобных местах, а также в гостеприимных отелях, гостевых домах и других подобных учреждениях.

Защита от выкипания

Этот чайник оснащен функцией защиты от выкипания, которая автоматически выключает чайник при его случайном включении без воды/с недостаточным количеством воды. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут и снимите его с подставки. Переключатель вкл./выкл. перейдет в положение "Выкл.", и чайник снова будет готов к использованию.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП).

Заказ аксессуаров

Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт **www.shop.philips.com/service** или обратитесь в местную торговую организацию Philips. Вы также можете обратиться в местный центр поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны на гарантийном талоне).

Защита окружающей среды

-После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 1).

Гарантия и поддержка

Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт **www.philips.com/support** или прочтите отдельный гарантийный талон.



В зависимости от жесткости воды в вашем регионе в чайнике со временем может образовываться накипь. Накипь может повлиять на работу прибора. Регулярно очищайте чайник от накипи, следуя инструкциям в руководстве пользователя. Очистку от накипи рекомендуется выполнять со следующей периодичностью:

-Один раз в 3 месяца — для регионов с мягкой водой (до 18 dH).
-Один раз в месяц — для регионов с жесткой водой (более 18 dH).
В соответствии с инструкциями в шаге 6 используйте белый уксус (4% уксусной кислоты). Промойте чайник, а затем дважды вскипятите в нем воду для удаления остатков уксуса (шаги 10–12).

sLOvEnSký

Uvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vítajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese **www.philips.com/welcome**.

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

Varovanie

Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel, podstavec alebo kanvica poškodené. Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo iný kvalifikovaný personál. Toto zariadenie môže používať deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumujú príslušným rizikám. Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod dozorom. Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Sieťový kábel, podstavec ani kanvica nesmú prísť do styku s horúcimi povrchmi. Zariadenie nepoložte na uzatvorenej povrch (napr. servírovací podnos), inak by sa mohla pod zariadením zhromažďovať voda a vzniknúť nebezpečná situácia. Pred čistením zariadenia odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť. Kanvicu ani podstavec nikdy neporňajte do vody ani do inej kvapaliny. Na čistenie zariadenia používajte iba navlhčenú tkaninu a jemnú čistiacu prostriedok.

Výstraha

Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky. Kanvicu používajte len v kombinácii s jej originálnym podstavcom. Kanvica je určená len na ohrievanie a varenie vody. Kanvicu nikdy nenaplňte vodou nad značku maximálnej úrovne. Ak je kanvica preplnená, môže z výpustu vystreknúť vriaca voda a spôsobiť obareniny. Buďte opatrní: vonkajšia strana kanvice a voda v nej sú horúce. Kanvicu vždy dvíhajte len za rukoväť. Dávajte pozor na horúcu paru, ktorá vychádza z kanvice.

Toto zariadenie je určené na používanie v domácnostiach a na podobných miestach, ako sú family, penzióny a ubytovne typu „bed and breakfast“, kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných druhoch pracovísk. Je tiež určené na používanie zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných druhoch ubytovacích zariadení.

Ochrana proti prehriatiu

Táto kanvica je vybavená ochranou proti prehriatiu: ak kanvicu omylom zapnete a nie je v nej žiadna voda alebo dostatočné množstvo vody, kanvica sa automaticky vypne. Nechajte kanvicu 10 minút vychladnúť a potom ju nadvihnite z podstavca. Vypínač sa prepne do polohy „vyp.“ a kanvica je opäť pripravená na používanie.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič od spoločnosti Philips je v súlade so všetkými normami v spojitosti s elektromagnetickými poľami (EMF).

Objednávanie príslušenstva

Ak si chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webovú stránku **www.shop.philips.com/service**, prípadne sa obráťte na predaju výrobkov značky Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (podrobnosti nájdete v priloženom celosvetovom platnom záručnom liste).

Životné prostredie

-Zariadenia na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zneszte na miesto oficiálneho zberu. Pomôžte tak chrániť životné prostredie (Obr. 1).

Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku na adrese **www.philips.com/support** alebo si prečítajte informácie v priloženom celosvetovom platnom záručnom liste.



V závislosti od tvrdosti vody vo vašej oblasti môže časom dôjsť k usadzovaniu vodného kameňa v kanvici. Vodný kameň môže ovplyvniť výkon kanvice. Vodný kameň pravidelne odstraňujte podľa pokynov uvedených v návode na používanie.

Odporúčame nasledujúcu frekvenciu odstraňovania vodného kameňa:
-Raz za 3 mesiace v oblastiach s mäkkou vodou (do 18 dH).
-Raz mesačne v oblastiach s tvrdou vodou (viac než 18 dH).
V lekáku 6 môžete použiť biely ošot (4% kyselina octová). Kanvicu vypláchnite a dvakrát vyvarite (koraki 10 – 12), aby ste odstránili všetky zvyšky octu.

sLOvEnŠČina

Uvod

Čestitamo vam na nakup in dobrodošli pri Philips! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudí Philips, registrirajte izdelek na **www.philips.com/welcome**.

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.

Opozorilo

Aparata ne uporabljajte, če je kabel, vtičak, podstavek ali kotliček poškodovan. Poškodovani omezní kabel sme zaradi varnosti zamenjati samo predstavnik družbe Philips, pooblaščení servisi center družbe Philips ali ustrezno usposobljeno osebe. Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostimi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele in razumejo navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati, če niso starejši od 8 in pod nadzorom. Aparat in kabel hranite izven dosega otrok pod 8. letom starosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Kabel, podstavek in kotliček hranite stran od vročih površin. Naprave ne postavljajte na zaključeno površino (npr. servisi pladenj), saj bi lahko prišlo do zbiranja vode pod napravo in povzročilo nevarnost. Pred čiščenjem aparat izklopite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi. Kotlička ali podstavka ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino. Aparat čistite samo z vlažno krpo in blagim čistilnim sredstvom.

Previdno
Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico. Kotliček uporabljajte samo v kombinaciji z originalnim podstavkom. Kotliček je namenjen samo za segrevanje in zavretje vode. Kotlička ne polnite preko oznake najvišjega nivoja. Če je v kotličku preveč vode, lahko začne vrela voda brizgati skozi ustnik in vas popariti. Bodite previdni: zunanost kotlička in voda v njem sta lahko vroča. Kotliček vedno dvignite za ročaj. Pazite se tudi vroče pare, ki uhaja iz kotlička. Ta aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so vikendi, gostišča, ki nudijo prenočišča z zajtrkom, čajne kuhinje v trgovinah, pisarne in druga delovna okolja, sobe v hotelih, motelih in drugih namembnihibj objekht.
Zaščita pred delovanjem brez vode

Kotliček ima samodejni varnostni izklop: samodejno se izklopi, če ga pomotoma vklopite takrat, ko v njem ni dovolj vode ali je splah ni. Počakajte 10 minut, da se kotliček ohladi, nato pa ga dvignite s podstavca. Stikalo za vklop/izklop je nastavljeno na "izklop"; kotliček, pa je pomotovo pripravljen na uporabo.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF).
n aročanje dodatne opreme
Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite spletno stran **www.shop.philips.com/service** ali Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko tudi na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (kontaktne podatke si ogledjte na mednarodnem garancijskem listu).

Okolje

-Aparata po poteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja (Sl. 1).

Garancija in podpora

Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite **www.philips.com/support** ali preberite ločen mednarodni garancijski list.



Glede na trdoto vode se v kotličku lahko sčasoma nabere vodni kamen. Vodni kamen lahko vpliva na delovanje kotlička. Iz kotlička redno odstranjujte vodni kamen, kot je opisano v uporabniškem priručniku.
Priporočamo naslednji interval odstranjevanja vodnega kamna:
-Enkrat vsake tri mesece, če je voda mehka (do 18 dH).
-Enkrat mesečno, če je voda trda (nad 18 dH).
Uporabite bel kis (4% ocetna kislina) pri koraku 6. Kotliček sperite in dvakrat prekuhajte (koraki 10–12), da odstranite ves kis.

srPsKI

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na **www.philips.com/welcome**.

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitaite ove važne informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.

Upozorenje

Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat za kuvanje vode. Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisi centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik. Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osebe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobro uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Čišćenje i održavanje aparata ne bi trebalo da obavljaju deca ako su mlađa od 8 godina i nisu pod nadzorom. Aparat i njegov kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Držite glavni kabl za napajanje, postojlje i uređaj daleko od vrelih površina. Nemojte da stavljate aparat na zatvorenu površinu (npr. poslužavnik), pošto to može da izazove nakupljanje vode ispod aparata i dovede do opasne situacije. Pre čišćenja aparat obavezno isključite iz napajanja i ostavite ga da se ohladi. Nemojte uraljati aparat za kuvanje vode ili postojlje u vodu niti u neku drugu tečnost. Aparat čistite isključivo vlažnom krpom i blagim sredstvom za čišćenje.

Oprez

Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Aparat koristite isključivo sa originalnim postojljem. Aparat je isključivo namenjen za zagrevanje i kuvanje vode. Nemojte puniti aparat iznad oznake za maksimalni nivo. Ako se aparat prepuni, kjučula voda može isteći preko grliča za sipanje što može prouzrokovati opekotine. Budite pažljivi: spoljašnjost aparata za kuvanje vode i voda u njemu postaju vrući. Aparat podižete držeći ga isključivo za dršku. Takođe se čuvajte vruće pare koja izlazi iz aparata.

Ovaj aparat namenjen je za kućnu upotrebu i slične namene: na farmama, u prenoćionicama, u kuhinjama za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima, kao i od strane klijentata u hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja.

Zaštita od suvog kivanja

Ovaj aparat za kuvanje vode ima zaštitu od suvog kuvanja: automatski se isključuje ako ga nenamerno uključite kada u njemu nema vode ili je nema dovoljno. Ostavite aparat za kuvanje da se hladi 10 minuta, a zatim ga podignite sa postolja. Prekiđać za uključivanje/isključivanje podesite se na "isključeno" i aparat za kuvanje ponovo je spreman za upotrebu.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF).

n aručivanje dodataka

Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite **www.shop.philips.com/service** ili se obratite svom prodavcu Philips proizvoda. Takođe možete da se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (podatke za kontakt potražite na međunarodnom garantnom listu).

Zaštita okoline

-Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlazite u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 1).

Garancija i podrška

Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite **www.philips.com/support** ili pročitaite mednarodni garantni list.



U zavisnosti od tvrdoće vode u vašoj oblasti, u aparatu za kuvanje vode može vremenom da dođe do stvaranja naslaga kamena. Kamenac može da utiče na performanse aparata za kuvanje vode. Redovno čistite kamenac iz aparata za kuvanje vode tako što ćete prati uputstva iz korisničkog priručnika. Preporučujemo uklanjanje kamena u skladu sa sledećim rasporedom:
-Jednom u 3 meseca u područjima sa mekom vodom (do 18 dH).
-Jednom mesečno u područjima sa tvrdom vodom (preko 18 dH).
Koristite alkoholno sirće (4% sircetne kiseline) u 6. koraku. Isperite aparat za kuvanje vode, a zatim dva puta obavite proces kuvanja (koraci 10–12) kako biste uklonili svo sirće.

Українська

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті **www.philips.com/welcome**.

Важлива інформація

Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед початком користування пристроєм та зберігайте його для довідки в подальшому.
Увага! Не використовуйте пристрій, якщо адаптер, шнур живлення, платформа або сам чайник пошкоджені. Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належної кваліфікацією. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, ім було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям до 8 років виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих. Зберігайте пристрій та шнур живлення подаль від дітей віком до 8 років. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Тримайте шнур живлення, платформу і чайник подаль від гарячих поверхонь. Не ставте пристрій на закриту поверхню (напр., піднос), оскільки під пристрій може натекти вода та спричинити виникнення небезпечної ситуації. Перед тим як очистити пристрій, від'єднайте його від мережі і дайте охолонути. Не занурюйте чайник або платформу у воду чи іншу рідину. Чистіть пристрій лише вологою ганчіркою та м'яким засобом для чищення.

Увага Підключайте пристрій лише до заземленої розетки. Використовуйте чайник лише з оригінальною платформою. Чайник призначено лише для підігрівання та кип'ятіння води. Ніколи не наповнюйте чайник вище максимальної позначки. Якщо у чайник налити забагато води, під час кипіння вона може вилитись із носика та спричинити опіки. Будьте обережні: зовнішня поверхня чайника і вода у ньому нагріваються. Піднімайте чайник лише за ручку. Також остерігайтесь гарячої пари, яка виходить із чайника. Цей пристрій призначений для побутового використання вдома та в інших подібних місцях: у жилих будівлях на фермах, у готелях із комплексом послуг "ночівля і сніданок", на службових кухнях у магазинах, офісах та в інших виробничих умовах, а також клієнтами в готелях, мотелях та інших жилих середовищах.

Захист від нагрівання без води

Цей чайник обладнано захистом від нагрівання без води: він автоматично вимикається, якщо його випадково вмикать, коли у ньому недостатньо або взагалі немає води. Дайте чайнику охолонути протягом 10 хвилин, після чого зніміть його з платформи. Перемикач "вмикл./вимк." встановено в положення "вимк.", а чайник знову готовий до використання.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП).

Замовлення приладу

Щоб придбати приладу чи запасні частини, відвідайте веб-сайт **www.shop.philips.com/service** або зверніться до дйлера Philips. Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).

Навокилише середовище

-Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином, Ви допомагаєте захистити довкілля (Мал. 1).

Гарантія та підтримка

Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт **www.philips.com/support** чи прочитайте окремий гарантійний талон.



Залежно від жорсткості води у Вашій місцевості, з часом у чайнику може накопичуватися накип. Накип може впливати на роботу чайника. Регулярно видаляйте накип згідно з вказівками у посібнику користувача. Рекомендується видаляти накип із такою частотою:

-Кожні 3 місяці, якщо у Вас м'яка вода (до 18 dH).
-Щомісяця, якщо у Вас жорстка вода (понад 18 dH).
Використовуйте прозорий оцет (4% розчин оцтаної кислоти) у кроці 6. С

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!