

Steba[®]
GERMANY

SousVide SV 100 professional



Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo

SousVide

SousVide je způsob pomalého vaření vakuově balených potravin při nízké teplotě dlouhou dobu. Spotřeba elektrické energie u studené vody, která se ohřívá na 63°C a po dobu 24 hodin provozu je pouze 2.9 kW! Vakuové balení, dlouhá doba vaření a přenos tepla z vody do pokrmu ze všech směrů snižuje růst bakterií. Pokrm si uchová své vitamíny, přirozenou chuť a šťavnatost!

Všeobecně

Přečtěte si důkladně tento návod a odložte si jej na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě jí předejte také návod k použití. Spotřebič používejte podle popisu v návodu a dbejte na bezpečnostní informace. Neneseme žádnou odpovědnost za poškození nebo nehody, způsobené nedodržením návodu k použití.

Bezpečnostní pokyny:



- Nenechte teplotu klesnout pod hodnotu uvedenou v tabulce!
- Zavěste sous-Vide vařič na hrnec. Hrnec musí být tak vysoký aby bylo možné zařízení pověsit a ponořit do vody po značku „max“ a ve vzdálenosti nejméně 1 cm od dna, aby se nebránilo sání vody.
- Připojte spotřebič k uzemněné síťové zásuvce a používejte v souladu s parametry na výrobním štítku.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přírodní kabel nebo zástrčka. Vždy zkontrolujte před použitím!
- Před použitím naplňte spotřebič teplou vodou.



- Spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a porozuměly rizikům.

Děti nesmí používat obaly jako hračku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a starší bez dohledu.

- Děti do 8 let držte mimo dosah spotřebiče a přívodního kabelu.
- Spotřebič neovládejte pomocí časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Odpojte spotřebič po každém použití nebo v případě závady.
- Nikdy netahejte za přívodní kabel. Přívodní kabel nevedte přes ostré hrany a ani jej nezkroucejte.
- Držte přívodní kabel mimo horké plochy.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během použití bez dohledu.
- Na spotřebič nestavte cizí předměty.
- Nenechávejte spotřebič venku ani na vlhkých místech.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Je-li spotřebič poškozený, nepoužívejte jej (například po pádu do vody).
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození spotřebiče způsobené jeho nesprávným použitím.
- Abyste zabránili zranění, opravy jako je výměna přívodního kabelu, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.



Upozornění! Spotřebič se zahřívá. Před přemístěním nechte hrnec vychladnout. Teplota kontaktních míst může být během použití velmi vysoká.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, zabraňte dětem v kontaktu s kabelem.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!