



CZ ■ Elektrický mlýnek

Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

**Upozornění:**

Nesprávné používání může vést k poranění.

- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci a čištění vyjímatelné misky. Čepule nože jsou velmi ostré a mohou způsobit vážné zranění.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Před vyprázdněním misky se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrenové výlisky apod.) uchovávejte mimo dosah dětí.
- Vyjímatelnou misku a víko omyjte v teplé vodě s trochou neutrálního prostředku na mytí nádobí. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha. Řiďte se pokyny v kapitole Čištění a údržba.
- Spotřebič slouží k mletí zrnkové kávy a suchého koření. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Spotřebič nepoužívejte pro komerční účely, v průmyslovém prostředí nebo venku. Nepokládejte jej na elektrický nebo plynový vaříč, okraj stolu, okenní parapety, odkapávací desku dřezu nebo nestabilní povrchy. Umístujte jej pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se jeho nominální napětí uvedené na typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky. V případě pochybností ohledně napětí ve vaší zásuvce nebo výměně zásuvky se obraťte na svého elektrikáře.
- Vyjímatelnou misku nepřepřiluhujte ani ji neplňte mletou nebo instantní kávou, karamelizovanými nebo jinak speciálně upravenými kávovými zrny, kakaovými boby, mletým kořením nebo jinými surovinami či předměty. Jinak by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte tento spotřebič k drčení ledu, ořechů nebo jiných surovin.
- Před uvedením spotřebiče do provozu se ujistěte, že je řádně sestaven.
- Před naplněním vyjímatelné misky se ujistěte, že se v ní nenacházejí žádné cizí předměty.
- Dbejte na to, aby se během provozu nedostaly do vyjímatelné misky části oblečení, vlasy, kuchyňské pomůcky nebo jiné předměty. Miska musí být vždy řádně uzavřena.
- Se spotřebičem nikterak nemanipulujte ani netešte, pokud je v provozu.
- Nepoužívejte spotřebič v nepřetržitěm provozu déle než 60 sekund. Před opětovným použitím jej nechte alespoň 10 minut vychladnout. V opačném případě hrozí jeho přehřátí a následné poškození.
- Spotřebič je vybaven ochrannou proti přehřátí. Pokud by došlo k přehřátí motoru, provoz spotřebiče se zastaví. V takovém případě odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřima rukama.
- Spotřebič udržujte v čistotě. Při čištění dbejte pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah hořlavých, výbušných nebo chemických látek. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí.
- Nepokládejte žádné předměty na horní část spotřebiče.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponožte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu a aby se jeho vidlice nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Síťová zásuvka by měla zůstat volně přístupná v případě náhlého odpojení přívodního kabelu.
- Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví známky poškození.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neopravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!