

gorenje

ROČNI MEŠALNIK
RUČNA MIJEŠALICA
RUČNI MIKSER
РАЧЕН МИКСЕР
HAND MIXER
MANUAL MIXER
RUČNÝ MIXÉR
KÉZI MIXER
RĘCZNY MIKSER
MIXÉRY
РЪЧЕН МИКСЕР
РУЧНИЙ МИКСЕР
РУЧНОЙ МИКСЕР
HANDMIXER
BATTEUR MIXEUR À MAIN



M460CDC

Navodilo za uporabo	SI
Upute za uporabu	BIH HR
Uputstva za upotrebu	BIH SRB MNE
Упатства за употреба	MK
Instructions for use	GB
Instrucțiuni de utilizare	RO
Návod na obsluhu	SK
Használati útmutató	H
Instrukcja obsługi	PL
Návod k obsluze	CZ
Инструкции за употреба	BG
Інструкції з експлуатації	UA
Руководство по эксплуатации	RUS
Gebrauchsanweisung	DE
Notice d'utilisation	F

SI	Navodila za uporabo	3
HR	Upute za uporabu	6
SRB MNE	Uputstva za upotrebu	9
MK	Упатства за употреба.....	12
EN	Instruction manual.....	15
RO	Manual de instrucțiuni	18
SK	Návod na obsluhu	21
HU	Használati utasítás.....	24
PL	Instrukcja obsługi	27
CS	Návod k obsluze	30
BG	Инструкции за употреба.....	33
UA	Használati útmutató	36
RU	Használati útmutató	39
DE	Gebrauchsanweisung	43
FR	Notice d'utilisation.....	46

Pazljivo preberite ta navodila. Shranite jih za bodočo uporabo.



1. Gumb za nastavitev hitrosti
2. TURBO gumb
3. Pogonska enota
4. Gumb za sprostitev priključkov
5. Odprtini za vstavev priključkov za mešanje in gnetenje
6. Metlici za gnetenje
7. Metlici za mešanje
8. Nastavek paličnega mešalnika (!Opcijsko – nekateri modeli M550CSDC)
9. Gumbza sprostitev nastavka paličnega mešalnika
10. Pokrov priključka paličnega mešalnika

Namen

Vaš ročni mešalnik, je narejen za mešanje, gnetenje, mesenje ter stepanje. Aparat je namenjen za domačo uporabo v gospodinjstvu!

Pomembna varnostna navodila

Aparat ustreza priznanim tehničnih pravilom ter veljavnim varnostnim

predpisom za električne aparate.

Popravila električnih aparatov sme opraviti le strokovnjak.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno zaradi nepredpisane uporabe ali napačnega upravljanja.

Uporabnik aparata mora obvezno upoštevati naslednja opozorila:

- Pri priključitvi in zagonu obvezno upoštevajte podatke, navedene na napisni tablici. Preverite da napetost in frekvenca ustrezajo aparatu!
- Aparata ne priključujte, če je poškodovana priključna vrvica ali aparat sam.
- V primeru okvare aparat izkjučite iz električnega omrežja.
- Vedno izkjučite aparat iz električnega omrežja, kadar ga ne uporabljate ali ko končate z delom.
- Priključne vrvice:
 - ne vlecite preko vročih kuhalnih mest ali odprtega ognja
 - ne vlecite preko ostrih robov
 - ne uporabljajte za prenašanje aparata
- Če se poškoduje priključna vrvica, jo lahko zamenjajo le v pooblaščenem servisu.
- Odslužene aparate onesposobite za morebitno nadaljnjo uporabo. Aparat odstranite na za to predpisani način. Za možnosti odstranjevanja odsluženi aparatov in embalaže se pozanimajte na občinski oziroma krajevni upravi.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!