



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Sušička

WTWH760CS

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	8 Výsledek sušení	25
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	8.1 Změna výsledku sušení.....	25
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	8.2 Přizpůsobení výsledku sušení.....	25
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	9 Programy	26
1.4 Bezpečná instalace.....	5	9.1 Automatické programy.....	26
1.5 Bezpečné použití.....	7	9.2 Časové programy.....	27
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	10 Příslušenství.....	29
2 Zabránění věcným škodám	11	11 Prádlo.....	30
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	11.1 Příprava prádla.....	30
3.1 Likvidace obalu	11	12 Základní ovládání	30
3.2 Úspora energie.....	11	12.1 Zapnutí spotřebiče	30
3.3 Režim šetření energie	12	12.2 Nastavení programu.....	30
4 Instalace a připojení.....	12	12.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	30
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	12.4 Uložení nastavení programu	31
4.2 Rozsah dodávky.....	12	12.5 Vložení prádla.....	31
4.3 Požadavky na místo instalace.....	13	12.6 Spuštění programu.....	31
4.4 Odtoková hadice	13	12.7 Přidání prádla	31
4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	16	12.8 Zrušení programu.....	31
4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	16	12.9 Vyjmutí prádla.....	31
5 Seznámení	17	12.10 Vypnutí spotřebiče.....	31
5.1 Spotřebič	17	12.11 Filtr na žmolky	32
5.2 Ovládací panel	18	12.12 Nádržka na kondenzovanou vodu	33
5.3 Logika ovládání	18	13 Dětský zámek	34
6 Displej.....	19	13.1 Aktivace dětského zámku	34
7 Tlačítka	21	13.2 Deaktivace dětského zámku	34
		14 Home Connect	34
		14.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	35

14.2 Nastavení Home Connect	35	20 Zákaznický servis	55
14.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči... ..	36	20.1 Označení produktu (E-č.) a	
14.4 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	36	výrobní číslo (FD)	55
14.5 Resetování síťových nastavení spotřebiče	36	21 Hodnoty spotřeby	56
14.6 Dálkové spuštění	36	22 Technické údaje	57
14.7 Ochrana údajů	36	23 Prohlášení o shodě	57
15 Základní nastavení	38		
15.1 Přehled základních nastavení	38		
15.2 Změna základních nastavení	38		
16 Údržba spotřebiče	39		
16.1 Příprava spotřebiče před údržbou	39		
16.2 Příprava nádržky na kondenzovanou vodu před údržbou	39		
16.3 Spuštění údržby spotřebiče....	40		
16.4 Provedení jednoduché údržby spotřebiče.....	40		
16.5 Příprava spotřebiče před intenzivní údržbou	42		
16.6 Provedení intenzivní údržby spotřebiče.....	42		
16.7 Dokončení intenzivní údržby spotřebiče.....	44		
17 Čistění a ošetřování	45		
17.1 Rady k čistění a ošetřování....	45		
17.2 Spodní část	45		
17.3 Senzor vlhkosti	47		
17.4 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu	48		
18 Odstranění poruch	49		
19 Přeprava, uskladnění a likvidace	54		
19.1 Příprava spotřebiče pro přepravu	54		
19.2 Likvidace starého spotřebiče.....	54		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!