

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-F721B

Czech. 08/2022. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 10 Nabíjení baterie
- 15 Nano SIM karta a eSIM
- 16 Zapínání a vypínání zařízení
- 17 Výchozí nastavení
- 18 Účet Samsung account
- 19 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 21 Popis obrazovky
- 32 Oznamovací panel
- 34 Používání složeného zařízení (režim Flex)
- 35 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 36 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 39 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 40 Telefon
- 43 Kontakty
- 45 Zprávy
- 47 Internet
- 48 Fotoaparát
- 66 Galerie
- 70 Zóna AR
- 76 Bixby
- 78 Bixby Vision
- 79 Bixby Routines

- 81 Více oken (Používání více aplikací současně)
- 84 Samsung Health
- 85 Samsung Notes
- 86 Samsung Members
- 86 Samsung Kids
- 87 Samsung Global Goals
- 87 Samsung TV Plus
- 87 Galaxy Shop
- 87 Galaxy Wearable
- 88 Kalendář
- 89 Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
- 90 Záznamník
- 91 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 91 Hodiny
- 92 Kalkulačka
- 92 Game Launcher
- 93 Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
- 94 SmartThings
- 94 Sdílení obsahu
- 96 Music Share
- 97 Smart View (Zrcadlení na obrazovce televizoru)
- 98 Propojit s Windows (Používání zařízení prostřednictvím připojení k počítači)
- 99 Aplikace Google

Nastavení

- 100 Úvod
- 100 Účet Samsung account
- 100 Připojení
 - 102 Wi-Fi
 - 103 Bluetooth
 - 104 NFC a bezkontaktní platby
 - 106 Spořič dat
 - 106 Aplikace jen s mobilními daty
 - 106 Mobilní hotspot
 - 107 Další nastavení připojení
- 108 Zvuky a vibrace
 - 109 Kvalita zvuku a efekty
 - 109 Samostatný zvuk aplikace
- 110 Oznámení
- 110 Displej
 - 111 Plynulost pohybu
 - 112 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 113 Pozadí a styl
- 113 Motivy
- 113 Domovská obrazovka
- 113 Zamknout displej
 - 114 Smart Lock
 - 114 Always On Display (Zobrazování informací, když je obrazovka vypnutá)
- 115 Vnější obrazovka
- 116 Biometrika a zabezpečení
 - 117 Rozpoznání obličeje
 - 119 Rozpoznání otisků prstu
 - 121 Samsung Pass
 - 123 Zabezpečená složka
 - 126 Zabezpečené Wi-Fi
- 127 Soukromí
- 128 Umístění
- 128 Bezpečnost a nouzové situace
- 129 Účty a zálohování
 - 129 Samsung Cloud
- 130 Google
- 131 Rozšířené funkce
 - 132 Pohyby a gesta
 - 133 Efekty videohovoru
 - 134 Dual Messenger
- 135 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 135 Péče o baterii a zařízení
 - 135 Optimalizace zařízení
 - 136 Baterie
 - 136 Úložiště
 - 137 Paměť
 - 137 Ochrana zařízení
 - 137 Aktualizace softwaru
 - 137 Diagnostika
- 137 Aplikace
- 138 Obecná správa
- 139 Usnadnění
- 139 Aktualizace softwaru
- 140 O telefonu

Upozornění ohledně používání

- 141 Opatření pro používání zařízení
- 144 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 145 Zachování voděodolnosti
- 146 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!