

niceboy | iO*n*[®]

CHARLES i9

User Manual / Robotic Vacuum



OBSAH

1. Bezpečnostní pokyny
 - 1.1. Servisní omezení
 - 1.2. Baterie a nabíjení
2. Bezpečnostní opatření
3. Informace k produktu
 - 3.1. Schéma robotického vysavače
 - 3.2. Dokovací stanice
 - 3.3. Specifikace
4. Návod k obsluze
 - 4.1. Zapnutí/vypnutí
 - 4.2. Nabíjení
 - 4.3. Prachová schránka
 - 4.4. Nádrž na vodu
 - 4.5. Jednoduchý sací a válcový kartáč
5. Připojení APP
6. Údržba
 - 6.1. Čištění válcového kartáče
 - 6.2. Čištění bočního kartáče
 - 6.3. Baterie
 - 6.4. Nabíjecí stojan a nabíjecí elektroda
 - 6.5. Univerzální kolečko
 - 6.6. Aktualizace firmwaru
7. Řešení problémů
8. Často kladené otázky
9. Seznam balení

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím produktu dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a používejte výrobek podle pokynů v ní uvedených.
- Pokud potřebujete výrobek předat třetí osobě, přiložte k němu návod k obsluze.
- Jakákoli činnost v rozporu s tímto návodem může vést k poškození výrobku a zranění osob.

1. Servisní omezení

1. Tento výrobek může demontovat pouze autorizovaný technik. Takové jednání bez oprávnění se nedoporučuje.
2. S tímto výrobkem lze používat pouze napájecí adaptér dodaný výrobcem. Použití adaptéru jiné charakteristiky může způsobit poškození výrobku.
3. Nedotýkejte se kabelu, nabíjecí základny a napájecího adaptéru mokrou rukou.
4. Udržujte otevírací a provozní části bez záclon, vlasů, oblečení nebo prstů.
5. Nepokládejte čističku do blízkosti hořících předmětů, včetně cigarety, zapalovače nebo čehokoli, co by mohlo způsobit požár.
6. Nepoužívejte čistič ke sběru hořlavého materiálu, včetně benzínu nebo toneru z tiskárny, kopírky a mixéru. Nepoužívejte jej v blízkosti hořlavých látek.
7. Po nabití výrobek vyčistěte a před čištěním vypněte spínač výrobku.
8. Neohýbejte příliš dráty a nepokládejte na přístroj těžké nebo ostré předměty.
9. Tento výrobek je domácí spotřebič pro vnitřní použití, nepoužívejte jej prosím venku.
10. Čistič nesmí používat děti od 8 let a mladší nebo osoby s duševní poruchou, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo nebyly poučeny o používání tohoto spotřebiče. Nedovolte dětem, aby na čističi jezdily nebo si s ním hrály.
11. Nepoužívejte tento výrobek na mokré nebo podmáčené půdě
12. Případné problémy při čištění výrobku je třeba co nejdříve odstranit. Před použitím čističe uklidte napájecí kabel nebo drobné předměty na podlaze, pokud by bránily čištění. Přeložte je přes trásně koberce a zabraňte tomu, aby se záclona nebo ubrus dotýkaly podlahy.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!