

## Návod k použití

### **Vážený zákazník,**

Předtím než začnete tento spotřebič používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k použití uschovejte. Se spotřebičem smí pracovat pouze osoby, které byly s uvedenými instrukcemi seznámeny.

### **Zapojení spotřebiče do elektrické sítě**

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku spotřebiče. Výrobek splňuje všechny závazné směrnice ES týkající se značení výrobků.

### **Důležité bezpečnostní pokyny**

Před použitím spotřebiče zkontrolujte pečlivě tělo spotřebiče i všechny součásti, zda nevykazují známky jakéhokoli poškození. Pokud by například spotřebič spadl na tvrdý povrch, nesmí být dále používán. I poškození, které není na první pohled patrné, může negativně ovlivnit bezpečnost provozu zařízení.

Kontrolujte pravidelně přívodní kabel, zda není poškozený. V případě, že zjistíte poškození kabelu, zařízení dále nepoužívejte. V případě, že byl přívodní kabel vystaven působení nadměrné síly (tahu), spotřebič nepoužívejte. Poškození nemusí být vždy zjistitelné zvenku; spotřebič by v takovém případě měl být před použitím zkontrolován kvalifikovaným technikem.

Spotřebič mohou používat děti (ve věku od 8 let) pod dohledem odpovědné osoby, nebo poučené o správném použití spotřebiče a všech bezpečnostních rizicích i nutných opatřeních. Provádět čištění a údržbu spotřebiče mohou pouze děti starší 8 let věku pod dohledem odpovědné osoby.

Spotřebič i přívodní kabel uchovávejte trvale mimo dosah dětí mladších 8 let.

Spotřebič mohou používat též osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, a to pod dohledem dospělé osoby, nebo poučené o správném použití spotřebiče a všech bezpečnostních rizicích i nutných opatřeních.

Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

**Pozor:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – mohou pro ně představovat nebezpečí, např. riziko udušení.

Spotřebič postavte během jeho používání na rovný, protiskluzový povrch, odolný vůči znečištění.

Vždy zkontrolujte, že chodu motoru nebrání žádné tvrdé předměty, příliš tuhá zmrzlina apod.

Při manipulaci se zmrzlinou nepoužívejte ostré a špičaté kovové předměty, aby nedošlo k poškození nádoby na zmrzlinu.

Umělohmotné součásti spotřebiče nikdy nedávejte do mrazničky.

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je připojený k elektrické síti. Vždy spotřebič odpojte ze sítě, pokud se potřebujete vzdálit, byť jen na malou chvilku.

- **Vždy spotřebič odpojte ze sítě**
  - **předtím, než budete spotřebič sestavovat či rozebírat**
  - **v případě projevů špatného fungování spotřebiče**
  - **po použití**
  - **předtím, než budete spotřebič čistit.**
- Při odpojování spotřebiče ze sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, vždy uchopte zástrčku a tu vytáhněte ze zásuvky.
- Nenechávejte přívodní kabel volně viset.
- Zabraňte kontaktu spotřebiče a přívodního kabelu s horkými povrchy nebo jinými zdroji tepla.
- **Pozor:** Nesprávné použití spotřebiče může způsobit vážné poranění uživatele. Za škody či poranění způsobené v důsledku nesprávného zacházení či nerespektování uvedených pokynů nenese výrobce odpovědnost.
- Spotřebič je určený pro použití v domácnostech a podobných situacích, např.
  - v obchodech, kancelářích a dalších obdobných pracovních prostředích
  - v zemědělství
  - zákazníky v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
  - v prostředí ubytování typu „bead and breakfast“
- V souladu s bezpečnostními předpisy a snahou o minimalizaci rizika je nezbytné, aby opravy elektrických spotřebičů, včetně výměny přívodního kabelu, prováděl pouze kvalifikovaný personál. V případě nutnosti opravy spotřebiče se prosím obraťte na některé z našich servisních středisek. Adresu najdete v příloze k těmto Pokynům.

## **SEVERIN**



### **Popis**

1. Hlavní spotřebič
2. Ovládací knoflík
3. Displej
4. Vypínač
5. Větrací otvory
6. Odměrka
7. Naběračka na zmrzlinu
8. Vsazená mrazicí vložka
9. Košík na zmrzlinu
10. Víko se sklopným otvorem
11. Napájecí kabel se zástrčkou

### **Použití**

Spotřebič je určený pro výrobu zmrzliny, ovocné zmrzliny (sorbetu), mraženého jogurtu nebo chlazených nápojů.

### **Před prvním použitím:**

- Odstraňte všechny obalový materiál.
- Vyčistěte spotřebič podle pokynů obsažených v části *Celková údržba a čištění*.

### **Práce se spotřebičem**

· Odstraňte nálepky z displeje a shora spotřebiče.

Vyčistěte spotřebič podle popisu v odstavci Údržba a čištění.

· Vyhnete se naklonění spotřebiče o více než 45 °. Pokud během přepravy byl přístroj nakloněn na více 45 °, nechte ji ve svislé poloze po dobu nejméně 4 hodin před připojením k napájení.

### **Funkce**

#### **Vypínač (Zapnuto / Vypnuto)**

Po připojení k napájení zapněte spotřebič pomocí vypínače umístěného v dole na pravé straně. Po použití jej vždy vypněte.

#### **Ovládací knoflík**

K výběru a změně se používá ovládací knoflík různé funkce spotřebiče:

#### **Otáčení:**

Změna programů a nastavení časů zpracování

#### **Slabý stisk:**

- Výběr zvoleného programu
- Spuštění programu
- Přerušování programu pro změnu časů zpracování

#### **Dlouhé stisknutí:**

Přerušování programu a návrat do předchozí nabídky

#### **Displej**

- Po zapnutí blikají na displeji různé indikátory možnosti programu.
- Po výběru programu se kontrolka trvale rozsvítí a vy můžete modifikovat dobu přípravy programu.

### **Programy**

#### **chlazení**

Používá se pro chlazení kapalin bez míchání. Čas zpracování lze nastavit od 5 do 60 minut.

Přednastavený čas je 30 minut.

#### **míchání**

Používá se pro míchání kapalin bez chlazení. Čas zpracování lze nastavit od 5 do 60 minut.

Přednastavený čas je 10 minut.

#### **Příprava zmrzliny**

Používá se k přípravě zmrzliny.

Čas zpracování lze nastavit od 5 do 60 minut. Přednastavený čas je 60 minut.

#### **Příprava jogurtu**

Používá se k přípravě jogurtu. Čas zpracování lze nastavit od 4 do 24 hodin. Přednastavený čas je 8 hodin.



#### **Displej**

Zpočátku se na displeji zobrazí doba zpracování nebo program. Zobrazí se čas zpracování

#### **Příprava spotřebiče**

- Připravte si všechny ingredience v oddělené nádobě, podle zvoleného receptu.
- Maximální plnicí kapacita je 1,2 litru. Nepřekračujte z 60% celkové kapacity nádoby.
- Zkontrolujte, zda je nádoba čistá a suchá.
- Umístěte nádobu na zmrzlinu do přístroje.
- Pro programy "Mix" a "Příprava zmrzliny"

Vložte ingredience do nádoby na zmrzlinu a nasad'te míchací lopatku

· Vložte kryt a zajistěte jej otočením ve stejném směru proti směru hodinových ručiček (→  → ).

Otvor na víku umožňuje během procesu přidávat další přísady.


Připojte zástrčku do zásuvky.

- Stisknutím tlačítka on/off přístroj zapnete.
- Pokud nezadáte žádný jiný příkaz, displej ztmavne po asi 15 sekundách.

#### **Chlazení tekutin**

· Postupujte podle popisu v kapitole

"Příprava spotřebiče".

· Stiskněte tlačítko. 


· Pomocí tlačítek nastavte požadovaný čas.

· Stiskněte tlačítko. ON/OFF

· Zahájí se proces chlazení. Po ukončení přednastaveného času přístroj pípne a vypne se.

#### **Míchání tekutin**

· Postupujte podle popisu v kapitole "Příprava spotřebiče"

· Stiskněte tlačítko. 

· Pomocí tlačítek nastavte požadované časy.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!