



Návod k použití

amazfit 


Obsah balení



1 × Chytré hodinky
s řemínkem




1 × Nabíjecí základna



1 × Návod k použití


O hodinkách



Horní tlačítko:

1. Stiskněte a podržte horní tlačítko pro spuštění/restartování hodinek.
2. Stiskněte horní tlačítko pro přechod do seznamu aplikací.
3. Otáčením přepínejte stránky.

- Spodní tlačítko:
Stiskněte spodní tlačítko pro spuštění konkrétní aplikace.



Poznámka: Pokud nemůžou být hodinky spuštěny stisknutím a podržením horního tlačítka, nabijte hodinky a zkuste to znovu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!