

# Uživatelská příručka k zařízení Amazfit GTS 4 Mini (zahraniční verze)

## Připojení a párování

Naskenujte telefonem QR kód v příručce nebo na zařízení a stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Zepp. Pro co nejlepší výsledek proveďte po zobrazení výzvy aktualizaci aplikace na nejnovější verzi.

**Poznámka:** Operační systém mobilního telefonu musí být Android 7.0 nebo iOS 12.0 nebo novější verze.

### První spárování:

Při prvním spuštění zařízení se na obrazovce zobrazí QR kód umožňující spárování. V telefonu spusťte aplikaci Zepp, přihlaste se do ní a naskenováním QR kódu, který je zobrazen v zařízení, spárujte telefon se zařízením.



### Párování s novým telefonem:

1. Ve starém telefonu spusťte aplikaci a synchronizujte údaje se zařízením.
2. Ve starém mobilním telefonu přejděte na stránku **Profil > Amazfit GTS 4 mini** a klepnutím na tlačítko Zrušit párování dole zrušte spárování. Pokud se jedná o iPhone, musíte po zrušení

spárování v aplikaci Zepp zrušit také spárování telefonu a zařízení. Přejděte do nabídky Nastavení > Bluetooth, vyhledejte název Bluetooth odpovídající zařízení a klepněte na tlačítko zcela vpravo od názvu Bluetooth. Po přechodu na stránku klepněte na možnost Ignorovat toto zařízení.

3. Obnovte tovární nastavení zařízení a potom jej spárujte s novým telefonem podle postupu pro první párování.

## Aktualizace systému v hodinkách

Nechte zařízení připojené k telefonu, otevřete aplikaci Zepp a přejděte do nabídky Profil > Amazfit GTS 4 Mini > Aktualizace systému. Zde můžete zobrazit verzi systému nebo provést jeho aktualizaci.

Jakmile zařízení obdrží zprávu o aktualizaci systému, doporučujeme klepnout na Aktualizovat okamžitě.

## Základní obsluha

### Běžné úkony s gesty

Úkon	Odpovídající výsledek
Klepnutí na obrazovku	Použití funkce, výběr aktuální položky nebo přechod k dalšímu kroku
Stisknutí a podržení ciferníku	Aktivuje výběr ciferníku a nastavení ciferníku
Zakrytí obrazovky	Vypne obrazovku
Přejetí prstem zleva doprava	U většiny podstránek vrácení o stránku výš
Přejetí prstem po obrazovce nahoru nebo dolů	Posouvání obrazovky nebo přepínání stránek
Otočení digitální korunkou	Posouvání obrazovky nebo přepínání stránek
Stisknutí a podržení horního tlačítka po dobu 5 sekund nebo delší	Zapnutí zařízení, přechod na stránku restartování a vynucené restartování.


### Centrum ovládání

Přejetím prstem dolů po ciferníku hodinek aktivujete centrum ovládání, odkud získáte přístup k funkcím systému zařízení.

Podporované funkce: Úroveň baterie, Kalendář, Nerušit, Svítlna, Jas, Zámek obrazovky, Težim kina, Najít telefon, Stále zapnutá obrazovka a Nastavení.

## Najít telefon

1. Udržujte zařízení připojené ke svému telefonu.
2. Přejetím prstem shora dolů po ciferníku hodinek přejděte do centra ovládání a klepněte na

možnost Najít telefon . Váš telefon začne vibrovat a vyzvánět.

3. V seznamu aplikací klepněte na Další a potom klepněte na možnost Najít telefon. Váš telefon začne vibrovat a vyzvánět.

## Najít hodinky

Zkontrolujte, že je zařízení propojené s vaším telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTS 4 Mini > Najít hodinky. Zařízení začne vibrovat.


# Ciferníky

## Vzhled ciferníků

Některé ciferníky podporují úpravy vzhledu. Pomocí různých vzhledů můžete zobrazit počet kroků, spotřebu kalorií, počasí a další informace a tyto informace upravit podle potřeby.

### Úprava vzhledu ciferníku:

1. Probud'te zařízení a dlouhým stisknutím ciferníku přejděte na stránku výběru ciferníků, kde můžete vybrat jiné ciferníky nebo stávající ciferník upravit.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava zobrazte dostupné náhledy ciferníků. Ve spodní

části ciferníku, který podporuje úpravu vzhledu, se zobrazí tlačítko Upravit . Klepnutím na toto tlačítko přejdete na stránku umožňující úpravu vzhledu tohoto ciferníku.

3. Vyberte vzhled, který chcete upravit a klepněte na tento vzhled, nebo přejetím prstem nahoru nebo dolů po obrazovce procházejte mezi vzhledy.
4. Až úpravy dokončíte, aktuální ciferník aktivujte.

## Stále zapnutý displej

Pokud bude tato funkce zapnuta, obrazovka bude v pohotovostním režimu stále zobrazovat čas a některé údaje. Tím se však výrazně sníží výdrž baterie.

### Nastavení stále zapnutého displeje:

1. Probud'te zařízení a poté stisknutím bočního tlačítka otevřete seznam aplikací. Poté přejděte do Nastavení > Displej > Stále zapnutý displej.
2. Vyberte styl ciferníku a zapněte funkci Stále zapnutý displej.

## Přidání ciferníků

Ve výchozím nastavení zařízení nabízí několik ciferníků. Z aplikace Zepp můžete přejít do obchodu a synchronizovat do zařízení ciferníky z internetu, nebo můžete pomocí aplikace Zepp nastavit jako vlastní obrázek ciferníku některý obrázek ze svého telefonu.

### Přidání online ciferníků:

1. Zkontrolujte, že je zařízení propojené s vaším telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTS 4 Mini > Ciferníky.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!