

Garett Kids Sun Pro 4G



Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garrett Kids Sun Pro 4G

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenese odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garrett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS: VÝROBKU



1. Dotyková obrazovka
2. Slot na Nano SIM kartu
3. Dotykové tlačítko Zpět
4. Fotoaparát/kamera
5. Světlna
6. Sada senzorů
7. Funkční tlačítko [zapnutí/vypnutí/buzení/uspání/SOS]
8. Magnetický nabíjecí port
9. Výměnný popruh

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY


1. Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:
 - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
 - Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
 - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
 - Karta musí být kompatibilní s režimy 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.

S SIM kartou, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE NANO SIM KARTY

1. Nejprve vyšroubujte šroubky na zásepce portu pro **Nano SIM** kartu (2), která ze na levé straně hodinek.
2. Pak ji vyndejte a dejte SIM kartu do portu podle schématu na obrázku, **tedy chip karty musí být otočený k displeji a sražený roh ke slotu.**
3. Při správném nasazení SIM karta se zavcavne. Pokud chcete kartu vyndat, lehce ji zatlačte do slotu, až uslyšíte cvaknutí. Pak SIM karta sama vyskočí.
4. Nasadte zpět a přišroubujte zásepku. **Dejte přitom pozor na správné nasazení a umístění.**



Navigace
Pro přechod na hlavní menu posuňte na hlavní obrazovce doprava. Dotykem obrazovky přejdete na vybranou funkci. Po zobrazení funkce se posunem doprava nebo **dotykovým tlačítkem pro návrat (3)** můžete vrátit na předchozí obrazovku, **funkčním tlačítkem (7)** přejdete na hlavní obrazovku. Posunem hlavní obrazovky doleva přejdete na **App Market** – menu pro instalaci dalších aplikací v chytrých hodinkách.

Pro přechod na pruh nastavení posuňte hlavní obrazovku dolů. Umožňuje zobrazit vybrané funkce hodinek, posun doprava zobrazí poslední oznámení.

Pro přechod na pruh nastavení posuňte hlavní obrazovku nahoru. Umožňuje zobrazení a rychlou změnu vybraných funkcí chytrých hodinek.

OBSLUHA


Zapnutí/vypnutí
Hodinky zapnete přidržím **funkčního tlačítka (7)** na asi **3 sekundy**. Pro vypnutí jděte na záložku **Nastavení > Vypnout**.
Ⓜ Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.

Po spuštění

Chytré hodinky se ovládají pomocí dotykového displeje, tlačítka a funkčního tlačítka.

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **Garett Tracker**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávacího okna názvu „Garett Tracker“ nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.



ⓘ Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojeny správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Pokud je nano SIM karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete je zapnout stisknutím a přidržím **funkčního tlačítka (7) po dobu asi 3 sekundy**.

4G+ připojení k internetu
- dosah GSM
- dosah WiFi
69% - úroveň nabití baterie

NABÍJENÍ


1. K nabíjení chytrých hodinek slouží přiložený magnetický kabel.
2. Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek přilísly k útlu (pokud jste si jej založili), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
3. Pro založení nového účtu zvolte možnost „**Registrace**“.
4. V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.

REGISTRACE V APLIKACI

1. Spustíte aplikaci **Garett Tracker**.
2. Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (pokud jste si jej založili), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
3. Pro založení nového účtu zvolte možnost „**Registrace**“.
4. V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **Garett Tracker**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávacího okna názvu „Garett Tracker“ nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.



ⓘ Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

8. Pro přidání zařízení k vytvořenému účtu stiskněte tlačítko „**Přidat zařízení**“.

9. Na další obrazovce naskenujte pomocí tlačítka **QR kód** z nálepky na zadní straně hodinek (**REG CODE**) nebo v nastaveních hodinek. Kód můžete zadat

10. Zadejte název zařízení, který se bude přiřazeno k Vašemu účtu.

11. V dalším kroku nastavte vztah k uživateli hodinek.

12. Volitelně lze zadat telefonní číslo hodinek, které usnadní další komunikaci.

REGISTRACE V APLIKACI

1. Spustíte aplikaci **Garett Tracker**.
2. Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (pokud jste si jej založili), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
3. Pro založení nového účtu zvolte možnost „**Registrace**“.
4. V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přípínáčkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WiFi**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

ⓘ Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

13. Po vyplnění všech údajů klikněte na **OK**. Tím získáte plnou funkčnost zařízení a aplikace **Garett Tracker**.

POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ**.

1. **Lokalizace:** Kliknutím na tuto ikonu se obnoví údaje o aktuálním umístění hodinek.

2. **Historie:** Zobrazuje trasu uživatele hodinek v předchozích dnech.

3. **Rychlé menu:** Možnost zobrazení a konfigurace vybraných funkcí hodinek.

4. **Bílý seznam:** Filtrování příchozích hovorů – budou přijímána pouze čísla z bílého seznamu a čísla uložená v seznamu.

5. **Rozvrh hodin:** Konfigurace rozvrhu hodin, který je možné v hodinkách zobrazit na záložce **Výuka > Rozvrh hodin**.

6. **Dálkový fotoaparát:** Focení hodinkami a posílání snímků do aplikace.

7. **Aktivita:** Konfigurace a zobrazení aktivity uživatele hodinek za několik předchozích dnů.

8. **Video chat:** Možnost videohovoru mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami.

9. **Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekalitní a přerušovaný.**

10. **Zablokování zařízení:** Možnost omezit funkci hodinek pouze na SOS volání.

11. **Alarmy:** Seznam a konfigurace alarmů v hodinkách (max. 3).

12. **Oznámení:** Historie oznámení, např. SOS volání, nízká úroveň baterie.

13. **Odměny:** Systém odměn – každá odměna znamená jedno srdíčko. Součet odměn se zobrazuje na hlavní obrazovce hodinek.

OSOBNÍ ÚDAJE

- **Osobní údaje:** Možnost zobrazení a konfigurace údajů o uživateli: administrátora účtu.
- **Profil:** Konfigurace osobní údajů administrátora účtu.
- **Seznam zařízení:** Zobrazení, přidávání a editace připojených zařízení. Údaje o zařízení lze upravit po kliknutí na jeho název. Možnost „**Přepínač**“ umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tj. sledované. Pro smazání hodinek ze seznamu klikněte na **Editace>Smazat**.
- **Změnit heslo:** Změna hesla používaného v aplikaci.
- **Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.
- **Změna vzhledu mapy:** Možnost změnit styl mapy.
- **Lokalizace telefonu:** Zobrazení aktuální lokalizace telefonu, kterým je spuštěná aplikace.
- **Lokalizace zařízení:** Zobrazení všech zařízení přiřazených v aplikaci na mapě.
- **Přepínač:** Rychlé přepínání mezi přiřazenými zařízeními.
- **Nastavení:** Možnost zobrazení a konfigurace funkcí:
 - **SOS čísla:** Konfigurace SOS čísel (max. 3). Po přidáním tlačítka SOS na hodinkách se začne volat první číslo. Pokud první číslo hovoru nepřijme, hodinky automaticky zvolí druhé a případně třetí číslo. Pokud SOS volání přijme hlasová schránka aktivovaná na jednom z SOS čísel, nebude volání přesměrováno na další číslo. Funkce SOS je aktivní



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!