



M20SÉRIE

M20REIHE | СЕРИЯ **M20** **M20**系列相機

Rychlý návod

Děkujeme vám za zakoupení akční kamery SJCAM. Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku pro rychlý start. Podrobnější verzi této příručky najdete na: SJCamHD.com/Manual.



Bezpečnostní upozornění

1. I když se jedná o akční kameru, je třeba dbát na to, aby fungovala správně.
2. Nevystavujte jednotku silným magnetickým polím, jako jsou magnety, elektrické motory a stroje, které využívají silné elektromagnetické nebo rádiové vlny.
3. Nenechávejte M20 v horkém prostředí nebo na přímém slunci po dlouhou dobu.
4. Všechna elektronická zařízení vytvářejí během provozu teplo. Pokud je tělo fotoaparátu příliš horké na dotyk, vypněte jej a před dalším použitím jej nechte vychladnout.
5. Vyberte si značkovou kartu microSD, abyste předešli problémům s výkonem. Neznačkové karty mohou způsobit nepravidelné chování fotoaparátu.
6. Neumísťujte karty microSD do blízkosti silných magnetických polí, aby nedošlo ke ztrátě dat.
7. Při použití fotoaparátu jako palubní kamery vždy vyjměte baterii, aby nedošlo k přehřívání.
8. Vždy se vyvarujte dlouhého nabíjení baterie. Během nabíjení ji držte mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli nehodám.
9. Uchovávejte fotoaparát na chladném, suchém a bezprašném místě.

Vaše baterie a fotoaparát mohou být zlikvidovány pouze v recyklačních zařízeních. Pokud je potřebujete vyhodit, vyhledejte prosím sběrná místa pro recyklaci.



Funkce

	M20
Čipová sada	Novatek 96660
Obrazovka	LCD 1,5"
Čočka	SONY*IMX206 16MP
Senzor	166°A+ HD širokouhlý
Jazyk	anglicky francouzsky německy Španělština italština portugalština Zjednodušená čínština japonština Tradiční čínština ruština I korejština I rumunština polština český Slovák I maďarština dánština
Formát videa	MOV MP4
Rozlišení videa	4K (2880*2160) 24 fps Interpolované 2K (2560*1440) 30 fps 1080P (1920*1080) 60/30 fps 720P (1280*720) 120/60/30 fps VGA (848*480) 240 fps
Fov	Široký Normální Úzký
Komprimované video	H.264
Formát	

* SONY je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!