

CANDY

EN	1
BG.....	9
CS	17
DA	25
DE	33
EL.....	41
ES	50
FI.....	58
FR.....	66
HR	74
HU	82
IT	90
NL	98
NO.....	106
PL.....	114
PT.....	122
RO	130
RU	138
SK	147
SL.....	155
SR	163
SV	172
UK	180
AR.....	189

Summary

PRODUCT DESCRIPTION	2
Space requirements	2
USE	3
Use	3
Customized temperature	4
Super Cool function	4
Super Freeze function	5
Eco mode	5
Holiday function	5
Defrosting	5
Demo mode	6
Error Codes	6
WI-FI USE	7
Step 1	7
Step 2	7
Step 3	7
Wi-Fi Use	8

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!