

levoit®

NÁVOD K POUŽITÍ

Čistička vzduchu Levoit Core® Mini

Model: LAP-C161-WEU

CZ



Máte nějaké otázky nebo obavy?

Kontaktujte nás na emailové adrese info@tygotec.eu

Obsah

Obsah balení	3
Technické parametry	3
Bezpečnostní informace	4
Seznamte se se svou čističkou vzduchu	5
Začínáme	6
Použití čističky vzduchu	7
Péče a údržba	8
Odstraňování problémů	10
Informace o záruce	12
Zákaznická podpora	12

Obsah balení

- 1 x Čistička vzduchu
- 1 x 3-stupňový filtr (předinstalovaný)
- 1 x Aroma podložka (předinstalovaná)
- 1 x AC napájecí adaptér
- 1 x Návod k použití

Technické parametry

Zdroj napájení	12V-1A
Jmenovitý výkon	7W
Ideální velikost místnosti	17 m ² Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> • Čistička je účinná i ve větších místnostech, jen bude čištění vzduchu trvat déle. • Ideální velikost místnosti vychází z 2 výměn vzduchu za hodinu (ACH).
Provozní podmínky	Teplota: -10-40°C
	Vlhkost: < 85% RH
Úroveň hluku	25-44dB
Rozměry čističky vzduchu	16.4 x 16.4 x 26.4 cm
Hmotnost čističky vzduchu	1.0 kg
Napájecí adaptér	Vstup: 100-240V~ 50/60Hz
	Výstup: 12V-1A

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!