

ConceptD™



ConceptD 3
ConceptD 3 Pro
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

ConceptD 3 / ConceptD 3 Pro

Zahrnuje: CN314-73G / CN314-73P / CN316-73G / CN316-73P

Tato revize: 10/2021



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt ConceptD

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	6	ConceptD Palette	48
Uživatelské příručky	6	Hlavní obrazovka ConceptD Palette	48
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Nastavení barevného profilu	48
Vypnutí počítače	6	Nastavení TrueHarmony	50
Péče o počítač	7	Ovládání výkonu	50
Péče o adaptér střídavého proudu	8	Sledování	51
Čištění a servis	8	Rozdělit obrazovku	51
Pokyny pro bezpečné používání baterie	8	Centrum aplikací	52
Interní baterie	11	Pokročilá nastavení	52
Seznámení s notebookem ConceptD	12	Nastavení klávesy ConceptD	53
Obrazovka	12	Správa zkopírovaných položek ve schránce	53
Zobrazení klávesnice	13	Volba barev	54
Pohled zleva	14	Zkratky klávesnice na obrazovce	55
Informace o USB typu C	15	Nastavení barevného profilu na monitoru ConceptD	56
Pohled zprava	15	Synchronizace barevného profilu	56
Informace o USB 3.2 Gen 2	16	Změna barevného profilu	57
Pohled zezadu	16	Bluelight Shield	59
Pohled zespodu	17	Zabezpečení počítače	61
Používání klávesnice	19	Používání bezpečnostního zámku počítače	61
Zámkové klávesy	19	Použití hesla	61
Speciální klávesy	19	Zadání hesel	62
Klávesové zkratky	20	Čtečka otisků prstů	63
Plocha Windows OS	21	Jak použít čtečku otisků prstů	63
Typy a pokyny pro používání Windows	22	Nástroj BIOS	67
Kde jsou mé aplikace?	22	Pořadí spouštění	67
Mohu vypnout oznámení?	23	Nastavení hesel	67
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	23	Řízení spotřeby	68
Kde mohu získat další informace?	23	Úsporný režim	68
Používání přesného touchpadu	24	Jednotka bateriových zdrojů	70
Gesta na touchpadu	24	Vlastnosti baterie	70
Změna nastavení touchpadu	26	Dobíjení baterie	70
Obnovení	28	Optimalizace životnosti baterie	71
Vytvoření zálohy historie souboru	28	Kontrola napájení z baterie	72
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	31	Upozornění na vybití baterie	72
Obnovení počítače	31	S počítačem na cestách	73
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	31	Odpojení od stolního počítače	73
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	35	Přenášení	73
Používání připojení Bluetooth	40	Co si vzít s sebou	74
Povolení a zakázání Bluetooth	40	Univerzální sériová sběrnice (USB)	76
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	40	Port Thunderbolt 4	77
Připojení k Internetu	43	Monitory	77
Připojeno k bezdrátové síti	43	Video a zvukové konektory	79
Připojení k bezdrátové síti LAN	43	Připojení monitoru	79
Připojení pomocí kabelu	47	Sluchátka a mikrofon	79
Integrovaná možnost síťového připojení	47	HDMI	80

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!