

TOSHIBA

TY-WSP102

Bezdrátový Bluetooth reproduktor

Návod k použití

Tento produkt je IPX6, voděodolný. Pokud reproduktor používáte venku nebo na místech, kde na něj mohou dopadat kapky vody, ujistěte se, že je vodotěsný kryt uzavřen. S otevřeným vodotěsným krytem neponožte tento výrobek do vody ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.


Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Chcete-li tento výrobek používat bezpečně, před použitím si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a porozumějte mu. Po přečtení tohoto návodu jej uschovejte na bezpečném místě, abyste jej mohli v případě potřeby použít.


Bezpečnostní opatření


Informace, které potřebujete, abyste zabránili nebezpečí pro uživatele a další osoby a také škodám na majetku, jsou popsány níže. „Popis značek“ ukazuje různé kategorie stupně nebezpečí nebo poškození, které může nastat v důsledku nesprávné manipulace. „Popis symbolů“ ukazuje význam symbolů.

Důležité poznámky


- Tato kniha je pouze návodem pro obsluhu uživatele, nikoli kritériem pro konfiguraci.
- Používejte pouze nástavce/příslušenství specifikované výrobcem.

	Blesk má upozornit uživatele na přítomnost nebezpečného napětí v krytu produktu a dotyk vnitřních součástí může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem.
--	---

	Vykřičník má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů.
--	--

	Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru, neotevírejte kryt. Svěťte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.
--	---

Popis příznaků

 **WARNING** Označuje, že existuje riziko smrti nebo vážného zranění.

 **CAUTION** Označuje, že existuje riziko lehkého zranění nebo poškození majetku.

Popis symbolů

	Označuje „Zákaz“ nebo „Nesmíte dělat“ s obrázky a textem.		Označuje „Povinná akce“ nebo „Proveďte, jak je uvedeno“ s obrázky a textem.
---	---	---	---

■ Co dělat v případě abnormality


 **WARNING**

- V případě abnormality nebo poruchy zařízení okamžitě přestaňte používat.
- Jakmile do vnitřku zařízení vnikne voda nebo jakýkoli cizí předmět, okamžitě odpojte kabel USB. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Okamžitě odpojte kabel USB a požádejte svého prodejce o opravu.

■ Používání

 **WARNING**


- Chcete-li snížit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození produktu,
- **Jednotku nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.** Svěťte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Nešlapejte na baterii nebo napáječ zdroj nebo jednotku, neházejte je ani je nevystavujte silným nárazům.
- Nevhazujte jednotku do ohně. Baterie by mohla explodovat a způsobit zranění nebo smrt.
- Neinstalujte tuto jednotku do omezeného nebo vestavěného prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka, a udržujte ji v dobře větraném prostředí. Větrání by nemělo být bráněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě.
- **Na tento přístroj nepokládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.**

-  Umístěte jednotku na rovný povrch mimo zdroje přímého slunečního záření nebo nadměrného tepla.
- **Přístroj není určen pro použití dětmi a uchovávejte jej mimo dosah dětí.**

■ Dobíjecí baterie (Lithium-polymer iont)

 **CAUTION**

- Chcete-li snížit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození produktu,
- **Nepokoušejte se vyměnit baterii sami, je vestavěná a nelze ji vyměnit.**
- **Baterii nezahřívajte, nerozebírejte ani nezkratujte.** Pokud tak učiníte, baterie a napájecí zdroj se mohou zahřát, roztrhnout nebo se vznítit.
- **Baterii nabíjete pouze při okolní teplotě mezi 5 a 35 stupni Celsia.** Jinak by mohlo dojít k úniku roztoku elektrolytu, zhoršení výkonu baterie a zkrácení životnosti baterie.

-  **Nepokračujte v nabíjení baterie, pokud nedosáhne plného nabití během stanovené doby nabíjení.** Přebíjení může způsobit zahřátí baterie, její prasknutí nebo vznícení.
- **Nevystavujte baterii nadměrnému teplu, například na slunci nebo v blízkosti ohně a podobně.**

Může dojít k přehřátí, úniku nebo prasknutí, což může mít za následek popáleniny nebo zranění. Pokud se dotknete kapaliny z baterie, opláchněte ji vodou a poradte se s lékařem. Pokud se kapalina z baterie rozlije na zařízení, otřete ji, aniž byste se jí dotkli.

Pokud necháte jednotku delší dobu nepoužívanou, bude vestavěná dobíjecí baterie v důsledku samovybíjení ve stavu nadměrného vybití a nabíjecí kapacita se může snížit nebo baterii již nebude možné dobíjet. I když jednotku nepoužíváte, nabíjete baterii jednou nebo dvakrát ročně po dobu 4 hodin.

■ Zřeknutí se odpovědnosti

• Společnost Toshiba nenese odpovědnost za žádné škody způsobené zemětřesením, boufkou, povodněmi, požárem, za který společnost Toshiba nenese odpovědnost, jednáním třetí strany, jinými nehodami nebo škodami způsobenými úmyslným jednáním nebo nedbalostí uživatele, nesprávným použitím nebo použitím. v abnormálních podmínkách.
• Společnost Toshiba nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nedodržením informací popsaných v návodu k obsluze.

■ Likvidace

• Při likvidaci tohoto zařízení dodržujte zákony nebo nařízení a pravidla místní vlády.
• Při likvidaci baterie požádejte recyklační agenturu o likvidaci.
• Tento produkt obsahuje vestavěnou lithium-iontovou dobíječ baterii. Pokud se baterie nepoužívá, nemanipuluje se s ní, nevyměňuje se nebo nelikviduje správně, hrozí nebezpečí zranění v důsledku požáru, výbuchu nebo vytečení. Baterii zlikvidujte v souladu s místními nařízeními nebo předpisy. Baterii nerozebírejte, nemačkejte ani ji nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám.

■ O voděodolnosti

 **CAUTION**

Pro použití této jednotky,
• **Neponožte jednotku do horké nebo studené vody.**
• **Nelijte na jednotku velké množství vody.**
• **Nestříkejte intenzivně vodou.**
• **Nevkládejte jednotku do horké nebo studené vody s mýdlem, čistícím prostředkem nebo prostředkem do koupele.**
• **Při používání jednotky se ujistěte, že je kryt nabíjecí zásuvky Micro USB/zásuvky AUX in pevně uzavřen.**
Gumové těsnění krytu je vyrobeno pro voděodolnost. Nedovolte, aby se pryžové těsnění zašpinilo nebo poškrábalo. Pokud jsou na gumovém těsnění připevněny nějaké cizí předměty, otřete je čistým suchým hadříkem na suchém místě.
• **Neotevírejte ani nezavírejte kryt nabíjecí zásuvky Micro USB/zásuvky AUX in na místě, kde bude vystavena vodě nebo vysoké vlhkosti.**
• **Pokud jednotka spadne do vody nebo je pokryta velkým množstvím dešťových kapek nebo vody, okamžitě ji otřete suchým hadříkem.**
Po dostatečném setření vody z jednotky otevřete a zavřete kryt nabíjecí zásuvky Micro USB/zásuvky AUX in suchýma rukama na suchém místě.
• **Po namočení může v jednotce zůstat voda.** Vodu z jednotky lehce setřeste a jednotku otřete.. Pokud v jednotce zůstane voda a jednotku přenesete, vaše oblečení, podlaha nebo postel se mohou namočit v důsledku kapání vody z jednotky.
Stupeň ochrany proti vodě pro tuto jednotku odpovídá IPX5 (kód IP).
IPX5 znamená, že na výrobek vystavena vodě nebo vysoké vlhkosti.
• Společnost Toshiba nenese odpovědnost za žádné škody způsobené vodou vnikající do jednotky v důsledku nesprávné manipulace a nevztahuje se na ni záruka, i když záruční doba stále trvá.

O používání Bluetooth®

Tato jednotka je navržena pro použití s bezdrátovými zařízeními Bluetooth® kompatibilními s profily streamování zvuku HFP, HSP, A2DP a AVRCP. Informace o tom, zda vaše zařízení Bluetooth® podporuje tyto profily, naleznete v uživatelské příručce nebo technické podpoře vašeho zařízení Bluetooth®.

■ Použité frekvenční pásmo

Tato jednotka používá frekvenční pásmo 2,4 GHz. Jiná bezdrátová zařízení však mohou používat také frekvenční pásmo 2,4 GHz a mohou se vzájemně rušit. Abyste zabránili rušení, nepoužívejte jednotku současně s jinými bezdrátovými zařízeními.

■ Certifikace tohoto zařízení

Tato jednotka vyhovuje omezením frekvence a získala certifikaci na základě zákonů o frekvenci, takže povolení k bezdrátovému připojení není nutné.

V některých zemích je však následující jednání trestáno zákonem:

- Rozebírání/úprava jednotky.

■ Omezení použití

• Bezdrátový přenos a/nebo použití se všemi zařízeními vybavenými Bluetooth® není zaručeno.

• Zařízení s funkcí Bluetooth® musí odpovídat standardu Bluetooth® specifikovanému společností Bluetooth SIG a musí být ověřeno. I když připojené zařízení odpovídá výše uvedenému standardu Bluetooth®, některá zařízení nemusí být připojena nebo fungovat správně, v závislosti na vlastnostech nebo specifikacích zařízení.

■ Rozsah použití

Používejte toto zařízení v neomezeném dosahu 10 m. Rozsah použití nebo obvod může být zkrácen v závislosti na překážkách, zařízení způsobujících rušení, ostatních osob v místnosti nebo konstrukci budovy. Upozorňujeme, že výše uvedený rozsah není zaručen.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jsou používány na základě licence.
--

Poznámka

• Tato jednotka může během používání přijímat rádiové rušení způsobené mobilními telefony. Pokud k takovému rušení dojde, zvýšete vzdálenost mezi tímto zařízením a mobilním telefonem.

Údržba

Chcete-li tento systém vyčistit, otřete měkkým suchým hadříkem.

- K čištění tohoto systému nikdy nepoužívejte alkohol, jedidlo nebo benzín.
- Před použitím chemické látky si pečlivě přečtěte pokyny dodané s látkou.

Začínáme

Tato jednotka má vestavěnou lithium-polymer iontovou dobíjecí baterii. Před použitím plně nabijte baterii připojením jednotky k počítači nebo univerzální USB mobilní nabíječe pomocí dodaného USB nabíjecího kabelu. Během nabíjení baterie se rozsvítí červený indikátor nabíjení. Po úplném nabití baterie červený indikátor zhasne (přibližně 4 hodiny).

Poznámka

• Když je napětí baterie příliš nízké, ozve se pípnutí. Nabijte jednotku.

Ovládací prvky a indikátory

- Popruh
- Indikátor nabití (červený), Indikátor funkce-Bluetooth (modrý), karta SD(TF)/AUX (zelený).
- Tlačítko Power/Function/Light
- Svazek - / Předchozí
- Hlasitost + / Další
- Tlačítko Přehrát/Pozastavit/Telefon/ TWS/Bluetooth
- Voděodolný kryt
- Port pro kartu Micro SD(TF).
- Vstup AUX
- Zásuvka pro nabíjení micro USB

Poznámka
• Pokud reproduktor používáte venku nebo na místech, kde na něj mohou dopadat kapky vody, ujistěte se, že je vodotěsný kryt uzavřen.

Pomocí tohoto reproduktoru

■ Venkovní použití/použití na místech, kde mohou na reproduktor dopadat kapky vody

Pokud reproduktor používáte venku nebo na místech, kde na něj mohou dopadat kapky vody, ujistěte se, že je vodotěsný kryt uzavřen.

■ Zapnutí/vypnutí napájení

Zapínání:

1 Stisknutím a podržením tlačítka Napájení na 3 sekundy zapnete napájení, indikátor funkce bude blikat nebo se rozsvítí. Modrý indikátor bliká při funkci Bluetooth a zelený indikátor svítí při funkci SD nebo AUX.

Vypínání:

Stisknutím a podržením tlačítka Napájení na 3 sekundy vypnete napájení.

■ Přepínání funkcí

Pokud je do portu pro kartu Micro SD(TF) již vložena karta Micro SD(TF) a/nebo je do zásuvky AUX in již připojen kabel AUX, stisknutím tlačítka Funkce vyberte funkci Bluetooth, SD(TF) nebo AUX..

•**Bluetooth**

Pokud není připojen kabel AUX a není vložena karta Micro SD(TF), tento reproduktor má funkci Bluetooth.

•**SD (TF)**

Po vložení karty Micro SD(TF) do portu karty Micro SD(TF) se tento reproduktor přepne na funkci SD (TF).

•**AUX**

Po připojení kabelu AUX do zásuvky AUX se tento reproduktor přepne na funkci AUX.

■ Poslech hudby Bluetooth®

Aby bylo možné jednotku používat pro funkce přehrávání hudby přes Bluetooth®, musí být reproduktor nejprve spárován se zařízením Bluetooth®.

Párování:

1 Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zapněte napájení.

Funkce Bluetooth® přejde do režimu párování a modrý indikátor bude stále blikat.

2 Podle pokynů v uživatelské příručce vašeho zařízení aktivujte Bluetooth® na vašem zařízení a vyhledejte další zařízení.

 Jakmile najdete „TY-WSP102“, spárujte s reproduktorem.

Poznámka
• Tento reproduktor se spáruje s posledním připojeným zařízením, když je toto zařízení v dosahu.
• Reproduktor se vypne, pokud nebylo žádné zařízení spárováno déle než 10 minut.

Přehrávání hudby Bluetooth®:

Jakmile jsou vaše zařízení a reproduktor spárovány, můžete na tomto reproduktoru přehrávat hudbu přes Bluetooth®.

1 Stisknutím tlačítka Přehrát na zařízení nebo na tomto reproduktoru spustíte nebo pozastavíte hudbu.

2 Upravte úroveň hlasitosti na vašem zařízení nebo na tomto reproduktoru stisknutím tlačítka Volume + nebo Volume -.

Poznámka
• Stisknutím a podržením tlačítka Volume + na 2 sekundy přehrajete další skladbu.
• Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti - na 2 sekundy přehrajete předchozí skladbu.

■ Spárování podruhé nebo později

Reproduktor se automaticky zahájí párování s naposledy spárovaným zařízením, když se napájení zapne podruhé nebo později.

■ Odpojení aktuálně připojeného zařízení Bluetooth® a připojení jiného zařízení Bluetooth®

Stisknutím a podržením tlačítka „Bluetooth“ odpojíte aktuálně připojené zařízení Bluetooth®. Reproduktor je v tu chvíli v režimu čekání na párování. Ozve se zvuk párování. Připoje reproduktor k jinému zařízení Bluetooth®. Chcete-li se připojit k jinému zařízení, postupujte podle kroku 2 postupu „Párování“..

■ Funkce TWS

Pokud máte dva TY-WSP102, funkce duálního párování vám umožní připojit dva reproduktory k jednomu zařízení. Jakmile začnete na svém zařízení přehrávat hudbu, dva spárované reproduktory přehrají levý a pravý zvukový kanál, takže si můžete vychutnat stereo hudbu.

1 Zapněte dva reproduktory a ujistěte se, že není připojeno žádné zařízení Bluetooth.

2 Když reproduktory přejdou do režimu Bluetooth, stisknutím tlačítka TWS na kterémkoli reproduktoru zahájíte připojení TWS.

3 Po úspěšném spárování obou reproduktorů se ozve pípnutí a indikátor funkce Bluetooth hlavního reproduktoru bude blikat, zatímco indikátor na druhém reproduktoru bude trvale svítit.

4 Přejděte do nastavení BT na vašem zařízení Bluetooth a vyhledejte a vyberte reproduktor „TY-WSP102“. Ozve se pípnutí, které potvrdí, že zařízení byla správně připojena, a rozsvítí se indikátor dvou reproduktorů.

- Nyní můžete začít přehrávat hudbu – přehrávání hudby můžete ovládat také z reproduktoru.
- Hlavní reproduktor je levý kanál a druhý je reproduktor pravého kanálu.
- Ve funkci TWS lze s hlavním reproduktorem použít funkci SD (TF) / AUX a funkci hlasitého odposlechu.
- Chcete-li odpojit připojení TWS mezi dvěma reproduktory, nejprve se ujistěte, že zařízení není připojeno přes Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko TWS na každém reproduktoru. Ozve se zvuk párování a indikátory Bluetooth dvou reproduktorů budou blikat.

■ Přehrávání AUX v hudbě

1 Když je kabel AUX připojen do zásuvky AUX in, tento reproduktor se přepne na funkci AUX. Indikátor (zelený) se rozsvítí.

Poznámka
• Stisknutím tlačítka Funkce změňte funkci mezi funkcí Bluetooth, SD(TF) a AUX.

2 Stisknutím tlačítek Hlasitost +/Hlasitost - na tomto reproduktoru nebo zvukovém zařízení upravte úroveň hlasitosti.

Poznámka
• Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit ztlumení zapnete a vypnete.

■ Přehrávání hudby z karty SD(TF).

1 Po vložení karty Micro SD(TF) do portu pro kartu se tento reproduktor přepne na funkci SD(TF) a automaticky přehrává hudbu. Indikátor (zelený) se rozsvítí.

Poznámka
• Stisknutím tlačítka Funkce změňte funkci mezi funkcí Bluetooth, SD(TF) a AUX.
• Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit pozastavíte a přehrajete.

2 Pomocí tlačítek Volume +/Volume - upravte úroveň hlasitosti.

3 Stisknutím a podržením tlačítek hlasitosti +/hlasitost - přehrajete další/ předchozí skladbu.

■ Hlasitý telefon s mobilním telefonem Bluetooth

Před použitím funkce hlasitého odposlechu tohoto reproduktoru budete muset spárovat a připojit svůj telefon s podporou Bluetooth® s tímto reproduktorem.

Viz „Párování“.

Přijměte hovor:

1 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Telefon.

Tento reproduktor pak můžete použít jako reproduktor.

2 Mluvte do vestavěného mikrofonu reproduktoru a pomocí tlačítek Volume +/Volume - na tomto reproduktoru upravte hlasitost hovoru.

3 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko Telefon.

Poznámka
• Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko Telefon po dobu 2 sekund.
• Funkci hlasitého odposlechu tohoto reproduktoru lze použít pouze ve funkci bluetooth.

■ Nastavení režimu osvětlení

Dvojitým stisknutím tlačítka Světlo vyberte režim osvětlení - "Konstantní intervalová změna barvy", "Synchronizace s hudbou" a "Světlo vypnuto".

Specifikace

Sekce Bluetooth®	
Specifikace Bluetooth®.	Verze 5.0
Klasifikace bezdrátového zařízení	Třída 2
Podporovaný profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Frekvenční rozsah	2,402–2,480 GHz (2,4 GHz ISM segment)
Servisní vzdálenost	Až 10 m
Všeobecné	
Micro SD (TF) karta	32 GB
Odolný vůči vodě a prachu	IPX6
Výstupní výkon	5W x 2
Baterie	Vnitřní lithium-polymerová iontová baterie (2000 mAh)
Provozní doba	Cca. 10 hodin (50% hlasitost, režim bluetooth, s náhodnou hudbou)
Dimenze	74 x 67 x 173 mm (Š x V x D)
Hmotnost	Cca. 385 g
Mluvíči	Ovladač reproduktoru 45 mm 4 ohmy 5 W
Příslušenství	1x USB nabíjecí kabel, 1x AUX kabel, 1x návod k obsluze

Tato uživatelská příručka může být změněna bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu produktu. Obrázky obsažené v této příručce se mohou lišit od skutečného obrázku a mohou se změnit bez upozornění.

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Mohou vzít tento produkt k ekologické recyklaci.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!