

Uživatelská příručka
M70s a M80s

ThinkCentre



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 73
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (leden 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
M70s	3
M80s	5
Vlastnosti a specifikace	7
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	8

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Začít se systémem Windows 10	9
Účet Windows	9
Uživatelské rozhraní Windows	10
Připojit k sítím	11
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	11
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	11
Použití aplikace Vantage	11
Použití multimédií	12
Použití zvuku	12
Připojení externího displeje	12

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 13

Řízení napájení	13
Nastavit chování tlačítka napájení	13
Nastavit schéma napájení	13
Přenos dat	13
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	13
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	14
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	14
Použijte inteligentní kabelovou příchytku (u vybraných modelů)	15
Zakoupení příslušenství	15

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 17

Zamknout počítač.	17
Zabezpečené přihlášení k počítači	18
Použití hesel	18
Použití softwarových řešení zabezpečení	19
Použití bran firewall	19

Použití aplikace Computrace Agent integrované ve firmwaru (u vybraných modelů)	20
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	20
Vymazání všech dat na úložné jednotce	20
Použití spínače přítomnosti krytu	20
Použití modulu Intel BIOS guard.	21
Použití funkce Smart USB Protection.	21

Kapitola 5. UEFI BIOS 23

Co je UEFI BIOS	23
Vyvolat nabídku BIOS	23
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	23
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	23
Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS (pouze u ThinkCentre M80s)	24
Nastavení systémového data a času	24
Změna spouštěcí sekvence.	24
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	25
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	25
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění	25
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	26
Změna výkonového režimu funkce ITS	26
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	27
Aktualizace systému UEFI BIOS.	27
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	28
Vymazání paměti CMOS	28

Kapitola 6. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení 29

Základní postup při řešení problémů s počítačem	29
Řešení problémů	29
Problémy se spuštěním	30
Problémy se zvukem	31
Problémy se sítí	32
Problémy týkající se výkonu	34
Problémy s úložnou jednotkou	35
Problémy s CD nebo DVD	35
Problémy s konektorem sériového portu	36
Problémy se zařízením USB	36
Problémy se softwarem	37

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!