

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 38.2025 - Minutky - 2 časy



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Kuchyňské minutky, 2 časy typ 38.2025

OBSAH BALENÍ

- Časoměřič
- Uživatelský manuál

FUNKCE A VLASTNOSTI

- Možnost nastavení dvou časů pro odpočítávání i pro stopky
- Paměť
- Maximální měřený čas 99 hodin, 59 minut a 59 sekund
- LED podsvícení (zelené, červené)
- 3 úrovně hlasitosti
- Magnet pro připevnění, stojánek a držáček pro zavěšení na zeď

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.

POPIS



A: Displej (obrázek 1)

- A 1: Horní display: časoměřič 1 (T1)
- A 2: Spodní display: časoměřič 2 (T2)
- A 3: Zobrazení hodin, minut a sekund
- A 4: ▲ Symbol pro stopky
- A 5: ▼ Symbol pro odpočítávání

B: Tlačítka (obrázek 2)

- B 1: tlačítko pro paměť
- B 2: nastavení hodin

B 3: nastavení minut

B 4: nastavení sekund

B 5: tlačítko start/stop

B 6: nastavení časoměřiče 2

B 7: nastavení časoměřiče 1

C: Základna (obrázek 3)

C 1: nastavení zvuku

C 2: magnety

C 3: výklopný držák pro uchycení na zeď

C 4: bateriový prostor

C 5: výklopný stojánek

ZPROVOZNĚNÍ PŘÍSTROJE

- Odstraňte ochrannou fólii z displeje.
- Otevřete bateriový prostor posunutím krytu ve směru naznačeném šipkou a vložte nové baterie 2x 1,5 V AAA. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou.
- Umístěte zpět kryt bateriového prostoru.
- Všechna data na displeji se rozsvítí na několik sekund.
- Přístroj je připraven k použití.

NASTAVENÍ

Časoměřič

- Nastavte čas pro časoměřič 1.
- Stiskněte tlačítko T1, čímž aktivujete horní displej.
- Stiskněte tlačítko HR pro nastavení hodin, MIN pro nastavení minut a SEC pro nastavení sekund.
- Stisknutím a držením jednotlivých tlačítek přejdete do rychlejšího režimu nastavení.
- Symbol ▼ se objeví na displeji.
- Stiskněte tlačítko S/S pro aktivaci odpočítávání.
- Během odpočítávání symbol bliká a tlačítko T 1 bliká zeleně.
- Použitím tlačítka S/S odpočítávání vypnete a restartujete.
- Po uplynutí nastaveného času se objeví na displeji symbol ▲, spustí se zvukový alarm (60 sekund) a tlačítko T 1 bude blikat červeně. Časoměřič začne počítat čas uplynulý od konce odpočítávání.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!