

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## TFA 38.2038.01 - digitální časovač a stopky - černá



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Stopky, hodiny a alarm, typ TFA 38.2038

## Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám
- v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

## Bezpečnostní pokyny

- Příklad by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy, nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie.
- Používejte pouze alkalické baterie, nikdy nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy.
- Nikdy nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.
- Chraňte před vlhkostí.
- Čistěte vlhkým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.

## Začínáme

- Otevřete bateriový prostor pomocí mince a odstraňte izolační proužek.
- Zazní krátké pípnutí, LED dioda alarmu a všechny segmenty displeje se krátce rozsvítí. Zavřete bateriový prostor.
- Příklad je připraven k použití.

## Odpočítávání času

- Stiskněte tlačítka 10M, 5M, 1M k nastavení minut a 10S k nastavení vteřin (max. 99 minut 50 vteřin)
- Stiskněte tlačítka START/STOP.
- Na displeji blikají M a S a proces odpočítávání začal.
- Po odpočítání času začne displej blikat a přístroj pípat (max. 60 vteřin).
- LED dioda alarmu bliká červeně. Příklad nyní počítá překročený čas.
- K zastavení alarmu stiskněte tlačítka START/STOP.
- Po zastavení alarmu časovač automaticky nastaví naposledy zadaný čas odpočtu.

## Stopky

- Stiskněte tlačítka START/STOP.
- Proces počítání času začal.

## Provoz

- Podržte tlačítka 10M, 5M, 1M nebo 10S v režimu nastavení pro rychlejší posun.
- Pomocí tlačítka START/STOP můžete zastavit a znovu spustit počítání.
- Tlačítkem RESET vyresetujete časovač.

## Nastavení zvuku alarmu

- Přepínačem na pravém boku přístroje můžete zapnout/vypnout zvukový alarm.

## Upevnění

- Díky výklopnému stojánku můžete umístit přístroj na jakýkoliv rovný povrch.
- Pomocí otvoru pro zavěšení můžete přístroj zavěsit na hřebík na zdi.
- Použijte magnet na zadní straně přístroje k upevnění na kovové předměty.

## Výměna baterií

- Vyměňte baterie, jestliže displej nebo zvuk budíku slábne.
- Ujistěte se o správnosti polarity.

## Řešení problémů

Žádné zobrazení	<ul style="list-style-type: none"><li>• ujistěte se, že baterie jsou vloženy se správnou polaritou</li><li>• vyměňte baterie</li></ul>
Nesprávné zobrazení	<ul style="list-style-type: none"><li>• vyměňte baterie</li></ul>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!