

Rohnson®

Návod k použití

KERAMICKÁ RYCHLOVARNÁ KONVICE

R-7806



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů uvedených v tomto manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku.
- Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru, především jestliže jsou v blízkosti děti.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti.
- Neumisťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Tento spotřebič je určen pouze k ohřevu vody. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Při provozu spotřebiče musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné povrchy apod.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpoujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen jeho napájecí kabel nebo zástrčka, v případě, že nefunguje správně nebo je-li poškozen. Jakákoliv oprava spotřebiče nebo výměna poškozeného napájecího kabelu smí být provedena pouze autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobu, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Přístroj vypněte a odpojte ze zdroje elektrické energie vždy před naléváním a vyléváním vody, před čistěním, a když jej nepoužíváte.
- Naléváte-li vodu do konvice, nepřekračujte označení „MAX“. Jinak bude z konvice při ohřevu tryskat horká voda. Do konvice lijte pouze studenou vodu.
- Nedotýkejte se horkých částí povrchu přístroje. Vždy používejte jen rukojeť konvice.
- Přístroj postavte vývodkou směřující od stěn či skříní, jinak hrozí jejich poškození od vycházející páry.
- Pracujete-li na dřevěném povrchu, použijte ochrannou podložku.
- Před zapnutím se ujistěte, zda je řádně zavřeno víko přístroje. Předejdete tím nebezpečí opaření.
- Neotevírejte víko konvice během ohřívání, mohlo by dojít k opaření.
- Dbejte zvýšené opatnosti při manipulaci s nádobou naplněnou horkou vodou. Nezapínejte konvici, jestliže je prázdná (bez vody).
- Zabraňte jakémukoliv nebezpečí a neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny.
- Konvici používejte jen s dodávanou základnou. Nepoužívejte základnu z jiného přístroje.
- **Před sejmutím konvice z podstavce zajistěte, aby byla vypnuta.**
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Konvice by neměla být zapojena, jestliže teplota v místnosti klesne na teplotu stejnou, jaká je v zimním období venku.
- Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!