

CODEWARE©

Nastavovací příručka pro snímače CipherLab 1500/1560/1562



Obsah

Začít nastavovat	1
Obnovení továrního nastavení	1
Uložit uživatelské nastavení	1
Obnovení uživatelského nastavení	1
Ukončit nastavování bez uložení změn	1
Výpis aktuálního nastavení	2
Zvuková signalizace	3
Režim snímání	4
Časová prodleva pro vypnutí snímače	5
Prodleva mezi opětovným čtením	5
Negativní čárové kódy	6
Ověření vícenásobným čtením	6
Parametry klávesnicového rozhraní	7
Parametry rozhraní RS-232	11
Nastavení rozhraní USB, Bluetooth (1560/1562	14
Předdefinované Code ID	15
Nastavení identifikace typu kódu (Code ID)	16
Vlastní nastavení rozlišovacích znaků Code ID	16
Nastavení délky kódu (2 číslice)	18
Výběr rozpoznávaných typů kódů	21
Desítkové číslice	26
Hexadecimální číslice	27
ASCII tabulka	29
Tabulka znaků pro klávesnicové rozhraní	30
Tabulka znaků pro rozhraní RS-232	31

pozn.: hodnoty v "<" ">" jsou továrně nastavené od výrobce

Začít nastavovat



Obnovení továrního nastavení



109993

Uložit uživatelské nastavení



109986

Obnovení uživatelského nastavení



109987

Ukončit nastavování bez uložení změn



109998



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!