

VÝSTRAHA

Abyste předešli riziku vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti.

Zařízení neumísťujte do uzavřených prostor, jako jsou knihovny nebo vestavné skříňky. Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, obrusy, záclonami, atd. Na zařízení nepokládejte hořící svíčky.

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, na zařízení nepokládejte nádoby naplněné kapalinou (např. vázy).

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

- V případě vniknutí jakéhokoli předmětu nebo tekutiny do zařízení, odpojte zařízení od elektrické sítě a před dalším používáním si ho nechte překontrolovat v autorizovaném servisu.
- Zařízení je pod napětím, pokud je zapojené do elektrické sítě, i když je samotné zařízení vypnuté.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte síťovou šňůru z elektrické zásuvky. Síťovou šňůru tahejte za koncovku, nikdy ne za šňůru samotnou.

Umístění

- Zařízení neumísťujte do uzavřených prostor, jako jsou knihovny nebo vestavné skříňky.
- Dbejte na dostatečný prostor pro ventilaci, abyste zabránili nadměrnému zahřívání zařízení.
- Zařízení neumísťujte na měkký povrch (deka, plachta, atd.) ani do blízkosti materiálů (záclony, závěsy), které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu zablokováním větracích otvorů.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů jako jsou radiátory ani na místa s přímým slunečním světlem, nadměrně prašná místa, místa

podléhající mechanickým vibracím nebo otřesům.

- Zařízení neumísťujte na nakloněný povrch. Zařízení je určeno pro provoz ve vodorovné poloze.
- Zařízení ani disky neumísťujte do blízkosti zařízení se silnými magnety, jako jsou mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty.
- Pokud přenesete zařízení přímo z chladného prostředí do teplého, uvnitř kompaktního AV systému může zkondenzovat vlhkost a zapříčinit poškození optického mechanismu. Při prvním zapnutí zařízení nebo po přenesení zařízení z chladného prostředí do teplého počkejte cca 30 minut před další obsluhou zařízení, dokud se vytvořená vlhkost v zařízení neodpaří.

Blahopřejeme!

Děkujeme za projevovou důvěru zakoupením tohoto zařízení. Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte ho pro budoucí využití.

Odpad z elektrických a elektronických zařízení - Nařízení Evropské Unie 2002/96/EC a upravující problematiku separovaného sběru odpadu



Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat v netříděném komunálním odpadu. Odevzdejte ho do sběrného střediska na recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Přispějete tak k ochraně a k zlepšení životního prostředí. Toto zařízení je označené podle Evropského nařízení 2002/96/EC o Elektrickém odpadu a Elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří rámec celoevropské odůvodněnosti osběru a recyklaci Elektrického odpadu a Elektronického vybavení.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

- Upozornění - Použití optických nástrojů u tohoto zařízení zvyšuje riziko poškození zraku.
- V případě vniknutí jakéhokoli předmětu nebo tekutiny do zařízení, odpojte zařízení od elektrické sítě a před dalším používáním si ho nechte překontrolovat v autorizovaném servisu.

Zdroje napájení

- Zařízení je pod napětím, pokud je zapojené do elektrické sítě, i když je samotné zařízení vypnuté.
- Výměnu síťové šňůry může provést jen autorizovaný servis.

Umiestnenie

- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby ste predišli prehrievaniu.
- Ak je hlasitosť nastavená dlhší čas na vyššiu úroveň, zariadenie sa na povrchu zahrieva. Nejedná sa o poruchu. Povrchu zariadenia sa však nedotýkajte. Zariadenie neumiestňujte na miesta s nedostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby nedochádzalo k jeho nadmernému prehrievaniu.
- Na zariadenie nič nekladte, aby ste nezakryli ventilačné otvory. Systém je vybavený vysoko výkonným zosilňovačom. Ak by ste zablokovali ventilačné otvory na povrchu zariadenia, zariadenie sa môže prehrievať a následne môže dôjsť k jeho funkčnej poruche.
- Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch ako je koberec, čím môže dôjsť k zablokovaní vetracích otvorov na spodku zariadenia.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov alebo na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, prašné miesta alebo miesta podliehajúce mechanickým otrasom.

Provoz

- Pokud zařízení přenesete přímo ze studeného prostředí do teplého, nebo pokud je zařízení umístěno ve velmi vlhké

místnosti, na optickém mechanismu zařízení může kondenzovat vlhkost. Pokud k tomu dojde, zařízení nemusí pracovat správně. V takovém případě vyndejte disk a nechte zařízení zapnuté bez obsluhy přibližně půl hodiny, dokud se vlhkost neodpaří.

- Při přenášení zařízení vyndejte všechny disky. Pokud tak neučiníte, disk se může poškodit.

Nastavení hlasitosti

Nezvyšujte hlasitost v době reprodukce části s velmi nízkou úrovní zvuku nebo s žádným zvukovým signálem. V opačném případě může dojít v době přehrávání pasáže s vysokou úrovní zvuku k poškození reproduktorů.

Čištění

Povrch zařízení, panel a ovládací tlačítka čistěte jemným hadrem mírně navlhčeným v jemném čistícím prostředku. Nepoužívejte drsný hadr, čistící prášek a rozpouštědla, jako jsou líh nebo benzín.

Pokud máte jakékoli otázky nebo potíže při obsluze vašeho zařízení, kontaktujte nejbližšího prodejce.

Čistící disky

Nepoužívejte běžně dostupné čistící CD/DVD disky. Mohou zapříčinit poruchu zařízení.

Zobrazení barev na TV obrazovce

Reproduktory zařízení mohou způsobit nesprávné zobrazování barev na TV obrazovce. V takovém případě vypněte TV přijímač a opět ho zapněte cca po 15 až 30 minutách. Pokud se barvy stále zobrazují nesprávně, přemístěte reproduktory dále od TV přijímače.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Výstraha: Tento systém je schopný přehrávat statické video záběry na vaší TV obrazovce i během delší doby. Pokud ponecháte pozastavený obraz nebo nabídku Menu zobrazenou na vaší TV obrazovce delší dobu, vystavujete váš TV přijímač riziku trvalého poškození obrazovky. Projekční TV přijímače jsou na takové zacházení obzvláště citlivé.

Obsah

VÝSTRAHA	42
Blahopřejeme!	42
Bezpečnostní upozornění	43
O návodě k použití	46
Disky, které je možné přehrávat v tomto systému	46
Poznámky k diskům	48
Dodávané příslušenství	49
Index částí a ovládacích prvků	50
Vložení baterií do dálkového ovládání	53
<hr/>	
Zapojení	54
Zapojení reproduktorů	54
Připojení antén	55
Připojení k TVP a k Audio/Video komponentům	56
Nastavení reproduktorů	58
<hr/>	
Používání Tuneru	60
Uložení rozhlasových stanic	60
Poslech uložených stanic	61
<hr/>	
Přehrávání disků	62
Přehrávání disků	62
Přehrávání pomocí různých funkcí	63
Obnovení přehrávání z pozice ukončení přehrávání disku (jen DVD disk)	64
Nabídka Menu DVD disků	64
Přehrávání VIDEO CD disků s funkcemi PBC (PBC Playback)	65
Opakované přehrávání	66
Opakované přehrávání zvoleného úseku	66
Přehrávání souborů ve formátu JPEG a DivX	67
Přehrávání souborů MP3 a WMA	67
Změna zorných úhlů	68
Zobrazení titulků	68
Výběr zvukové stopy	68
Zobrazení různých informací a přehrávacího a zbývajícího času	69
Tlačítka PAL/NTSC a L/R (MO/ST) na DO	69
Připojení k PC	69

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!