

s-NÁVOD K OBSLUZE



# POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



## KŘOVINOŘEZ

PM-KS-600T

# CE

PŘEKLAD NÁVODU

# Obsah

|   |    |
|---|----|
| GRAFICKÉ UPOZORNĚNÍ .....                         | 5  |
| ÚVOD .....  | 6  |
| TECHNICKÉ ÚDAJE .....                             | 6  |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY .....                            | 7  |
| BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ..... | 7  |
| POPIS KŘOVINOŘEZU .....                           | 11 |
| NÁVOD K MONTÁŽI .....                             | 12 |
| Montáž úchytů rukojeti .....                      | 12 |
| Montáž plastového krytu .....                     | 13 |
| Připojení motoru k pohonné jednotce .....         | 13 |
| Montáž řezacího příslušenství .....               | 13 |
| PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE .....                     | 15 |
| SEČENÍ STRUNOU .....                              | 16 |
| Sečení .....                                      | 17 |
| Kosení a sečení okrajů .....                      | 18 |
| SEKÁNÍ ŘEZNÝM KOTOUČEM .....                      | 18 |
| Typy řezných kotoučů a poznámky .....             | 18 |
| Sekání plevelů a porostů .....                    | 19 |
| PALIVO A SMĚS S OLEJEM .....                      | 20 |
| Poměr směsi .....                                 | 20 |
| Důležité poznámky .....                           | 20 |
| PŘÍPRAVA K PRÁCI .....                            | 20 |
| SPOUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ .....                          | 21 |
| Postup při zapínání a vypínání .....              | 21 |
| ÚDRŽBA A OCHRANA .....                            | 23 |
| Mazání úhlové převodovky .....                    | 23 |
| Vzduchový filtr .....                             | 24 |
| Seřízení karburátoru .....                        | 24 |
| Kontrola zapalovací svíčky .....                  | 24 |

|   |    |
|---|----|
| Palivový filtr .....                      | 24 |
| Přeprava a obsluha .....                  | 25 |
| Dlouhodobé skladování .....               | 25 |
| Problémy se spuštěním .....               | 25 |
| PRŮVODCE ŘEŠENÍM TYPICKÝCH PROBLÉMŮ ..... | 26 |
| Problémy se zapínáním .....               | 26 |
| Nízká výkonnost.....                      | 27 |
| Nestabilní práce motoru.....              | 27 |
| Motor se náhle zastaví .....              | 28 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ .....        | 28 |
| ÚDAJE VÝROBCE .....                       | 28 |
| PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....                  | 29 |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!