

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-G991B/DS
SM-G996B/DS
SM-G998B/DS

Obsah

Úvodní informace

- 6 Rozvržení a funkce zařízení
- 11 Nabíjení baterie
- 15 Nano SIM karta a eSIM
- 17 Zapínání a vypínání zařízení
- 18 Výchozí nastavení

Aplikace a funkce

- 19 Úvod
- 20 Účet Samsung account
- 21 Popis obrazovky
- 29 Oznamovací panel
- 31 Zadávání textu
- 33 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 35 Telefon
- 37 Kontakty
- 39 Zprávy
- 41 Internet
- 42 Více oken
- 45 Bixby
- 47 Bixby Vision
- 48 Samsung Kids
- 49 Samsung Health
- 50 Samsung Members
- 50 Samsung Global Goals
- 50 Galaxy Shop
- 51 Galaxy Wearable
- 51 Kalendář
- 52 Reminder
- 53 Moje soubory
- 53 Hodiny
- 53 Kalkulačka
- 54 Game Launcher
- 55 Game Booster
- 56 SmartThings
- 56 Smart View
- 57 Music Share
- 59 Propojit s Windows
- 60 Samsung DeX
- 66 Aplikace Google
- 67 Pero S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)
- 70 Samsung Notes
- 72 PENUP (Galaxy S21 Ultra 5G)
- 73 Fotoaparát
- 90 Galerie
- 94 Zóna AR
- 100 Záznamník
- 102 Sdílení obsahu
- 104 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 106 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Nastavení

- 108 Úvod
- 109 Účet Samsung account
- 109 Připojení
 - 110 Wi-Fi
 - 112 Bluetooth
 - 113 NFC a bezkontaktní platby (modely s podporou NFC)
 - 114 Spořič dat
 - 115 Aplikace jen s mobilními daty
 - 115 Mobilní hotspot
 - 116 Další nastavení připojení
- 117 Připojená zařízení
- 118 Režimy a rutiny
 - 118 Používání režimů
 - 118 Použití rutinních úkonů
- 119 Zvuky a vibrace
 - 120 Kvalita zvuku a efekty
 - 120 Samostatný zvuk aplikace
- 121 Oznámení
- 121 Displej
 - 122 Plynulost pohybu
 - 123 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 124 Pozadí a styl
- 124 Motivy
- 124 Domovská obrazovka
- 124 Zamknout displej
 - 125 Smart Lock
 - 125 Always On Display
- 126 Zabezpečení a soukromí
 - 127 Rozpoznání obličeje
 - 129 Rozpoznání otisků prstu
 - 131 Samsung Pass
 - 134 Zabezpečená složka
 - 137 Zabezpečené Wi-Fi
- 138 Umístění
- 138 Bezpečnost a nouzové situace
- 139 Účty a zálohování
 - 139 Samsung Cloud
- 140 Google
- 140 Rozšířené funkce
 - 142 Pohyby a gesta
 - 142 Efekty videohovoru
 - 143 Dual Messenger
- 144 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 144 Péče o baterii a zařízení
 - 144 Optimalizace zařízení
 - 145 Baterie
 - 145 Úložiště
 - 145 Paměť
 - 145 Ochrana zařízení
 - 146 Automatická optimalizace
 - 146 Aktualizace softwaru
 - 146 Diagnostika
 - 146 Režim údržby
- 146 Aplikace
- 147 Obecná správa
- 148 Usnadnění
- 148 Aktualizace softwaru
- 149 O telefonu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!