

**FAVORIT 54760**

**Návod k použití**  
Gebruiksaanwijzing  
Benutzerinformation

**Myčka nádobí**  
Afwasmachine  
Geschirrspüler

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Předajte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče.


Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.

## Obsah

<b>Provozní pokyny</b>	<b>3</b>	<b>Mycí programy</b>	<b>17</b>
<b>Bezpečnostní informace</b>	<b>3</b>	<b>Volba a spuštění mycího programu</b>	<b>18</b>
Správné používání	3	Přerušení mycího programu	18
Všeobecné bezpečnostní informace	3	Zrušení mycího programu	18
Dětská pojistka	3	Nastavení a spuštění programu s odloženým startem	19
Instalace	4	Zrušení odloženého startu	19
<b>Popis spotřebiče</b>	<b>4</b>	Konec mycího programu	19
<b>Ovládací panel</b>	<b>5</b>	Vyjmutí nádobí	19
Tlačítka volby programu	6	<b>Čištění a údržba</b>	<b>19</b>
Tlačítko Odložený start	6	Čištění filtrů	20
Tlačítka funkcí	6	Čištění vnějších ploch	21
Režim nastavení	6	Opatření proti vlivu mrazu	21
<b>Před prvním použitím</b>	<b>7</b>	<b>Co dělat, když...</b>	<b>21</b>
<b>Nastavení změkčovače vody</b>	<b>7</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>23</b>
Ruční nastavení	8	<b>Pokyny k instalaci</b>	<b>23</b>
Elektronické seřízení	8	<b>Instalace</b>	<b>23</b>
<b>Použití soli do myčky</b>	<b>9</b>	Umístění pod pracovní desku	23
<b>Použití lešticího prostředku</b>	<b>9</b>	Horní desku myčky odstraníte takto:	24
Seřízení dávkování leštidla	10	Vyrovnání myčky	24
<b>Vkládání příborů a nádobí</b>	<b>11</b>	<b>Vodovodní přípojka</b>	<b>24</b>
Užitečné rady a tipy	11	Přívodní hadice	24
Dolní koš	11	Vypouštěcí hadice	25
Košíček na příbory	12	<b>Připojení k elektrické síti</b>	<b>26</b>
Horní koš	13	<b>Poznámky k ochraně životního prostředí</b>	<b>26</b>
Seřízení výšky horního koše	13		
<b>Použití mycího prostředku</b>	<b>14</b>		
<b>Funkce Multitab</b>	<b>15</b>		
Chcete-li zapnout dávkovač leštidla	16		

## Provozní pokyny

### **Bezpečnostní informace**

 Přečtěte si pečlivě tento návod ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím k zajištění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem, i při případném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí dokonale seznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče.

### **Správné používání**

- Spotřebič je určen výlučně k domácímu použití.
- Tento spotřebič používejte jen k mytí domácího nádobí určeného pro mytí v myčkách.
- Do myčky nedávejte žádná rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů. Můžete je také položit vodorovně do horního koše.
- Používejte pouze značkové výrobky pro myčky (mycí prostředek, sůl, lešti-dlo).
- Jestliže otevřete myčku během provozu, může uniknout horká pára. Hrozí nebezpečí popálení.
- Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
- Po dokončení mycího programu vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek.
- Tento spotřebič smí opravovat jen autorizovaný servisní technik. Použijte výhradně originální náhradní díly.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami, mohli byste zranit a poškodit spotřebič. Vždy se obraťte na místní servisní středisko.

### **Všeobecné bezpečnostní informace**

- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí. Spotřebič mohou používat jen v případě, že je sledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího prostředku, protože mycí prostředek může způsobit popálení očí, úst a hrdla.
- Nepijte vodu z myčky. Mohou v ní být zbytky mycího prostředku.
- Když spotřebič nepoužíváte, vždy zavřete dveře, abyste se nezranili a nezakopli o otevřené dveře.
- Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.

### **Dětská pojistka**

- Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!