

Pokyny k použití

RÁDIOVĚ ŘÍZENÉ NÁSTĚNNÉ HODINY - WT8610

Spusťte hodiny

Vložte 1 x baterii typu Mignon AA LR06 do prostoru pro baterii. Dbejte na správnou polaritu (+/-). Ručičky (druhý, minuta, hodina) nastaví na pozice 4:00, 8:00 nebo 12:00 hodin a hodiny vstoupí do režimu příjmu signálu.

Režim příjmu signálu

- a. Automatický příjmu signálu: Automatický příjmu signálu se spustí po vložení baterie. Po 2 až 10 minut ručičky budou upraveny tak aby správný rádiem řízený čas podle DCF-77 signálu.
- b. Ruční příjmu signálu: Stiskněte a podržte tlačítko REC déle než 4 sekundy čímž spustíte ruční příjem signálu. Ručičky (druhý, minuta, hodina) nastaví na pozice 4:00, 8:00 nebo 12:00 hodin a hodiny vstoupí do režimu příjmu signálu. Pokud je signál úspěšně přijat, ručičky (druhý, minuta, hodina) nastaví automaticky na správný rádiem řízený čas. Tento postup trvá přibližně 2 až 10 minut. Pokud je signál neúspěšný přijat, hodiny pokračují v práci z původního času. Při pozdějším přijetí časového signálu se čas automaticky nastaví aby správný rádiem řízený čas podle DCF-77 signálu.

Ruční nastavení času

(Pokud DCF-77 signál nelze přijímat)

Stiskněte a podržte tlačítko SET déle než 4 sekundy čímž spustíte ruční nastavení času. Minutová ručička se rozběhne vpřed. Minutové ručičk se začnou otáčet vpřed. Držte tlačítko stlačené dokud se nepřiblíží požadovaný čas. Pokud stisknete tlačítko SET krátce, minutová ručička pohybuje vpřed minutu za minutě, po každém stisknete tlačítko. Pokud tlačítko SET není stisknuto žádné tlačítko SET po dobu delší než 8 sekund, nastavení považovat za úplnou. Při pozdějším přijetí časového signálu se čas automaticky nastaví aby správný rádiem řízený čas podle DCF-77 signálu.

Restartujte

Po výměně baterie, stiskněte tlačítko RESET na panelu případ zpět z spusťte hodiny znovu.

Poznámka:

- Baterie vyměňte po jednom roce, abyste zajistili správné fungování hodiny.
- Údržba a opravy musí být prováděny pouze odborníkem nebo v odborné dílně. Pokud máte nějaké otázky, které nejsou zodpovězeny v tomto návodu, kontaktujte prosím naši technickou poradenskou službu nebo jiný odborník.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!