



# ROBOROCK E5

## Robotický vysavač Uživatelská příručka

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchovejte ji pro budoucí použití.

CZ | Uživatelská příručka

SK | Uživatelská príručka

### **Dovozce | Dovožca**

Witty s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha Česká republika, CZ

[www.wittytrade.cz](http://www.wittytrade.cz)

## **CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

### **OBSAH**

Bezpečnostní informace

Řešení problémů robotického vysavače Roborock

Popis výrobku

Instalace

Návod k použití

Běžná údržba

Základní parametry

Řešení problémů

Často kladené dotazy

Specifikace Wi-Fi

EU prohlášení o shodě

Informace o likvidaci (OEEZ)

Informace o záruce

## CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

#### Omezení

- Tento výrobek je určen pouze pro úklid podlah ve vnitřních prostorách, nepoužívejte jej venku (např. na otevřené terase), na jiném povrchu než na podlaze (např. na pohovce), nebo v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
- Nepoužívejte tento výrobek na vyvýšených plochách, které nejsou vybaveny bariérami, jako jsou např. podlahy pater, otevřené terasy nebo povrchy nábytku.
- Nepoužívejte výrobek při okolní teplotě vyšší než 40 °C nebo nižší než 4 °C.
- Před použitím výrobku odstraňte ze země kabely a odsuňte je na stranu tak, aby je spotřebič během úklidu nemohl zachytit.
- Před spuštěním úklidu z podlahy odstraňte lehké předměty (např. plastové sáčky) a křehké předměty (např. vázy), aby spotřebiči nepřekážely a nepoškodil je.
- Děti musí být pod dozorem, který musí zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento produkt není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo byly o bezpečném používání spotřebiče poučeny osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost (CB).
- Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud jsou pod dozorem nebo byly o bezpečném používání spotřebiče poučeny a uvědomují si případná rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru (EU).
- Nástroje pro čištění hlavního kartáče uchovávejte mimo dosah dětí.
- Na výrobek nepokládejte žádné předměty (ani neusazujte děti a domácí zvířata) bez ohledu na to, zda je či není v provozu.
- Vlasy, oblečení, prsty a všechny části těla udržujte mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
- Nepoužívejte výrobek pro vysávání hořících předmětů (např. nedopalků cigaret).
- Nepoužívejte výrobek pro vysávání kobereců s vysokým vlasem (efektivita úklidu může být rovněž snížena při vysávání tmavých kobereců).

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!