

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Vyhněte se vylití tekutin na konektor.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen výhradně pro vaření vody. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné újmy způsobené nevhodným nebo nezodpovědným používáním a/ nebo opravami uskutečněnými neoprávněnými osobami.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí používání. Není určen pro používání v: prostředích využívaných jako kuchyně pro personál obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, pronajímání pokojů.
- Tento spotřebič smí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomi případných nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nemají více než 8 let a pokud nejsou pod dohledem. Spotřebič a kabel uchovávejte na místě nepřístupném pro děti do 8 let.

- Napájecí kabel spotřebiče nesmí vyměňovat uživatel, protože tato činnost vyžaduje použití speciálního nářadí. V případě poškození kabelu nebo pro jeho výměnu se obraťte výhradně na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Varnou konvici používejte pouze s elektrickým podstavcem, která je součástí dodávky (a naopak).
- Varnou konvici nepoužívejte na šikmé ploše.
- Neprovozujte konvici, dokud není článek zcela ponořený
- Abyste předešli poškození přístroje, nepoužívejte při čištění alkalické čisticí prostředky. Používejte měkký hadřík a jemný saponát.
- Přístroj nepoužívejte v nadmořské výšce nad 2000 m.
- Pro čištění přístroje odkazujeme na příslušný odstavec.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.

- Během vaření neodnímejte víko.
- Pokud varnou konvici naplníte příliš, může dojít k přetečení vroucí vody.
- Povrch topného tělesa je po použití předmětem zbytkového tepla.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

- Nikdy nepřemísťujte varnou konvici, která je v činnosti.



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Abyste se vyloučila nebezpečí způsobená elektrickou energií, neponořujte elektrické části, základnu obsahující zástrčku ani samotnou varnou konvici do

vody či jiné kapaliny. Nepoužívejte v koupelně ani v blízkosti jakéhokoli zdroje vody. Nepoužívejte venku.

- Když spotřebič nepoužíváte a také před jeho čištěním, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte, máte-li mokré ruce.
- Do varné konvice nic nevkládějte.
- Používání příslušenství neuvedeného výrobcem by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Při nalévání buďte opatrní a konvici příliš nenaklánějte. Voda by mohla proniknout do mechanismu zapínání.
- Pokud se spotřebič používá v blízkosti dítěte, je nezbytně vyžadován pečlivý dohled na dítě.
- Varnou konvici nepoužívejte v případě poškození elektrických součástí nebo zástrčky, v případě vadné činnosti varné konvice nebo její poruchy. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí, zanechte spotřebič k případné opravě nebo výměně do autorizovaného servisního střediska.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.

- Nedotýkejte se horkých částí jako je těleso nebo kovová část víka varné konvice. Používejte rukojeti a tlačítka.
- Uvnitř varné konvice se voda udrží dlouhou dobu teplá dokonce i po ukončení varné fáze, což může způsobit popálení. Doporučujeme pokládat varnou konvici daleko od okraje pracovních ploch a mimo dosah dětí.
- Dbejte na to, aby elektrické části varné konvice nepřesahovaly přes okraj stolu nebo pracovní plochy.
- Zabraňte kontaktu s párou, která vychází ze zobáčku při nalévání a která vychází z víka a ze zobáčku při dolévání.
- Nepřibližujte varnou konvici, její elektrický podstavec a elektrické součásti k horkým plochám, varným deskám či sporákům.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

- Před naléváním vody do varné konvice ji vyjměte ze základny.

- Varnou konvici nepoužívejte bez filtru (přístroj by se nemusel vypnout).
- Před zapnutím varné konvice ji nasazujte správným způsobem na její podstavec.



Materiály a příslušenství určené pro styk s potravinami splňují nařízení (ES) č. 1935/2004.

Likvidace



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrně.

POPIS

- A** Odnímatelný filtr
- B** Víko
- C** Tělo varné konvice
- D** Světelná kontrolka zapínání
- E** Elektrický podstavec na 360° s navíječem kabelu
- F** Zástrčka
- G** Tlačítko zapínání/vypínání
- H** Ukazatel hladiny vody
- I** Tlačítko k otevření víka
- J** Tlačítko k zavření víka

POUŽITÍ

Před použitím

- Odstraňte obal na varné konvici a elektrické základně.
- Aby se vyloučilo nebezpečí udušení, nenechte děti, aby si hrály s plastovými sáčky.
- Odstraňte všechny štítky z vnějšího ocelového povrchu.
- Používání / bezpečnostní předpisy.
- Vyjměte filtr (obr. 1) a umyjte jej vodou (obr. 2). Viz "Vyjmutí filtru vodního kamene".
- Do varné konvice nalijte vodu až po maximální hladinu (MAX) a uveďte ji do varu.
- Vodu vylijte a vypláchněte varnou konvici studenou vodou. Tuto činnost proveďte dvakrát, abyste odstranili veškeré zbytky po obrábění apod.
- Po vypláchnutí varné konvice opět vsadte filtr (obr. 3).

Používání varné konvice

Díky speciální elektrické základně a centrálnímu konektoru, budete moci položit varnou konvici na základnu v jakémkoliv úhlu a z jakékoliv polohy.

- Ze základny s navíječem kabelu vytáhněte kabel a upravte jeho délku, abyste dosáhli k zásuvce, kterou chcete použít (obr. 4).

- Přívodní elektrický kabel nenechte viset přes hranu stolu a zamezte jeho kontaktu s horkými plochami (například s horní částí spotřebiče B).

Plnění

- Před nalitím vody nejdříve varnou konvici vyjměte z její základny.
- Otevřete víko stiskem tlačítka (obr.6), do varné konvice nalijte požadované množství vody a víko zavřete stiskem příslušného tlačítka (obr.7). **Vždy nalijte přes 0,2 litru (KBLA2000) nebo 0,3 litru (KBLA2001) vody**, abyste zabránili tomu, že by varná konvice během používání zůstala bez vody, která se vypařila; takové nesprávné používání omezuje životnost spotřebiče. **Nenalévejte více než 1 litr (KBLA2000) nebo 1,7 litru (KBLA2001) vody (až po MAX hladinu). Pokud dolijete nadměrné množství vody, hrozí, že voda během fáze vření vyteče a opaří Vás.**

Zapnutí

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Varnou konvici nasadte na její elektrickou základnu.
- Stlačte dolů zapínací tlačítko na "I" (obr. 5) pro zapnutí varné konvice.
- Rozsvítí se světelná kontrolka.
- Varná konvice se automaticky vypne, jakmile voda dosáhne varu (tlačítko se vypne a kontrolka zhasne).
- Pro vypnutí konvice před začátkem varu vody přepněte zapínací tlačítko do polohy "0" nebo jednoduše sejměte konvici ze základny. Konvice se vypne a tlačítko napájení se automaticky vrátí do polohy "0".

Nalévání

- Varnou konvici sejměte z elektrické základny a vodu opatrně vylijte. Varnou konvici nenaklánějte prudce, ani příliš.
- Když zvednete konvici ze základny, můžete spatřit vlhkost na horním povrchu základny. Pára uniká přes malý otvor umístěný v dolní části konvice. Pára sražená na základně je zcela normální jev a neměl by Vás znepokojovat.



Poznámka: varnou konvici po každém použití vyprázdněte. Pokud se varná konvice nepoužívala déle než dva dny, vypláchněte ji vodou. Pro snížení spotřeby elektrické energie a plýtvání vodou používejte pouze množství vody, které skutečně potřebujete.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

1) Automatické zapínací tlačítko "I/O":

Tato varná konvice má zapínací tlačítko "I/O", které umožňuje automatické vypnutí v okamžiku, kdy se voda dostane do varu. Před dalším vařením vody počkejte přibližně jednu minutu. Nepokoušejte se držet zapínací tlačítko "I/O" v zapnuté poloze "I" nebo upravovat jeho mechanismus.

2) Bezpečnostní přerušení:

Pokud se varná konvice zapne s příliš malým množstvím vody nebo dokonce bez vody, je chráněna bezpečnostním systémem, který přeruší elektrické napájení. V takovém případě odpojte varnou konvici z elektrické sítě a nechte ji vychladnout, než dolijete studenou vodu (v opačném případě by se spotřebič mohl poškodit).

ÚDRŽBA

Čištění varné konvice

- Než přistoupíte k čištění, nechte spotřebič zcela vychladnout a odpojte jej z elektrické sítě
- Varnou konvici nebo její základnu nesmíte ponořit do vody.
- Pro čištění vnější části varné konvice používejte měkký a vlhký hadřík a osušte měkkým suchým hadříkem.
- NEPOUŽÍVEJTE kovové drátěnky, hořlavé kapaliny ani odstraňovače skvrn či korozivní prostředky.
- Dbejte na to, aby konektory a zásuvky zůstávaly suché.

Usazeniny

Když se voda ohřívá, minerály v ní obsažené krystalizují a vodu zmatní.

Když si všimnete vytváření filmu na vodě a při čištění filtru naleznete vodní kámen na stěnách nebo na součástech konvice, odstraňte vodní kámen z konvice a z filtru.

Filtr vodního kamene

Tato varná konvice má filtr vodního kamene, který zabraňuje, aby se částčky vodního kamene dostaly do nápojů. Filtr lze vyjmout a umýt. Filtr je třeba vyjmout a vyčistit, jakmile si všimnete, že jsou na něm usazeniny nebo pokud se snižuje průtok při nalévání.

Vyjmutí filtru vodního kamene

- Varnou konvici nechte zcela vychladnout
- Spotřebič odpojte z elektrické sítě
- Ujistěte se, že máte čisté ruce a bez zbytků mýdla,

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!