

WMF KÜCHENminis®

**Rychlovarná konvice 0,8 l KITCHENMINIS
nerezová / Rýchlovarná kanvica 0,8 l
KITCHENMINIS nehrdzavejúca oceľ**



Návod k obsluze

Důležité bezpečnostní pokyny

- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jsou-li pod dozorem nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného užívání spotřebiče a správně chápou související rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let nebo děti bez dohledu.
- Spotřebič a jeho přírodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Rychlovarnou konvici používejte pouze s odpovídající napájecí základnou.
- Pokud je konvice přeplněná nebo není při provozu dovržené víko, může horká voda vystříknout ven.
- Konvici ani napájecí základnu nevrhujte do vody.
- Jestliže je napájecí přírodní kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Nesprávná oprava může uživatele vystavit závažnému nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích:
 - zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
 - zemědělské objekty;
 - pro zákazníky v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - penziony.Spotřebič není určený pro čistě komerční využití.
- Po použití spotřebiče očistěte všechny povrchy/části, které se dostaly do styku s potravinami. Postupujte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
- Při používání spotřebiče postupujte vždy podle těchto pokynů. Nesprávné užívání může mít za následek úraz elektrickým proudem a další nebezpečí.
- Upozornění! Nebezpečí popálení! Povrch spotřebiče se při provozu silně rozehřívá a vysokou teplotu si zachovává i určitou dobu po vypnutí.

Před použitím

Před použitím si důkladně prostudujte tento návod k obsluze. Obsahuje důležité informace o užívání, bezpečnosti a údržbě spotřebiče.

Pokyny uložte na bezpečném místě a v případě potřeby předejte následným uživatelům.

Spotřebič smí být používán pouze pro určené použití v souladu s tímto návodem k obsluze.

Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny.

Technické údaje

Napětí: 220 - 240 V~ 50-60 Hz

Spotřeba: 1650 - 1960 W

Třída ochrany: I

Bezpečnostní pokyny

- Spotřebič zapojte vždy pouze do řádně instalované uzemněné elektrické zásuvky. Přívodní kabel a zástrčka musí být suché.
- Napájecí kabel nepřehýbejte přes ostré hrany a nijak ho přes ně neupínejte. Nenechávejte kabel volně viset. Chraňte ho před horkem a mastnotou.
- Zástrčku nikdy nevypojíte taháním za kabel nebo mokřýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte a zástrčku okamžitě odpojte, pokud:
 - je spotřebič nebo přívodní kabel poškozený;
 - konvice protéká;
 - máte podezření, že došlo k poškození spotřebiče poté, co upadl nebo utrpěl podobnou nehodu.

V takovém případě nechte spotřebič opravit.

- Konvici neukládejte na rozehráté plochy, jako jsou elektrické plotýnky, nebo do blízkosti otevřeného ohně. Mohla by se roztavit.
 - Vyhňte se umístění spotřebiče na povrch, který je citlivý na vodu. Při vystříknutí tekutin by mohlo dojít k jeho poškození.
 - Konvici nepoužívejte pod nábytkem náchylným k poškození. Pára, která z ní při varu uniká, by mu mohla ublížit.
 - Během provozu musí být konvice pod dohledem.
 - Konvici nezapínejte, pokud v ní není voda.
 - Při plnění vyzvedněte konvici ze základny.
 - Do konvice nalévejte pouze čistou vodou, nikdy ne mléko, kávu apod.
 - Během provozu spotřebičem nehýbejte a netahejte za přívodní kabel.
 - Upozornění: spotřebič se při chodu silně zahřívá! Hrozí nebezpečí opaření od unikající páry. Konvici zvedejte vždy pouze za rukojeť a při nalévání horké vody neotevírejte víko.
 - Konvici vždy zcela vyprázdněte. Nenechávejte v ní dlouhou dobu stát zbytek vody.
 - Vždy odpojte zástrčku:
 - pokud během užívání dojde k závadě,
 - před čištěním a údržbou,
 - po použití.
 - Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené v důsledku zneužití, nesprávné obsluhy či nesprávné opravy.
- Na tyto případy se také nevztahuje nárok na záruku.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!