



**Návod k obsluze pro hydraulický štípač dřeva HL 1000
(Scheppach edition)**

Výrobce:

Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vážený zákazníku,

Věříme, že s tímto novým přístrojem budete úspěšně vykonávat požadovanou práci.

Poznámka:

Podle aktuálních předpisů odpovědnosti za výrobek není výrobce tohoto zařízení zodpovědný za poškození přístroje nebo zranění osob v těchto případech:

- nesprávná manipulace,
- nedodržení provozních pokynů,
- opravy u neautorizovaných servisů,
- montáž nebo použití neoriginálních náhradních dílů,
- použití pro jiný účel,
- závady elektrického systému při nedodržení elektrických předpisů a vyhlášek VDE (German Association for Electrical, Electronic and Information Technologies) 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Doporučení:

Před montáží a uvedením do provozu si důkladně přečtěte celý text provozních pokynů.

Tyto provozní pokyny vám pomohou seznámit se strojem a jeho působností.

Provozní pokyny obsahují důležité poznámky o bezpečnosti práce, správném a efektivním použití stroje, a návody jak se vyvarovat nebezpečí, ušetřit peníze na opravách a zachovat dlouhou provozní životnost stroje.

Navíc k bezpečnostním pokynům uvedeným v této příručce musí být dodrženy všechny předpisy a zákony platné v zemi použití stroje.

Uchovávejte provozní pokyny v blízkosti stroje, chráňte je plastovým obalem před nečistotami a vlhkostí. Všechny osoby, které pracují se strojem, se musí před zahájením práce důkladně seznámit s provozními pokyny. Se strojem mohou pracovat pouze proškolené osoby, které jsou si vědomy veškerých rizik spojených s prací se strojem. Musí být dodrženy minimální věk.

Obecné poznámky

- Po rozbalení zkontrolujte všechny části, zda nedošlo k jejich poškození během transportu. V případě stížnosti musíte neprodleně kontaktovat prodejce. Následné stížnosti nebudou akceptovány
- Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní
- Před uvedením do provozu se za pomoci provozních pokynů seznamte s výbavou.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Náhradní díly můžete zakoupit u autorizovaných dealerů.
- Při objednávce uveďte naše objednávací čísla, typ výrobku a rok výroby.

HL1000

Rozsah dodávky	
	Hydraulická štípačka na dřevo
	Malé díly/sáček s příslušenstvím
	Dělicí kříž
	Provozní pokyny
Specifikace	
Rozměry D/V/Š	760/650/1 070 – 1 650
Výška stolu mm	860
Pracovní výška mm	960
Délka polena minimálně/maximálně cm	56/105
Výkon t	10
Dráha válce cm	53
Posun vpřed cm/s	4
Posun vzad cm/s	18
Objem oleje l	6
Hmotnost kg	200
Pohon	
Motor V/Hz	400/50
Příkon P1 kW	4,1
Výkon P1 kW	3,3
Druh zatížení	S6/40 %
Otáčky motoru ot/min	1,42
Ochrana motoru	ano
Převodník fází	ano

Technické údaje podléhají změnám!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!