

connect IT[®] Bezdrátová Klávesnice

s touch padem/num padem **KW3100**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Instalace:


- Vložte dvě AAA baterie do zadní části klávesnice
- Připojte nano přijímač do PC, Smart TV nebo jiného zařízení (v případě připojení s PC vyčkejte na instalaci ovladačů)

Multimediální funkce kompatibilní s MS Windows na PC:

- | | | | |
|------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| ■ FN + ESC | Media Přehrávač | ■ FN + F7 | Web prohlížeč/domovská stránka |
| ■ FN + F1 | Přehrát/Pozastavit | ■ FN + F8 | WWW hledání |
| ■ FN + F2 | Předchozí stopa | ■ FN + F9 | WWW oblíbené |
| ■ FN + F3 | Následující stopa | ■ FN + F10 | Mail |
| ■ FN + F4 | Zvýšení hlasitosti | ■ FN + F11 | Uzamčení kláves |
| ■ FN + F5 | Snížení hlasitosti | ■ FN + F12 | Můj počítač |
| ■ FN + F6 | Ztišit | | |

Přepnutí mezi Touch Padem/ Num. Padem:

- Pro přepnutí mezi dvěma módy, umístěte prst do středu horní části padu a přejeďte vlevo (numerická klávesnice) nebo vpravo (myš)



Ovládání myši

- Pohyb jedním prstem - pohyb kurzorem
- Klik jedním prstem - levé tlačítko myši
- Klik dvěma prsty - prostřední tlačítko myši
- Klik třemi prsty - pravé tlačítko myši
- Pohyb dvěma prsty vlevo - následující stránka
- Pohyb dvěma prsty vpravo - předchozí stránka
- Pohyb dvěma prsty nahoru / dolů - scrolování nahoru / dolů

connect IT[®] Bezdrôtová klávesnica

s touch padom / num padom **KW3100**

UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Inštalácia:

- Vložte dve AAA batérie do zadnej časti klávesnice
- Pripojte nano prijímač do PC, Smart TV alebo iného zariadenia (v prípade pripojenia s PC počkajte na inštaláciu ovládačov)

Multimediálne funkcie kompatibilné s MS Windows na PC:

- | | | | |
|------------|----------------------|------------|-----------------------------------|
| ■ FN + ESC | Media Prehrávač | ■ FN + F7 | Web prehliadač / domovská stránka |
| ■ FN + F1 | Prehrať / Pozastaviť | ■ FN + F8 | WWW hľadanie |
| ■ FN + F2 | Predchádzajúca stopa | ■ FN + F9 | WWW obľúbené |
| ■ FN + F3 | Nasledujúca stopa | ■ FN + F10 | Mail |
| ■ FN + F4 | Zvýšenie hlasitosti | ■ FN + F11 | Uzamknutie kláves |
| ■ FN + F5 | Zníženie hlasitosti | ■ FN + F12 | Môj počítač |
| ■ FN + F6 | Stíšiť | | |

Prepnutie medzi Touch Padom / Num. Padom:

- Pre prepnutie medzi dvoma módmí, umiestnite prst do stredu hornej časti padu a potiahnite doľava (numerická klávesnica) alebo doprava (myš)



Ovládanie myši

- Pohyb jedným prstom - pohyb kurzorom
- Klik jedným prstom - ľavé tlačidlo myši
- Klik dvoma prstami - stredné tlačidlo myši
- Klik tromi prstami - pravé tlačidlo myši
- Pohyb dvoma prstami vľavo - nasledujúca stránka
- Pohyb dvoma prstami vpravo - predchádzajúca stránka
- Pohyb dvoma prstami hore / dole - scrolovanie hore / dolu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!