

**VAROVÁNÍ**

Tento symbol, který se objeví na zadní straně spotřebiče a v této příručce, indikuje, že příručka obsahuje velmi důležité pokyny pro bezpečnost uživatelů. Před použitím spotřebiče si ji pečlivě přečtěte.

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Jedná se o jemný elektronický spotřebič. Nepoužívejte jej v následujících případech:

- U silných zdrojů tepla, jako jsou ústřední topení nebo kamna.
- Ve velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd.
- Na velmi zaprášených místech.
- V místech vystavených silným vibracím.
- Umístěte spotřebič tak, aby vždy byl dostatek prostoru pro volný oběh vzduchu (nejméně 5 cm).
- Neblokujte větrací otvory.
- Pokud do spotřebiče vnikne jakákoliv kapalina, odpojte jej z elektrické zásuvky a odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního centra TREVI
- Před zapnutím přístroje, vždy zkontrolujte, zda jsou napájecí a připojovací kabely správně zapojeny.

ÚDRŽBA: Chcete-li spotřebič vyčistit, použijte měkký, mírně navlhčený hadřík. Vyhněte se rozpouštědlům a abrazivním látkám.

Důležité

- Dobrá konstrukce tohoto zařízení zaručuje jeho dlouhou funkčnost po dlouhou dobu. Pokud však vzniknou nějaké nepříjemnosti, doporučujeme obrátit se na nejbližší autorizované servisní středisko Trevi. - Jako výstupní napětí použijte alkalické nebo lithiové baterie. Po každém použití vždy vyjměte baterie, abyste zabránili poškození v případě, že přístroj nebude používán po dlouhou dobu.

MOŽNÉ OMEZENÍ POUŽITÍ

- Tento přístroj může pracovat na neautorizovaných frekvencích v oblasti, kde se uživatel nachází.

POPIS**MIKROFON / PŘIJÍMAČ**

1. Indikátor vybití baterie
2. Přepínač POWER ON / OFF / MUTE
3. Prostor pro baterie
4. 6,3 mm Jack
5. Vstup 6,3 mm
6. Prostor pro baterie
7. Indikátor LED napájení
8. Vypínač ON / OFF
9. Anténa pro příjem signálu

**VLOŽENÍ BATERIÍ**

Vždy se ujistěte, že baterie obsažené v přijímači a ve vysílacím mikrofону jsou vždy nabity, v případě potřeby je vyměňte.

Přístup k prostoru pro baterie v mikrofónu:

- vyšroubujte tělo mikrofónu proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- vložte 2x 1,5V baterie (typ „AA“), vyměňte a zavřete kryt.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!