



b77



bernette

SWISS DESIGN



# Obsah

<b>DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI .....</b>	<b>4</b>	2.7	Přítlačná patka .....	26
<b>Důležité informace .....</b>	<b>7</b>		Ovládání přítlačné patky kolenní pákou .....	26
<b>1 My bernette .....</b>	<b>9</b>		Výměna přítlačné patky .....	27
1.1 Přehled stroje .....	9		Zobrazení přítlačné patky v uživatelském rozhraní .....	28
Pohled na ovládací prvky na přední straně stroje .....	9		Nastavení přítlaku patky .....	28
Pohled zepředu .....	12	2.8	Jehla a stehová deska .....	29
Pohled shora .....	13		Výměna jehly .....	29
Pohled zezadu .....	13		Volba jehly v uživatelském rozhraní .....	29
1.2 Příslušenství .....	14		Zastavení jehly nahoře/dole (trvalé) .....	29
Příslušenství v základní výbavě .....	14		Výměna stehové desky .....	29
Přehled přítlačných patek .....	15		Kontrola stehové desky v uživatelském rozhraní .....	30
1.3 Přehled uživatelského rozhraní .....	16	2.9	Navlečení stroje .....	30
.....	16		Příprava k navlékání .....	30
Přehled funkcí / Zobrazení informací .....	16		Navlečení horní nitě .....	30
Přehled funkcí a zobrazení .....	16		Navlečení dvojehly .....	34
1.4 Jehla, nit, látka .....	17		Navíjení spodní nitě .....	35
Přehled jehel .....	17		Navlečení spodní nitě .....	37
Ukázka popisu jehly .....	18	<b>3 Program pro nastavení .....</b>	<b>39</b>	
Volba jehly .....	19	3.1	Nastavení pro šití .....	39
Kombinace jehla/nit .....	19		Nastavení napětí horní nitě .....	39
<b>2 Příprava .....</b>	<b>20</b>		Nastavení maximální rychlosti šití .....	39
2.1 Zapojení a zapnutí stroje .....	20		Programování zapošivacích stehů .....	39
Připojení stroje .....	20		Nastavení horní polohy přítlačné patky .....	39
Použití elektrické šňůry (pouze USA/Kanada) .....	20		Programování tlačítka «Zapošití» .....	40
Připojení ovládacího pedálu .....	20		Programování tlačítka «Odstrih nití» .....	41
Nasazení kolenní páky Free Hand System .....	21		Nastavení polohy přítlačné patky při zastavení jehly dole. ....	41
Zapnutí stroje .....	21		Programování tlačítka «Zpět» .....	41
Uchycení dotykového pera .....	22		Individuální programování ovládacího pedálu .....	42
Ovládání rychlosti šití pedálem .....	22		Měření tloušťky látky .....	43
Zdvižení/spuštění jehly .....	22		Nastavení základního vyvážení .....	43
Individuální programování ovládacího pedálu .....	22	3.2	Volba vlastního nastavení .....	43
2.2 Trn na cívku s nití .....	23	3.3	Hlídací funkce .....	44
Vodorovný trn cívky .....	23		Aktivace hlídání horní niti .....	44
Druhý trn cívky .....	24		Aktivace hlídání spodní nitě .....	44
2.3 Volné rameno .....	24	3.4	Zapnutí/vypnutí zvuku .....	44
2.4 Pracovní stůl a schránka na příslušenství .....	25	3.5	Nastavení stroje .....	44
2.5 Vysunutí nebo zasunutí podavače .....	25		Nastavení jasu displeje .....	44
2.6 Nasazení násuvného stolku .....	26		Nastavení osvětlení .....	45
			Kalibrace displeje .....	45
			Zpět na základní nastavení .....	46
			Kontrola verze firmwaru .....	46
			Kontrola celkového počtu ušitých stehů .....	46

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!