

SAMSUNG

E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na
webové stránce

www.samsung.com

Modelu _____ Sériové č. _____

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny ohledně
používání návodu pro osoby se zrakovým omezením,
klikněte na odkaz Naučit se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

Obsah

Programy

Připojení

- 7 Průvodce připojením
- 9 Připojení antény Antenna (Anténa)
- 10 Připojení k síti
- 15 Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na TV
- 17 Připojení kabelů pro externí zařízení
- 19 Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru TV
- 22 Poznámky k připojení

Dálkový ovladač a periferní zařízení

- 25 Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (QLED TV/The Frame (43palcové nebo větší modely) / The Serif/OLED TV)
- 28 Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (The Frame (model 32LS03B) / řada BU8)
- 31 Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (The Sero)
- 34 Připojení televizoru TV k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart
- 35 Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání
- 35 Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart
- 36 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
- 37 Ovládání televizoru TV pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu
- 41 Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Inteligentní funkce

- 43 Používání funkce Smart Hub
- 48 Používání funkce Ambient Mode
- 54 Použití režimu Umění
- 62 Používání funkce Samsung Gaming Hub
- 65 O obrazovce Média První obrazovka
- 68 O obrazovce Menu První obrazovka
- 72 Používání účtu Samsung

- 74 Používání příručky Zástupce
- 77 Používání funkce Workspace
- 84 Používání služby Apps
- 88 Používání příručky e-Manual
- 90 Používání příručky Internet
- 91 Používání funkce SmartThings
- 96 Přehrávání fotografií/video/hudby
- 102 Používání funkce Multi View
- 104 Používání funkce Bixby
- 109 Používání příručky Herní panel

Sledování zařízení TV

- 114 Používání příručky Programy
- 118 Nahrávání programů
- 121 Nastavení sledování plánu
- 122 Používání funkce Timeshift
- 123 Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift
- 125 Používání seznamu kanálů
- 127 Používání funkce úprav kanálů
- 129 Používání osobního seznamu oblíbených
- 130 Pomocné televizní funkce

Obraz a Zvuk

- 137 Používání funkce Inteligentní režim
- 140 Nastavení kvality obrazu
- 143 Pomocná nastavení obrazu
- 145 Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení
- 149 Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé
- 151 Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

System a Podpora

- 154 Používání časových funkcí a časovačů
- 157 Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby
- 159 Používání funkcí Péče o panel

- 160 Aktualizace softwaru televizoru TV
- 161 Používání funkce Rodičovská nastavení
- 162 Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené
- 168 Používání hlasových funkcí
- 169 Ostatní funkce
- 171 HbbTV
- 172 Používání TV karty (karty CI nebo CI+)
- 175 Funkce teletextu

Opatření a poznámky

- 179 Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift
- 181 Podporované možnosti zvuku vysílání
- 182 Přečtěte si před použitím funkce Apps
- 183 Přečtěte si před použitím funkce Internet
- 185 Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů
- 200 Přečtěte si po nainstalování televizoru TV
- 201 Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD
- 202 Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u řady 8K (řada QN7**B nebo vyšší)
- 203 Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync (VRR)
- 204 Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)
- 207 Podporovaná rozlišení obrazových signálů
- 209 Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth
- 210 Licence a ostatní informace

Odstraňování potíží

Potíže s obrazem

- 212 Obrazovka bliká nebo je ztmavla
- 213 Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté
- 214 Barvy obrazu jsou spíše černobílé nebo nevypadají tak, jak by měly
- 214 TV se vypne automaticky
- 215 TV (The Frame TV) nelze vypnout.
- 215 Nelze zapnout
- 215 TV zůstává zapnutý nebo se nezapíná automaticky.
- 216 Nelze najít kanál
- 216 Obraz na televizoru TV nevypadá tak dobře jako v prodejně.
- 216 Zobrazené video je rozmazané
- 217 Obraz je zkreslený.
- 217 Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.
- 217 Obraz nevyplňuje celou obrazovku.
- 217 Funkce Titulky v nabídce televizoru TV je deaktivovaná.
- 218 Titulky se objeví na obrazovce televizoru TV.
- 218 Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypne.

Potíže se zvukem a šumem

- 219 Jak připojím k zařízení TV zvukové zařízení?
- 219 Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.
- 219 Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.
- 220 Funkce HDMI (eARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.
- 220 Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.
- 220 Zvuk je přerušen.
- 221 Kdykoli dojde k použití funkce televizoru TV nebo ke změně kanálu, televizor TV tuto aktivitu doprovází zvukem. Televizor TV vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.
- 221 Zvuk TV se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.
- 221 Zvuk není slyšet zřetelně.
- 222 Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.
- 222 Chci vypnout TV a zvukové zařízení současně.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!