

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
TEPELNÉ
ČERPADLO
VZDUCH-VODA

Před použitím soupravy si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

THERMAV™

Původní instrukce

ÚVOD

Co je to AWHP (tepelné čerpadlo vzduch-voda)?

- Systém tepelného čerpadla vzduch-voda lze použít jako různá topná řešení od podlahového topení až po zdroj teplé vody s více zdroji tepla. Energeticky je čtyřnásobně účinnější než konvenční systémy.
- Vysoká účinnost s funkcemi konvenčního kotle.

Proč je AWHP (tepelné čerpadlo vzduch-voda)?

- V Evropě jsou zavedeny různé předpisy, jejichž cílem je snižovat spotřebu energie při vytápění budov.
- Dotační programy související s AWHP jsou také zaváděny podle země.

Přečtěte si tuto příručku

Uvnitř naleznete mnoho užitečných rad k tomu, jak svůj AWHP správně používat a udržovat. Jenom troška preventivní péče z vaší strany může během životnosti produktu ušetřit spoustu času a peněz.

V tabulce tipů pro řešení potíží naleznete mnoho odpovědi na běžné problémy. Pokud nejprve zkontrolujete naši tabulku tipů pro řešení potíží, možná vůbec nebudete muset volat servis.

Pro vaše záznamy

K této straně připněte doklad o koupi pro případy, kdy je nutné prokázat datum zakoupení nebo pro účely záruky. Sem si запиšte číslo modelu a sériové číslo.

Modelové číslo :

Sériové číslo :

Naleznete je na štítku na boku každé jednotky.

Název prodejce :

Datum zakoupení :

OBSAH

2 ÚVOD

5 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

11 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRODUKTU

11 Název a funkce dílů

12 Dálkový ovladač

13 POPIS ČINNOSTI

13 Hlavní obrazovka

13 Obrazovka s nabídkou

14 Obrazovka nastavení

14 Vyskakovací obrazovka

15 Monitorování

16 Návrat k obrazovce

16 NASTAVENÍ PROVOZU

16 Zapnuto / vypnuto

16 Režim činnosti

17 Chlazení

18 Ohřev

19 AI / Automatický provoz

20 NASTAVENÍ TEPLoty

20 Ovládání požadované teploty

21 Zvolte senzor teploty

22 Ohřev TUV

22 Rychlý ohřev nádrže s TUV

23 Zobrazit teplotu

25 NASTAVENÍ UZÁVĚRU

25 Jak vstoupit do nastavení uzávěru

25 Nastavení zámku – vše, zapnuto / vypnuto, režim, uzávěr TUV

26 NASTAVENÍ ČASOVAČE

26 Vstup do časovače a postup při nastavení

27 Jednoduchý časovač

28 Rezervace zapnutí

29 Rezervace vypnutí

30 NASTAVENÍ ROZVRHU

30 Jak zadat rozvrh

31 Denní plán

32 Úpravy plánů

33 Úpravy plánů - Přidat plán

34 Den výjimky

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!