

# HEINNER

## HRIANKOVAČ

Model: HTP-BK1400XMC



- Hriankovač
- Výkon: 1 600 W
- Kapacita: 4 plátky chleba

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt!

## I. ÚVOD

***Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.***

Táto príručka je navrhnutá tak, aby vám poskytla všetky potrebné informácie týkajúce sa inštalácie, používania a údržby stroja. Pre správne a bezpečné používanie stroja si pred inštaláciou a používaním prečítajte tento návod.

## II. OBSAH BALENIA



- Hriankovač
- Návod na použitie
- Záručný list

### III. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri používaní elektrických spotrebičov je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, či napätie na štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti, ak nie, spotrebič nepoužívajte a kontaktujte svojho predajcu.
3. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte rukoväti alebo kľučky.
4. Pred čistením alebo skladovaním nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
5. Pri prevádzke spotrebiča s horúcim olejom alebo inými horúcimi kvapalinami je potrebné zachovávať mimoriadnu opatrnosť.
6. Spotrebič používajte na rovnej a stabilnej pracovnej ploche.
7. Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte kábel, zástrčky alebo (uveďte konkrétne časti alebo komponenty) do vody alebo inej kvapaliny.
8. Ak akýkoľvek spotrebič použijú deti alebo sa používa v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
9. Keď sa zariadenie nepoužíva a pred čistením ho odpojte od elektrickej siete. Pred nasadením alebo odstránením dielov ho nechajte vychladnúť.
10. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, ani po poruche alebo akomkoľvek poškodení spotrebiča. Spotrebič odovzdajte najbližšiemu autorizovanému servisu na preskúmanie, opravu alebo nastavenie.
11. Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča výrobca spotrebiča, môže spôsobiť zranenie.
12. Do hriankovača sa nesmú vkladať prebytočné potraviny, obaly z kovovej fólie alebo náčinie, pretože môžu predstavovať riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
13. Hriankovač nesmie byť zakrytý alebo sa počas prevádzky dotýkať horľavých materiálov vrátane záclon, závesov, stien atď.
14. Nepokúšajte sa vyberať potraviny, keď je hriankovač zapojený do siete.
15. Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
16. Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu a nedotýkajte sa ním horúceho povrchu.
17. Neumiestňujte hriankovač na horúci plynový alebo elektrický horák ani do vyhriatej rúry.
18. Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na aké je určený.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!