

# Opékač topinek

Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

STS 2651 / STS 2652RD

Před zapnutím přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebačem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

## Duležité instrukce

- Tento přístroj není urcen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podáný instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by mely být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát. Při používání elektrických přístrojů je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte žádnou část tohoto přístroje, nebo síťový kabel do vody, nebo jiné tekutiny.
- Při používání přístroje v blízkosti dětí je treba dbát zvýšené opatrnosti. Místo pro instalaci zvolte tak, aby byl umístěn mimo jejich dosah.
- Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte jej bez dohledu.
- Přístroj používejte vždy na suché, rovné ploše.
- Nepoužívejte tento přístroj venku.
- Přístroj odpojte od sítě po každém použití a pred každým čištěním.
- Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen jeho síťový kabel nebo zástrčka, nepracuje-li správne, byl-li upušten na zem, poškozen, nebo jestliže byl ponoren do vody. V případě jakéhokoli poškození přístroj nerozebírejte, ale zašlete jej do nejbližšího servisního strediska.
- V zájmu bezpečnosti boste meli provádet pravidelné dukané kontroly síťového kabelu, abyste se ujistili, že není poškozen. Jakmile zjistite, že je napájecí kabel byt jen nepatrne poškozen, meli boste přístroj zaslat do nejbližšího servisního strediska.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel pres okraj stolu, nebo pultu, aby se nedotýkal horkých ploch. Pred ovinutím kabelu okolo držáku na spodní části přístroje nebo čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Dbejte na to, abyste se nedotkli horkých částí. Pred uskladnením nechte přístroj zcela vychladnout.
- Nepokládejte tento přístroj na horkou plynouvou troubu, nebo elektrický varic, v jejich blízkosti, nebo tam, kde by mohl přijít do kontaktu se zahráto pecíci nebo mikrovlnou troubou.
- Pri čištění tohoto přístroje nepoužívejte drsné, brusné materiály, leptavé cisticí prostředky nebo přípravky na čištění sporáku.
- Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn tam, kde je dostacující prostor pro cirkulaci vzduchu nad přístrojem a po všech jeho stranách. Varování! Chléb se muže vznítit, nepoužívejte proto přístroj v blízkosti horlavého materiálu, jako jsou záclony, uterky na nádobí, drenéven povrchy, nebo pod ním. Je treba venovat zvýšenou POZORNOST tam, kde muže horko zpusobit potíže - doporučujeme použít tepelnou izolacní podložku.
- TENTO PRÍSTROJ JE URCEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. NEPOUŽÍVEJTE JEJ K JINÝM ÚCELUM, NEŽ PRO KTERÉ JE URCEN.
- Nepoužívejte opékac topinek bez zasunutého podnosu na drobky, který by mel být pravidelně čisten. Dbejte na to, aby se na nem drobky nehrromadily.
- Tento opékac topinek je urcen pouze pro chléb. Další ingredience by mohly být příčinou vzniku požáru, mohly by zpusobit zásah elektrickým proudem nebo zranení. Nepoužívejte tento přístroj pro potraviny obsahující cukr, marmeládu nebo zavareniny. V případě požáru nebo dýmu okamžitě odpojte síťový kabel od zásuvky.
- Pred zapnutím přístroje se ujistete, že se elektrické napětí uvedené na štítku přístroje shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Přístroj pripojujte k uzemnené zásuvce.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!