

Návod k obsluze bezdrátového vysavače

Před použitím si přečtete příručku. Uchovejte to pro budoucí potřebu.

Obrázky jsou pouze pro referenční účely, skutečný produkt se může lišit.



Naskenujte QR kód pro příručku
ve více jazycích

MOJIE TU | ROIDMI

OBSAH

1. Nejnovější provozní pokyny	2
2. Vysvětlení symbolů	2
3. Bezpečnostní pokyny	2
4. Přehled produktu	4
5. Díly a příslušenství	4
6. Montáž	5
7. Provoz	5
8. Čištění a údržba	7
9. Odstraňování problémů	8
10. Technické údaje	9
11. Likvidace	9
12. Záruka a omezení odpovědnosti	9



Vysvětlení symbolů

-  Symbol blesku uvnitř trojúhelníku se používá, když existuje potenciální riziko zranění, například úrazu elektrickým proudem;
-  Vykřikník v trojúhelníku označuje důležité pokyny v tomto návodu k obsluze, které je bezpodmínečně nutné dodržovat.
- Symbol šipky označuje konkrétní typy a rady k provozu.

Bezpečnostní instrukce Před použitím si přečtěte příručku.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY (TENTO SPOTŘEBIČ). Nedodržení upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážná zranění.

VAROVÁNÍ - Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

VAROVÁNÍ:

1. Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
2. Před nabíjením si přečtěte pokyny.
3. Nevystavujte dešti pouze vnitřní použití.
4. Nabíječka baterií je určena k nabíjení dobíjecí baterie dodávané výrobcem.
5. K nabíjení baterie poskytované výrobcem nepoužívejte žádnou jinou nabíječku a nepokoušejte se pomocí této nabíječky dobíjet jiné typy baterií. Touto nabíječkou se také nepokoušejte nabíjet nenabíjecí baterie.
6. Před nabíjením zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku odpovídá síťovému napětí.
7. Během nabíjení musí být spotřebič umístěn na dobře větraném místě.
8. Před čištěním nebo údržbou nabíječky odpojte zástrčku ze zásuvky.
9. Zařízení se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se zařízením.
10. Tento spotřebič obsahuje baterie, které jsou výhradně určeny pro použití kvalifikovanými osobami.
11. Před sešrotováním musí být baterie ze zařízení vyjmuta.
12. Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
13. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopit související rizika.
14. Čištění a užívání spotřebiče nesmí být prováděno bez dozoru.
15. Děti by si neměly hrát se spotřebičem.
16. Nepoužívejte venku nebo na mokřem povrchu.
17. Nenechte se používat jako hračka. Při používání dále, domácími zvířaty nebo rostlinami nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená pozornost.
18. Používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
19. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje tak, jak má, spadl, byl poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, vraťte jej do servisního střediska.
20. Netahejte ani nepřenášejte kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte dvířka kabelu nebo kabel netahejte za ostré hrany nebo rohy. Neprovazujte zařízení po kabelu. Chraňte kabel před horkými povrchy.
21. Neodpojujte taháním za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
22. Nemanipulujte s nabíječkou, včetně konektoru nabíječky, a svorkami nabíječky mokřima rukama.
23. Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte s blokováním otvorem; Chraňte před prachem, chlupy, vlasy a vším, co může omezit proudění vzduchu.
24. Vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla udržujte v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí.
25. Při čištění si na schodech buďte velmi opatrní.
26. Nepoužívejte pro vysávání hořlavých nebo hořlavých kapalin, jako je benzín, ani pro použití v oblastech, kde se mohou vyskytovat.
27. Nevystavujte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
28. Nepoužívejte bez nasazeného prachového krytu a filtru.
29. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k baterii, zvednutím nebo přenášením zařízení se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášejte přístroje s prstem na spínači nebo napájení přístroje, který je spínačem v poloze zapnuto, může způsobit nehodu.
30. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměny příslušenství nebo skladování zařízení odpojte baterii od přístroje. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.
31. Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při použití s jiným akumulátorem představovat riziko požáru.
32. Používejte zařízení pouze se speciálně určenými bateriemi. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko zranění a požáru.
33. Pokud baterii nepoužíváte, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou vést k propojení jednoho terminálu s druhým. Zkratování svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
34. Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhnout se kontaktu. Dojde-li k náhodnému kontaktu, vypláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Kapalina vystříknutá z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
35. Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii nebo zařízení. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
36. Nevystavujte baterii nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 266 °F (130 °C) může způsobit výbuch.
37. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nabíjení nesprávně nebo při teplotách mimo stanovený rozsah může baterii poškodit a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!