



**Návod na obsluhu**

**DOD GS980D**

# Bezpečnostné opatrenia

## Produkt

- Nerozoberajte, neopravujte, neupravujte autokameru alebo príslušenstvo súvisiace s napájaním. Pre záručný servis kontaktujte technickú podporu spoločnosti DOD.
- Počas jazdy autokameru neupravujte ani nepoužívajte.
- Vyhnite sa vystaveniu autokamery dlhšej vlhkosti a / alebo teplu.
- Dlhodobá expozícia môže skrátiť životnosť výrobku.
- Nestriekajte vodu ani čistiace prostriedky priamo do autokamery.
- Tekutiny môžu spôsobiť požiar, elektrické šoky alebo poruchy.
- Vyhnite sa inštalácii kamery, kde by to mohlo prekážať pri pohľade vodiča alebo vystrelenému airbagu.

## Adaptér do auta

- Použite len DOD napájací adaptér dodaný s vašou jednotkou.
- Iné napájacie adaptéry môžu vytvárať bezpečnostné riziko alebo poškodiť jednotku.
- Nepoužívajte poškodené napájacie adaptéry alebo šnúry. Ak je poškodený, odpojte napájací adaptér a obráťte sa na technickú podporu spoločnosti DOD o pomoc.
- Neťahajte, nekladajte ani neohýbajte napájací kábel príliš silou.
- Sieťový kábel nepoužívajte a nepracujte s mokrými rukami.
- V špecifikovaných vozidlách môže byť napájanie stále dodávané do zariadenia, dokonca aj keď je motor vypnutý. Môže dôjsť k vybitiu batérie vozidla. Doplnková sada DOD DP4, vybavená nízkou ochranou, je navrhnutá tak, aby zabránila vybitiu batérie a vyhradila minimálne napätie potrebné na vypínanie.

## Superkapacitor

- Zariadenie uchovávajte mimo ohrievačov alebo iných horúcich predmetov.
- Pokiaľ kamera nepracuje uchovávajte ju pred nižšími teplotami, aby ste zabránili poškodeniu superkapacitora.
- Kameru napájajte len originálnym napájacím káblom.

## Ostatné

- Pravidelne otestujte pamäťovú kartu MicroSD, pretože pamäťová karta je spotrebný materiál a je potrebné ju pravidelne vymieňať.
- Formátujte pamäťovú kartu v ponuke autokamery každé dva týždne, aby sa predĺžila jej životnosť. Mali by ste to urobiť až po stiahnutí akýchkoľvek súborov z karty, ktoré chcete mať, pretože formátovanie pamäťovej karty vymaže všetky súbory.
- Spoločnosť DOD NIE JE zodpovedná za žiadne poruchy, ktoré sa vyskytli pri použití neoprávnených, modifikovaných alebo neoprávnených častí a príslušenstva.
- DOD NEZARUČUJE zaznamenávanie nehôd, ktoré môžu spôsobiť poruchu a chybnosť zariadenia.
- Pracovná teplota tohto produktu je -20 ° C až 65 ° C (-4 ° F ~ 149 ° F). Uistite sa,

že zariadenie je uložené v teplotnom rozsahu, inak môže byť zariadenie poškodené teplom a bude nesprávne fungovať, čo nebude kryté zárukou.

- Spoločnosť DOD nenesie zodpovednosť za stratu zaznamenaného videa počas prevádzky kvôli neočakávaným faktorom počas jazdy.
- Videozáznamy vytvorené touto kamerou sú určené len pre osobnú potrebu.

## Pred začatím

### Nastavenie vašej kamery

Nastavte autokameru vo vozidle tak, aby bol ľahký prístup k napájaniu. Zabezpečte, aby sa predná a zadná kamera pripojili počas používania.

#### 1. Začnite s SD kartou

Pred vložením pamäťovej karty odporúčame spustiť kameru bez nej a po zapnutí spustiť wifi aby ste sa mohli na kameru pripojiť a v nastaveniach kamery vypnúť funkciu Auto recording. Táto funkcia slúži pre automatické spustenie nahrávania pri pripojení wifi, ale pri prvotnom formátovaní pamäťovej karty môže táto funkcia brániť pre zmenu nastavení kamery. Po formátovaní sa funkcia môže opäť zapnúť. Všetky pamäťové karty je potrebné naformátovať v kamere pre správnu funkčnosť zariadenia. **Pamäťové karty so systémom súborov exFAT je potrebné vždy naformátovať pred prvým použitím (karty s kapacitou 64GB a vyššie).**


Ak chcete ukladať zaznamenané videozáznamy stabilne, odporúča sa formátovanie SD karty každé dva týždne (táto možnosť je v ponuke kamery).



*Poznámka: Vyžaduje kartu MicroSD triedy 10 alebo vyššiu, podporuje až 256GB. Pre správnu funkčnosť kamery používajte len otestované pamäťové karty od výrobcou Kingston alebo Samsung. **Nedoporučuje sa používať Sandisk karty alebo karty od iných výrobcov. Môže potom dôjsť k nesprávnej funkčnosti kamery.***

*Poznámka: Po formátovaní karty SD budú všetky vaše údaje vymazané. Uistite sa, že ste zálohovali dôležité súbory.*

#### Dĺžka nahrávania



| Úložisko/Kvalita | Dĺžka nahrávania 1080p |
|------------------|------------------------|
| 16GB             | 110 minút (1,8 hodiny) |
| 32GB             | 200 minút (3,2 hodiny) |
| 64GB             | 380 minút (6,3 hodiny) |
| 128GB            | 780 minút (13 hodín)   |

*\*Dĺžka nahrávania videa sa*

*môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia.*

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!