

General Indications for Usage

BG	2
CS	10
DA	17
DE	24
EL	31
EN	39
ES	46
FI	53
FR	60
HR	67
HU	74
IT	81
NL	88
NO	95
PL	102
PT	109
RO	116
SK	123
SL	130
SR	137
SV	144
RU	151
UA	160
AR	168

BG 2

ИНСТАЛИРАНЕ	3
Преди първоначална употреба	3
Условия на обкръжаващата среда.....	3
Нивелиране на уреда.....	4
Преместване на уреда	4
СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА	4
Съвети за съхраняване на храна в хладилника.....	5
Съвети за замразяване на прясна храна	5
Съвети за съхраняване на храна във фризера	5
ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ	6
Обща информация.....	6
Смяна на LED лампите	6
Аларма за отваряне на вратата	6
Неизползване за дълъг период от време	6
Прекъсване на електрозахранването	7
Наличност на резервни части.....	7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	7

ИНСТАЛИРАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът е тежък. Винаги при преместването му трябва да участват поне двама души.

Преди първоначална употреба

- Отстранете всички опаковъчни материали.
- Почистете уреда с вода и мек почистващ препарат и го подсушете с мека кърпа.
- Проверете дали захранването, контактът и предпазителите са подходящи според табелката с данни.
- Проверете дали електрическият контакт е заземен и се уверете, че няма включен разклонител или удължител.
- Проверете дали щепселът ще бъде достъпен, след като уредът бъде поставен на място.
- Температурата на хладилника и на фризера се задава автоматично съответно на 4 °C и на -18 °C. Това са препоръчителните настройки. По желание може да промените тези температури ръчно. Вижте “Регулиране на температурата”.

Условия на обкръжаващата среда

- Този уред трябва да се инсталира в сухо и добре проветриво помещение.
- Не инсталирайте уреда близо до други излъчващи топлина уреди (фурни, хладилници) без изолация или на място, където ще е изложен на директна слънчева светлина.
- Ако този уред е разположен в студена среда (например барака, пристройка или гараж), работата му ще бъде засегната и това може да развали храната.

Инсталирайте този продукт в положение, при което температурата на околната среда не е по - ниска или по - висока от работната температура: в този случай уредът не работи правилно.

- **Разширен умерен климат (SN):** “този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда в диапазона от 10 °C до 32 °C”.
- **Умерен климат (N):** “този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда в диапазона от 16 °C до 32 °C”.
- **Субтропичен климат (ST):** “този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда в диапазона от 16 °C до 38 °C”.
- **Тропичен климат (T):** “този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда в диапазона от 16 °C до 43 °C”.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!