

SINCE 1908

Solis

LIGHT & STRONG

Model 442


Návod na obsluhu

Návod k použití



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Spotrebič je možné prevádzkovať len s napätím a druhom prúdu uvedenými na kryte (na výrobnom štítku).
- **Pozor! Tento spotrebič sa nesmie dostať do styku s vodou. Vyvarujte sa jeho použitiu v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.**
- Spotrebič sa nesmie namočiť (napr. striekajúcou vodou). Nepoužívajte spotrebič, ak máte mokré ruky. Ak chcete spotrebič počas vysušania vlasov položiť, vždy ho z bezpečnostných dôvodov vypnite.
- Ak by spotrebič aj napriek tomu spadol do vody, ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky! V žiadnom prípade nesiahajte do vody!
- Odporúčame Vám nainštalovať prúdový chránič (ochranný spínač) ako doplnkovú ochranu pri použití elektrických spotrebičov. Odporúčame Vám použiť prúdový chránič s menovitým chybovým prúdom max. 30 mA. Odbornú radu Vám poskytne Váš elektrikár.
- Spotrebič nie je možné postriekať sprejom ani rozprašovačom vody!
- Ventilačná mriežka sa počas prevádzky zahrieva!
- Napájací kábel nesmie počas prevádzky prísť do styku s otvorom pre výstup vzduchu.
- Deti nie sú schopné rozoznať nebezpečenstvá spojené s nevhodným zaobchádzaním s elektrospotrebičmi. Preto by nemali používať sušič vlasov bez dozoru zodpovednej osoby.
- **Nikdy nezakrývajte otvory na vstup a výstup vzduchu.**
- Po použití a pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky!

- Opravy tohto spotrebiča vrátane výmeny napájacieho kábla môže vykonávať len autorizovaný servis (napr. zákaznícky servis SOLIS). Neodborné opravy predstavujú pre používateľa značné riziko.
- Na prípadné poškodenie vzniknuté použitím spotrebiča na nevhodné účely, nevhodným použitím alebo neodbornou opravou sa nevzťahuje záruka. Používateľ stráca nárok na záruku. Spotrebič je možné prevádzkovať len s dodanou ondulačnou tryskou alebo bez nej.
- Nenavíjajte napájací kábel okolo spotrebiča, keď chcete spotrebič uskladniť. Mohlo by dôjsť k zlomeniu napájacieho kábla.
- Pri použití spotrebiča v kúpeľni vytiahnite zástrčku zo zásuvky, ak už spotrebič nepotrebujete. Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj pre vypnutý spotrebič.
-  Pozor! Tento spotrebič sa nesmie používať v blízkosti vody obsiahnutej vo vani, sprche, umývadle alebo v iných nádobách.
- Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými vedomosťami a skúsenosťami vrátane detí nesmú používať spotrebič, ak sa nenachádzajú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak neboli zoznamené so správnym a bezpečným používaním spotrebiča.
Okrem toho musia chápať prípadné riziká spojené s používaním spotrebiča.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov v žiadnom prípade nesmú používať alebo čistiť tento spotrebič.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!