

TechniSat

TechniPlayer LP 200

Plně automatický gramofon
s USB připojením



Návod k použití

Předmluva

Tento návod k použití Vám pomůže při

- jeho určení odpovídajícím a
- bezpečném

ovládání Vašeho gramofonu **TechniPlayer LP 200**, pojmenovaném v následujícím textu jako gramofon nebo přístroj.

Věnujte pozornost software Audacity na CD a pokynům pro použití připojení k USB na str. 17.

Cílová skupina tohoto návodu k použití

Tento návod je zaměřen na každou osobu, která gramofon

- instaluje
- obsluhuje
- čistí
- nebo likviduje

Všechny značky a jména výrobků jsou továrními značkami, nebo registrovanými firemními značkami příslušných výrobců.

Náhradní díly & příslušenství

Dostupnost vhodného příslušenství a náhradních dílů pro Váš přístroj můžete ve kteroukoliv dobu požadovat na www.technisat.de Berte prosím na vědomí, že můžeme zasílat pouze na adresy v Německu. Pro náhradní díly a servis mimo DE, kontaktujte svého prodejce.

Charakteristické znaky formátování tohoto návodu

Různé prvky tohoto Návodu k použití jsou opatřeny pevně stanovenými označeními. Takto můžete snadno rozlišit zda se jedná o

normální text

- výčet nebo
- kroky postupu.





Před připojením přístroje k PC respektive MAC a jeho uvedením do provozu instalujte nejdříve dodaný software Audacity®, který je součástí balení.

Jako alternativní program slouží např. „Free MP3 Sound Recorder“.
Stáhnete jej na internetu pod

www.nbxsoft.com/sound-recorder.php

Obsah

Bezpečnost a instalace gramofonu	3	Přehrání gramofonové desky	16
 Bezpečnost	4	Automatický start	16
Umístění	6	Manuální start	16
		Tlačítko Stop	16
Popis přístroje	8	Předtím než zřídíte USB připojení	17
Rozsah dodávky	8	Systémové požadavky	17
Zvláštní vlastnosti	8		
Ovládací prvky	8	Jak digitalizovat Vaši hudbu	18
		Instalace software	18
Jak připravíte gramofon na provoz	11	Připojení gramofonu	18
Řemínek a talíř gramofonu	11	Nastavení software	18
Podložka na talíř	11	Záznam a uložení hudby	19
Středový kotouč	11		
Raménko přenosky	11	Čištění gramofonu	20
Montáž hlavy raménka přenosky	12	 Zásah elektrickým proudem	20
Přípevnění protizávaží	12	Čištění jehly a desky	20
Vyvážení raménka	12	Výměna jehly	20
Nastavení přitlaku	13		
Nastavení antiskatingu	13	Jak odstraníte závady	21
Připojení gramofonu	14	Technické parametry	22
Připojení k zesilovači	14	Směrnice a normy	22
Připojení k počítači	15		
Připojení k napájecí síti	15	Likvidace přístroje	23
Jak nastavit přepínač PHONO/LINE	15		
Odejmutí/nasazení krytky jehly	15	Jak se spojíte s výrobcem	24

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!