


REJSTŘÍK

TECHNICKÉ ÚDAJE	136
LIKVIDACE	136
ÚVOD	137
Symboly používané v tomto návodu	137
Písmena v závorkách	137
Problémy a opravy	137
BEZPEČNOST	137
Základní bezpečnostní opatření	137
POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM	137
NÁVOD K POUŽITÍ	138
POPIS	138
Popis spotřebiče	138
Popis ovládacího panelu	138
Popis příslušenství	138
Popis světelných kontrolkek	138
PŘEDBĚŽNÉ OPERACE	139
Kontrola spotřebiče	139
Instalace spotřebiče	139
Připojení spotřebiče	139
První uvedení spotřebiče do chodu	139
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE	139
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE	140
SAMOVYPNUTÍ	140
ÚSPORA ENERGIE	140
ZMĚKČOVACÍ FILTR	140
Instalace filtru	140
Vynětí a výměna změkčovacího filtru	141
PŘÍPRAVA KÁVY	141
Volba chuti kávy	141
Volba množství kávy v šálku	141
Nastavení kávomlýnku	141
Nastavení teploty	142
Doporučení pro dosažení teplejší kávy	142
Příprava kávy použitím zrnkové kávy	142
Příprava kávy s použitím namleté kávy	142
PŘÍPRAVA VĚTŠÍ KÁVY TYPU LONG	143
PŘÍPRAVA HORKÉHO MLÉKA (NENAPĚNĚNÉHO)	143
Příprava horkého mléka (nenapěněného)	143
Vyčištění napěňovače po použití	143
PŘÍPRAVA HORKÉ VODY	143
ČIŠTĚNÍ	144
Čištění spotřebiče	144
Čištění zásobníku na zbytky kávy	144
Čištění odkapávací misky a nádoby na kondenzát	144
Čištění vnitřních částí spotřebiče	144
Čištění nádržky na vodu	144
Čištění ústí vydávající kávy	144
Čištění násypky pro sypaní předemleté kávy	144
Čištění spařovače	144
ODVÁPŇENÍ	145
NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY	146
Měření tvrdosti vody	146
Nastavení tvrdosti vody	146
VÝZNAM SVĚTELNÝCH KONTROLEK	147
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	148
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Napětí:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Příkon:	1450W
Tlak:	15 bar
Max objem nádržky na vodu:	1,8 litrů
Rozměry ŠxVxH:	238x340x430 mm
Délka kabelu:	1,15 m
Hmotnost:	9,1 Kg
Maximální objem nádoby na zrnkovou kávu:	250 g
CE Spotřebič splňuje následující předpisy ES:	
• Evropské nařízení Stand-by 1275/2008.	
• Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES ve znění násl. předpisů.	
• Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění násl. předpisů.	
• Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení č. 1935/2004.	
LIKVIDACE	
 V souladu s evropskou Směrnicí 2002/96/ES nevyhazuje přístroj společně s domácím odpadem, ale odevzdejte jej do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu.	

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina „ECAM 23.120“.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým spotřebičem.

Udělejte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu k použití.

Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

Symbole používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Tyto je nutné vždy přísně dodržovat.



Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opaření.



Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu spotřebiče (str. 2-3).

Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích "Význam světelných kontrol" na str. 147 a "Řešení problémů" na str. 148.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě nebo pro získání dalších informací doporučujeme obrátit se telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na listu "Zákaznický servis".

Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně středisko technické pomoci De'Longhi. Adresy jsou uvedeny na záručním listu, který je přiložen ke spotřebiči.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní opatření



Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zajistěte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala vytáhnout zástrčka.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdy netahejte za přívodní šňůru, neboť by se mohla poškodit.
- Přístroj zcela odpojte stisknutím a následným uvolněním hlavního spínače na zadní straně přístroje (obr. 4).
- V případě poruch přístroje se nepokoušejte opravit ho sami.
Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technický servis.
- V případě poškození zástrčky nebo přívodního elektrického kabelu je nechejte vyměnit výhradně v servisním středisku De'Longhi; předejdete tak jakémukoli riziku.



Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Děti je třeba mít pod dozorem a zajistit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám.



Tento spotřebič vytváří horkou vodu a během provozu může být zdrojem vzniku vodní páry.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento přístroj je určen k přípravě kávy a ohřevu nápojů.

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné.

Tento přístroj není vhodný pro komerční využití.

Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče.

Tento spotřebič je určen výhradně k použití v domácnosti. Není

určen k použití v:

- Prostředí používaném jako kuchyň pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorách.
- Agroturizmu.
- Vhotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
- Pronajímaných pokojích.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod.

- Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uschovejte. V případě předání spotřebiče jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

POPIS

Popis spotřebiče

(str. 3 - A)


- A1. Ovládací panel
- A2. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
- A3. Prostor pro šálky
- A4. Víko nádržky na zrnkovou kávu
- A5. Víko násypky na mletou kávu
- A6. Násypka pro sypání předemleté kávy
- A7. Nádrž na zrnkovou kávu
- A8. Hlavní spínač
- A9. Úložní místo konektoru napájecího kabelu
- A10. Nádrž na vodu
- A11. Dvířka spařovače
- A12. Spařovač
- A13. Výpusť kávy (s nastavitelnou výškou)
- A14. Zásobník na kávovou sedlinu
- A15. Nádržka na zachycení kondenzátu
- A16. Táček na odkládání šálek
- A17. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A18. Odkapávací miska
- A19. Napěňovač
- A20. Objímka volby napěňovače
- A21. Regulační knoflík páry/horké vody



Popis ovládacího panelu


(str. 2 - B)


Tlačítka mají integrované kontrolky, které se podle aktuální situace rozsvěčují nebo blikají: význam kontrolky je uveden v závorkách v popisu.


B1. Zobrazovač kontrolky (viz "Popis kontrolky")


B2. Tlačítko : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (Blikající kontrolka: přístroj se zahřívá pro přípravu kávy; svítící kontrolka: přístroj je připraven k použití)


B3. Tlačítko / : provedení výplachu nebo přistoupení k odvápnění (Bílá svítící kontrolka: Přístroj vykoná cyklus vyplachování; bílá a červená kontrolka střídavě blikají: je nutno přistoupit k odvápnění)

B4. Tlačítko  pro výdej páry pro přípravu nápojů na bázi mléka (Svítící kontrolka: indikuje, že byla zvolena funkce "pára"; Blikající kontrolka: indikuje, že je nutné otočit voličem páry; kontrolka s měnící se intenzitou světla (ztmavující): přístroj se zahřívá)

B5. Tlačítko : pro přípravu jednoho šálku silné a husté kávy typu "ristretto" (Svítící kontrolka: udává, že tato příprava byla zvolena)

B6. Tlačítko : pro přípravu 2 šálek silné a husté kávy typu "ristretto" (Svítící kontrolka: udává, že tato příprava byla zvolena)

B7. Tlačítko : pro přípravu jednoho šálku kávy typu "lungo" (Svítící kontrolka: udává, že tato příprava byla zvolena)

B8. Tlačítko : pro přípravu 2 šálek kávy typu "lungo" (Svítící kontrolka: udává, že tato příprava byla zvolena)

B9. Tlačítko **LONG**: pro přípravu jednoho šálku silné a husté kávy typu "LONG" (Svítící kontrolka: udává, že tato příprava byla zvolena)

B6. Volič: otočením zvolíte požadovanou chuť kávy nebo přípravu kávy z mleté kávy

Popis příslušenství

(str. 2 - C)

- C1. Dávkovací odměrka
- C2. Odvápnovač
- C3. Změkčovací filtr (u některých modelů)
- C4. Reakční proužek "Total Hardness Test"
- C5. Napájecí kabel

Popis světelných kontrolky



Indikuje, že na ovládacím panelu je zobrazen alarm (viz odst. „Význam světelných kontrolky“ na str. 147).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!